



安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

警告表示の意味




	取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定されるものおよび物理的損害の発生が想定されるもの。

警告

- 定められた電源電圧 (AC100~240V) で使用してください。(定格はパッケージに表示しています)
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 雷が鳴りだしたら、本製品やプラグなどに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
 - ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
 - 本製品の電源プラグ部にホコリやゴミなどの異物や汗や水などの液体が付着している状態で取付けしないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
 - お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 本製品のプラグを逆向きや斜めに取付けしないでください。
 - ▲火災や故障・破損の原因となる恐れがあります。
 - 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
-
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所や熱のこもりやすい場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 - 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
 - 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
 - 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
 - ▲感電やけがの原因となります。
 - 本製品に異常(発煙、発熱、異臭、異音、変形など)が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去するようにしてください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のType-Cポート・電源プラグ部には指などで直接触らないでください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を保管するときには、ご購入時と同じ状態で保管してください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおったりしないでください。
- ▲製品が傷ついたり、熱がこもったりして火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品をご使用中に表面が熱くなることがありますので充電中は本製品に長時間触れないでください。
- やけどを引き起こす恐れがあります。
- 5℃~35℃の屋内環境でご使用ください。
- それ以外の環境でご使用は、おやめください。

安全上のご注意	
 警告 感電や火災の原因となります。	 注意 感電や火災の原因となります。
<ul style="list-style-type: none">●水のかかるところでは使用しないでください。●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 	<ul style="list-style-type: none">●ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。●乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。●サウナやこたつの中など温度や湿度の高いところでは使用しないでください。●カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。●刃の曲がったプラグは使用しないでください。●プラグを中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。●洗剤や殺虫剤をかけないでください。●プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは使用しないでください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様がお持ちの輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: ACA-PD89W	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

※本保証書は保証規定と合わせて大切に保管してください。保証規定は上部に記載しております。