

2次元ワイヤレス バーコードリーダー (2.4Gワイヤレス+Bluetooth) 読み取りコード設定

❗ コードを読み取るときは、
読み取りたいコード以外を隠して
読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまく
できない場合があります。

1. 設定コード

本製品は以下の専用の設定コードを読み取るこ
とで、様々な設定を変更できます。

セットアップ

一次元コード・二次元コードの読み取り可、読み取り
不可の設定をすることができます。
※本製品で読み取り可能なコードのみです。

■ 全てのコードの読み取り可



GbYaXa

■ 全てのコードの読み取り不可



GbYaHb

■ 全ての一次元コードの読み取り可



GbYaZa

■ 全ての一次元コードの読み取り不可



GbYaJb

■ 全ての二次元コードの読み取り可



GbYaBb

■ 全ての二次元コードの読み取り不可



GbYaLb

2. 読み取り可能コードの設定

UPC-A

■ 読み取り可 (初期設定)



QaYaBb

■ 読み取り不可



QaYaRa

■ アドオン2桁表示



QaIbCb

■ アドオン2桁非表示 (初期設定)



QaIbSa

■ アドオン5桁表示



QaIbBb

■ アドオン5桁非表示 (初期設定)



QaIbRa

■ バーコードとアドオンの間にスペース有 (初期設定)



QaIbXa

■ バーコードとアドオンの間にスペース無



QaIbNa

■ 先頭の文字を表示 (初期設定)



QaTdWa

■ 先頭の文字を非表示



QaTdMa

■ UPC-AをEAN-13に変換を有効



QaTdVa

■ UPC-AをEAN-13に変換を無効 (初期設定)



QaTdLa

UPC-E

■ UPC-E0 読み取り可 (初期設定)

※UPC-Aの先頭の数字が“0”のもの



QaYaVa

■ UPC-E0 読み取り不可



QaYaLa

■ UPC-E1 読み取り可

※UPC-Aの先頭の数字が“1”のもの



WaYaVa

■ UPC-E1 読み取り不可 (初期設定)



WaYaLa

■ アドオン2桁表示



QaIbCb

■ アドオン2桁非表示 (初期設定)



QaIbSa

■ アドオン5桁表示



QaIbBb

■ アドオン5桁非表示 (初期設定)



QaIbRa

■ バーコードとアドオンの間にスペース有 (初期設定)



QaIbXa

■ バーコードとアドオンの間にスペース無



QaIbNa

■ 先頭の文字を表示 (初期設定)



QaTdYa

■ 先頭の文字を非表示



QaTdOa

■ UPC-EをUPC-Aに変換を有効



QaTdAb

■ UPC-EをUPC-Aに変換を無効 (初期設定)



QaTdQa

EAN/JAN-8

■ 有効 (初期設定)



QaYaZa

■ 無効



QaYaPa

■ アドオン2桁表示



QaIbCb

■ アドオン2桁非表示 (初期設定)



QaIbSa

■ アドオン5桁表示



QaIbBb

■ アドオン5桁非表示 (初期設定)



QaIbRa

■ バーコードとアドオンの間にスペース有 (初期設定)



QaIbXa

■ バーコードとアドオンの間にスペース無



QaIbNa

■ EAN-8をEAN-13に変換を有効



QaTdXa

■ EAN-8をEAN-13に変換を無効 (初期設定)



QaTdNa

EAN/JAN-13

■ 有効 (初期設定)



QaYaWa

■ 無効



QaYaMa

■ アドオン2桁表示



QaIbCb

■ アドオン2桁非表示 (初期設定)



QaIbSa

■ アドオン5桁表示



QaIbBb

■ アドオン5桁非表示 (初期設定)



QaIbRa

■ バーコードとアドオンの間にスペース有 (初期設定)



QaIbXa

■ バーコードとアドオンの間にスペース無



QaIbNa

ISBN

■ 有効



QaJbCb

■ 無効 (初期設定)



QaJbSa

■ ISBNをISSNに変換を有効



RaVcCb

■ ISBNをISSNに変換を無効 (初期設定)



RaVcSa

ISSN

■ 有効



QaTdXa

■ 無効 (初期設定)



QaTdNa

Code 128

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaYa

■ 読み取り不可



QaXaDa

GS1-128(UCC/EAN 128)

■ 読み取り可(初期設定)



RaYcVa

■ 読み取り不可



RaYcLa

Code 39

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaWa

■ 読み取り不可



QaXaMa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNePa

■ チェックデジットを送信する



IbNeZa

■ チェックデジットを送信しない



IbNeJb

■ スタート/ストップキャラクタを表示する



QaVdVa

■ スタート/ストップキャラクタを表示しない(初期設定)



QaVdLa

■ Code39 Full ASCII対応



QaYaCb

■ Code39 Full ASCII非対応(初期設定)



QaYaSa

Code 32

■ 読み取り可



QaYaAb

■ 読み取り不可(初期設定)



QaYaQa

Code 93

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaXa

■ 読み取り不可



QaXaNu

Code 11

■ 読み取り可



QaWaYa

■ 読み取り不可(初期設定)



QaWaQa

Codabar(NW-7)

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaZa

■ 読み取り不可



QaXaPa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNeRa

■ チェックデジットを送信する



IbNeBb

■ チェックデジットを送信しない



IbNeLb

■ スタート/ストップキャラクタを送信する



QaVdCb

■ スタート/ストップキャラクタを送信しない(初期設定)



QaVdSa

■ スタート/ストップキャラクタにA,B,C,Dを使用する(初期設定)



WaMbSa

■ スタートキャラクタにA,B,C,D
ストップキャラクタにT,N,*,Eを使用する



WaMbCb

Interleaved 2 of 5

■ 読み取り可(初期設定)



QaXaAb

■ 読み取り不可



QaXaQa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



IbNeNa

■ チェックデジットを送信する



IbNeXa

■ チェックデジットを送信しない



IbNeHb

Matrix 2 of 5

■ 読み取り可(初期設定)



QaWaAb

■ 読み取り不可



QaWaQa

■ チェックデジットをチェックしない(初期設定)



AbBbRa

■ チェックデジットを送信する



AbBbBb

■ チェックデジットを送信しない



AbBbLb

Industrial 2 of 5

■ 有効(初期設定)



QaXaVa

■ 無効



QaXaLa

Standard 2 of 5(IATA 2of 5)

■ 有効



QaWaZa

■ 無効(初期設定)



QaWaPa

MSI Plessey

■ 有効



QaYaXa

■ 無効(初期設定)



QaYaNa

GS1 DataBar 14(RSS-14)

■ 有効(初期設定)



QaAbYa

■ 無効



QaAbDa

GS1 DataBar Limited14(RSS-Limited)

■ 有効(初期設定)



QaAbZa

■ 無効



QaAbPa

GS1 DataBar Expanded(RSS-Expanded)

■ 有効(初期設定)



QaAbAb

■ 無効



QaAbQa

2.読み取り可能コードの設定 (続き)

QR Code

■有効 (初期設定)



QaCbXa

■無効



QaCbNa

■通常の色のみ読み取り (初期設定)



QaCbOa

■通常の色と反転した色の読み取り



QaCbYa

Micro QR Code

■有効 (初期設定)



QaCbAb

■無効



QaCbQa

■通常の色のみ読み取り (初期設定)



QaCbRa

■通常の色と反転した色の読み取り



QaCbBb

Data Matrix

■有効 (初期設定)



QaBbYa

■無効



QaBbOa

■長方形タイプに対応



QaBbWa

■長方形タイプに対応しない (初期設定)



QaBbMa

■通常の色のみ読み取り (初期設定)



QaBbNa

■通常の色と反転した色の読み取り



QaBbXa

PDF 417

■有効 (初期設定)



QaWaVa

■無効



QaWaLa

Micro PDF 417

■有効



QaAbCb

■無効 (初期設定)



QaAbSa

MaxiCode

■有効



QaCbZa

■無効 (初期設定)



QaCbPa

Aztec Code

■有効



QaCbVa

■無効 (初期設定)



QaCbLa

■通常の色のみ読み取り (初期設定)



QaCbMa

■通常の色と反転した色の読み取り



QaCbWa

Codablock A Code

■有効



SaIdVa

■無効 (初期設定)



SaIdLa

Codablock F Code

■有効



SaIdWa

■無効 (初期設定)



SaIdMa

GS1 Composite Code

■有効



RaUcBb

■無効 (初期設定)



RaUcRa

Japanese Post

■有効



SaGdBb

■無効 (初期設定)



SaGdRa

3.日本語QRの設定コード

メモ帳(Windows10以下)・excel出力
SHIFT-JIS、UTF-8両対応

①以下2点のコードを順番に読み取ります。



日本語QR設定1



日本語QR設定2

②パソコン側キーボードは日本語にしてください。

メモ帳(Windows11)・word出力
SHIFT-JIS、UTF-8両対応

①以下2点のコードを順番に読み取ります。



日本語QR設定1



日本語QR設定2

②パソコン側キーボードは日本語にしてください。

！バーコードリーダー本体の表示は
日本語QRコードを読み取っても
文字化けする可能性があります。

こちらの取扱説明書に記載されていない
オプションコードについて



お問い合わせいただくか、
◀弊社WEBの製品詳細ページをご確認ください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5783-0011 FAX.03-5783-0293
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中村区南武1-16-18 CUBE MIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区東船場4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078