

2次元ワイヤレス
バーコードリーダー
(2.4Gワイヤレス+Bluetooth)
設定

!

コードを読み取るときは、読み取りたいコード以外を隠して読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまくできない場合があります。

1.設定コード

本製品は以下の専用の設定コードを読み取ることで、様々な設定を変更できます。

初期化設定

バーコードリーダーの設定を間違えたり、どのような設定をしたのか忘れてしまった場合等に下記コードを使用して設定を初期化してください。



%%SpecCode93

読み取り音の設定

■ 音量大(初期設定)



%%SpecCode97

■ 音量中



%%SpecCode96

■ 音量小



%%SpecCode95

■ 消音



%%SpecCode94

読み取り音の周波数設定

■ 2048MHz



%%SpecCode7C

■ 2730MHz



%%SpecCode7D

振動機能

■ ON



%%SpecCode77

■ OFF



%%SpecCode76

バッテリー残量

バーコードリーダーのバッテリーの残量をエクセルやメモ帳にテキストとして出力します。
※バッテリー残量の確認の目安としてご利用ください。
※バッテリー残量はバーコードリーダーの液晶画面にもアイコンが表示されています。



%%SpecCode15

スリープモード設定

■ 30秒



%%SpecCode30

■ 1分



%%SpecCode31

■ 2分



%%SpecCode32

■ 5分(初期設定)



%%SpecCode33

■ 10分



%%SpecCode34

■ 30分



%%SpecCode35

■ スリープしない



%%SpecCode36

■ 即スリープ



%%SpecCode38

読み取りモードの設定

■ 同期モード(初期設定)

読み取ったバーコードのデータを接続している機器に転送します。(エクセル、メモ帳などに出力することが出来ます)



%%SpecCode10

■ 蓄積モード

読み取ったバーコードのデータをバーコードリーダーに保存します。



%%SpecCode11

■ データ保持モード

機器接続時 読み取ったデータをリアルタイムで機器に転送します。
機器未接続時 バーコードリーダーに保存します。



%%SpecCode12

データコントロール

蓄積モード、データ保持モードで保存したデータをコントロールします。

■ 全データアップ

バーコードリーダーに保存されているすべてのデータをエクセルやメモ帳などに出力します。



%%SpecCode16

■ 蓄積数確認

バーコードリーダーに何件のデータが蓄積されているかをエクセルなどに出力できます。
※蓄積数はバーコードリーダーの液晶でも確認可能です。



%%SpecCode17

■ 全データ削除

蓄積されているすべてのバーコードデータを削除します。



%%SpecCode18

Bluetooth HIDペアリング手順

■ Bluetooth HIDモード

❶「Bluetooth HIDモード」のコードをスキャンします。



%%SpecCodeAA

■ ペアリング

❷「ペアリング」のコードをスキャンし、ペアリング状態に入ると、液晶画面が点滅します。



%%SpecCode99

❸接続する機器のBluetoothをONにし、「BarCode Scanner HID」を検索します。

❹「BarCode Scanner HID」を選択し、ペアリング状態に入ります。

❺ビープ音が聞こえたら、ペアリング成功です。この時、液晶の接続方式の「HID」が赤色から緑色に変わります。

!

ペアリングモード時に、スキャンボタンを2回押すか、ペアリングせずに1分経つとペアリングモードが終了します。

Bluetoothモード機能設定

スキャンボタンでペアリングモードにすることができます。

■ ON→スキャンボタンを約8秒長押しでペアリングモード



%%SpecCode79

■ OFF→スキャンボタンを長押ししてもペアリングモードにならない



%%SpecCode78

iOSでのキーボード設定

■ キーボード表示・非表示

iOSデバイスとBluetooth HIDで接続している時に、キーボードを表示させることができます。もう一度読み取ると非表示にできます。



%%SpecCode1A

■ 呼び出しON

スキャンボタンを2回押すことで呼び出すことができます。



%%SpecCode7B

■ 呼び出しOFF

スキャンボタンを2回押しても呼び出しができないようにします。



%%SpecCode7A

無線転送速度設定

■ 高速転送



%%SpecCodeB0

■ 中速転送(初期設定)



%%SpecCodeB1

■ 低速転送



%%SpecCodeB2

■ 超低速転送



%%SpecCodeB3

キーボード設定(鍵盤言語設定)

■ 英語



%%SpecCode40

■ 日本語



%%SpecCode45

大文字小文字設定

■ 大小転換なし(初期設定)



%%SpecCodeA5

■ 大文字に変換(すべて大文字で出力)



%%SpecCodeA4

■ 小文字に変換(すべて小文字で出力)



%%SpecCodeA3

■ 大小転換



%%SpecCodeA6

ターミネーター

■ CR追加(初期設定)



%%SpecCode9C

■ LF追加



%%SpecCode9D

■ CR LF追加



%%SpecCode9E

■ TAB追加



%%SpecCodeA2

■ 追加なし



%%SpecCode9F

時刻設定

■ 日付のみをエクセルなどに出力
2024/05/24/10'10'01というような形式で表示されます。



%%SpecCode1B

■ バーコードデータの前に日付を入力



%%SpecCodeC1

■ バーコードデータの後ろに日付けを入力



%%SpecCodeC2

■ 日付の入力の解除



%%SpecCodeC0