



0006010

Enter Setup

CODABAR(NW-7)設定

【設定方法】

- ① Enter Setup を読み取る
- ② 各種設定コードを読み取る (チェックデジット、アドオン設定など)
- ③ Exit Setup を読み取る

チェックデジットを無効にする



0409050

**** Disable**

チェックデジットを有効+送信する



0409070

Transmit Check Digit After Verification

チェックデジットを有効+送信しない※



0409060

Do Not Transmit Check Digit After Verification

※このコードを有効にした場合、チェックデジットを除外した最小設定桁数のバーコードは読み取りされません。

(CODABAR の最小桁数設定が 3 桁の場合は、チェックデジットを含んで 3 桁の場合は読取りができません)

スタート・ストップキャラクタを送信する



0409090

**** Transmit Start/Stop Character**

ABCD/ABCD をスタート・ストップキャラクタに設定



0409100

**** ABCD/ABCD as the Start/Stop Character**

スタート・ストップキャラクタを大文字に設定



0409120

Start/Stop Character in Uppercase

スタート・ストップキャラクタを送信しない



0409080

Do not Transmit Start/Stop Character

ABCD/TN*E をスタート・ストップキャラクタに設定



0409110

ABCD/TN*E as the Start/Stop Character

スタート・ストップキャラクタを小文字に設定



0409130

Start/Stop Character in Lowercase



0006000

* Exit Setup