



CODE39 設定

【設定方法】

- ① Enter Setup を読み取る
- ② 各種設定コードを読み取る (チェックデジット、アドオン設定など)
- ③ Exit Setup を読み取る

【スタート・ストップキャラクタの設定】

スタート・ストップキャラクタを送信する



**** Transmit Start/Stop Character**

スタート・ストップキャラクタを送信しない



Do not Transmit Start/Stop Character

【チェックデジットの設定】

チェックデジットを無効+送信しない



**** Disable**

チェックデジットを有効+送信する



Transmit Check Digit After Verification

チェックデジットを有効+送信する※



Do Not Transmit Check Digit After Verification

※このコードを有効にした場合、チェックデジットを除外した最小設定桁数のバーコードは読み取りされません。

(CODE39 の最小桁数設定が 3 桁の場合は、チェックデジットを含んで 3 桁の場合は読取りができません)

