



0006010

Enter Setup

UPC-E 設定

【設定方法】

- ① Enter Setup を読み取る
- ② 各種設定コードを読み取る (チェックデジット、アドオン設定など)
- ③ Exit Setup を読み取る

チェックデジットを送信しない



0403040

** Transmit UPC-E Check Digit

アドオンコードを読み取る (2桁)



0403060

Enable 2-Digit Add-On Code

アドオンコードを読み取る (5桁)



0403080

Enable 5-Digit Add-On Code

先頭の 0 を読み取る



0403100

Transmit System Character "0"

UPC-A に変換する



0403120

Enable UPC-E Extend

アドオンコード付きのコードのみ読み取る



0403130

UPC-E Add-On Code Required

チェックデジットを送信する



0403030

Do Not Transmit UPC-E Check Digit

アドオンコードを読み取らない



0403050

Enable 2-Digit Add-On Code

アドオンコードを読み取らない



0403070

** Disable 5-Digit Add-On Code


先頭の 0 を読み取らない



0403090

** Do Not Transmit System Character "0"

UPC-A に変換しない。



0403110

** Disable UPC-E Extend

アドオンコードがついていないコードも読み取る



0403140

** UPC-E Add-On Code Not Required



0006000

* Exit Setup