

BCR-BT2D4BK/BCR-WL2D1BK 読取り桁数設定コード

【設定方法】

① 読取り桁数を設定したいバーコードの種類を選択。

※例: CODE39 の場合

② CODE39 の読取り桁数設定コードの最小読取り桁数か最大読取り桁数の設定コードを読む。

③ 読取り桁数設定用コードから設定したい桁数の数字を読み取る。※2桁の場合は「2」を読み取る。

④ 読取り桁数設定用コードから「Save」のコードを読む。

以上で完了です。

Codabar(NW-7)の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数(0~50bit)

CODE39 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

Interleaved 2 of 5 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

Industrial 2 of 5 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

Matrix 2 of 5 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

Code 93 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

Code 11 の読取り桁数設定



最小読取り桁数(0~50bit)



最大読取り桁数(0~50bit)

CODE-128 の読取り桁数設定



最小読取り桁数 (0~50bit)



最大読取り桁数 (0~50bit)

読取り桁数設定用コード



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Save