

# Type-C1次元レーザーバーコードリーダー オプションコード

バーコードリーダーとパソコンを接続します。

## 1.バーコードの設定方法

- 1 下記の[設定を開始する]バーコードラベルをスキャンして、セットアップモードに入ります。

**【設定を開始する】**



- 2 本書の中から設定したいバーコードをスキャンしてください。

- 3 設定を保存するため、下記の[設定を終了する]バーコードラベルをスキャンします。

**【設定を終了する】**



以上でバーコードの設定は完了です。

### キーボード配列設定


- 日本語キーボードに設定する



- 英語キーボードに設定する(初期設定)




- Universal language



### 起動音の設定

- 起動音あり



- 起動音なし




### 読み取り音の設定

- 消音




- 音あり(初期設定)



### キーボード設定

- Number lock ON



- Number lock OFF(初期設定)



- キーボードのCapslockに連動しない



- キーボードのCapslockに連動する



### 初期化する



### 自動レーザー照射設定

- ONにする



- OFFにする




## 2.読み取り可能コードの設定


読み取りコードをコードごとに読み取り可、読み取り不可に設定することができます。

### Terminator


OFF




- Tab



- Enter



- Space



### Caps lock

! 「キーボード設定」の「キーボードのCapslockに連動しない」状態で使用します。

- コード内の設定文字に合わせる(初期設定)



- 大文字



- 小文字



- 大文字→小文字、小文字→大文字に変換




### Industrial 2 of 5

- 読み取り可




- 読み取り不可(初期設定)



### Standard 2 of 5

- 読み取り可



- 読み取り不可(初期設定)



### Interleaved 2 of 5

- 読み取り可(初期設定)



- 読み取り不可



### Matrix 2 of 5

- 読み取り可



- 読み取り不可(初期設定)



### Codabar


- Codabar読み取り可(初期設定)




- Codabar読み取り不可



- スタート・ストップキャラクタ表示




- スタート・ストップキャラクタ非表示




2.読み取り可能コードの設定(続き)

MSI

■ 読み取り可



■ 読み取り不可(初期設定)




Code 11

■ 読み取り可




■ 読み取り不可(初期設定)




Code 93

■ 読み取り可(初期設定)



■ 読み取り不可




Code 128

■ 読み取り可(初期設定)




■ 読み取り不可



■ UCC128読み取り可



■ UCC128読み取り不可(初期設定)



Code 39

■ Code39読み取り可(初期設定)



■ Code39読み取り不可



■ Full ASCII 39(初期設定)



■ Standard 39



■ スタート・ストップキャラクタ表示



■ スタート・ストップキャラクタ非表示



■ Code32読み取り可



■ Code32読み取り不可(初期設定)




UPC-A

■ 読み取り可(初期設定)



■ 読み取り不可



UPC-E

■ 読み取り可(初期設定)



■ 読み取り不可



EAN-13

■ 読み取り可(初期設定)



■ 読み取り不可



■ ISSN読み取り可



■ ISSN読み取り不可(初期設定)



EAN-8

■ 読み取り可(初期設定)



■ 読み取り不可



GS1

■ GS1読み取り可(初期設定)



■ GS1読み取り不可



■ RSS14読み取り可(初期設定)



■ RSS14読み取り不可



■ RSS Limited読み取り可(初期設定)



■ RSS Limited読み取り不可



■ RSS expanded読み取り可(初期設定)



■ RSS expanded読み取り不可

