

MOレンズクリーナー

CD-M35CL

MO(光磁気ディスク)のレンズは、作業環境からどうしても汚れていくことは避けられません。そして、そのまま放置しておくとは色々なトラブルの原因となってしまいます。このクリーナーは、簡単なお使用方法で、どなたにも確実にクリーニングができるように開発されました。ぜひ、当クリーナーでの定期的なクリーニングを実行してください。

使用方法

①ブラシウィンドウからクリーニングブラシが見えていることを確認してください。確認できたらコントロールユニットを取り外してください。

クリーニングディスクを通常のディスクと同じ方法でセットしディスクドライブを起動させてください。

約10秒の作動でクリーニングは完了します。イジェクトボタンを押してクリーニングディスクを取り出してください。(機種によっては10秒以前に自動的に停止するものもありますがクリーニングは終了しています。)

④ご使用後は、コントロールユニットを差し込み回転させてブラシウィンドウからクリーニングブラシが見えるようにしてください。

⑤そのまま(ウィンドウからブラシが見えるようにしたまま)ブラシ位置を固定するために、コントロールユニットを差し込んだ状態で付属Pケースに大切に保管してください。(この時、ブラシがシャッターにかからないようにご注意ください。)

ブラシウィンドウ

←クリーニング
メインブラシ

←クリーニング
サブブラシ

保管時は、必ずブラシがブラシウィンドウから見える状態にしてください。

←ブラシ位置
コントロールユニット

品番 **CD-M35CL**
品名 MOレンズクリーナー
価格 ———— ¥3,900

MADE IN JAPAN



4 969887 261354

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

ご注意

※クリーニングディスクがうまく回転しない場合は、一度ディスクドライブのスイッチをOFFにしてから再びONにしてやり直してください。

⚠ 注意

機種によっては、クリーニングディスクが回転し続けて、イジェクトボタンを押しても取り出せない場合があります。その場合はドライブの電源を切り、強制イジェクトホールにイジェクトピンを挿入し、クリーニングディスクを取り出してください。(詳しくは、機器の取扱説明書をお読みください。なお、この場合でもクリーニングは終了しており、不良品ではございませんのでご心配ありません。)その後は、コンピューターを再起動させてください。