

インクジェットプリンタ用 お名前シール(ワイド)

JD-NAMEWPU46

使用方法

用紙設定について

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライ JD-NAMEWPU 46」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。特別なソフトがなくとも、キャラクターに文字やイラストが重なって印刷されないよう、キレイに印刷できるディズニー用紙テンプレート(Windows Word用)を用意しております。専用テンプレートはダウンロードしてお使いいただけますが、詳しい手順については、別紙の「キレイに印刷するため」をご覧ください。

用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

印刷について

- 1)用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2)キャラクターの入っている面が印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 3)この用紙は手差して1枚1枚給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラー・バランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5)シールを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからシールを貼ってください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	用紙設定
エプソン	ファイン専用紙 / スーパーファイン専用紙	ファイン / スーパーファイン
キヤノン	コート紙 / 高品位専用紙	高品位 / ファイン
HP・NEC 他	その他のインクジェット専用紙 / コート紙	ベスト / 高精細 / 高品位

MJ500/800、BJC400/35v系では、BKインクが滲みやすくなります。これ为了避免のため、用紙設定(ドライバ設定)は遵守してください。

使用上の注意

印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

一部のラベルに印刷し、ラベルをはがした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。

印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。

水濡れや直射日光・経年劣化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温・高湿・直射日光・蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することができますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。