

光沢はがき(増量タイプ)

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://www.sanwa.co.jp/paper/paper/>または、<http://www.sanwa.co.jp/~go!>

使用方法

印刷について

- 1)このプリンタ用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で写真の印刷に適しています。郵便番号枠が印刷されている面が宛名面です。印刷したい面をプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。(その際は、上下方向にご注意ください。)
- 2)必ず「ハガキ」サイズを選んでください。
- 3)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 4)オートシートフィーダーでの給紙中、万が一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 5)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 7)この商品は速乾性に大変優れておりますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

このはがき用紙に印刷する前にハガキサイズの普通紙を使ってテスト印刷をしてイメージ印刷位置の確認をしてください。失敗を防ぐことができます。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	表面(光沢面)		宛名面	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン 1 2 3	EPSON写真用紙 / EPSON光沢紙	きれい / 高精細 / フォト	普通紙	キレイ
キャノン 3 4	プロフォトペーパー / 光沢紙	きれい / 高品位	普通紙	—
hp 4	hpプレミアムフォト用紙	高画質 / きれい ベスト	普通紙	高精細 / ベスト 高品位
NEC 4	プレミアムフォト用紙(光沢) 専用フォト光沢紙	高画質 / ベスト 高品質 / 高精細	普通紙	高精細 / ベスト 高品位
富士ゼロックス	光沢紙	高画質	普通紙	ベスト
レックスマーク他	光沢紙 / フォトペーパー	最高品質	普通紙	高品質 / 最高品質

テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

- 1:エプソンプリンタでは、詳細設定で「双方向印刷」をオフにすると、よりキレイな印字を得ることができます。
- 2:エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-5500、PX-G5100・G920・G900・V500・V600、CC-600PX などの顔料系インクには対応していません。
- 3:ぶちなし印刷を選択すると、用紙の端やプリンタ内部が汚れやすくなりますのでご注意ください。
- 4:一部機種(hpなど)で「両面印刷モード」にて印刷したとき、傷が発生する場合があります。その場合は片面ずつ印刷してください。

使用上の注意

片面(光沢面あるいは宛名面)を印刷した後は、用紙を重ねず十分に乾燥させてからもう片面を印刷してください。また、乾燥するまで印刷面に触れないでください。

印刷面に汚れや指紋を付けないよう、ご注意ください。また、印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一カールしたら、必ずカールをなおしてから使用してください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要だけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

光沢面(印刷面)・宛名面に手書きをする場合、一部の筆記用具()の中にはじんだり、書きにくいものがありますので、試し書きの上、ご使用ください。(一部の水性ペン、ペんてる等)

切手を貼った後は、のりが十分に乾燥するまで重ねないでください。

保管上の注意

印刷後の用紙について

いつまでも印刷した画像のじみや色あせを防ぎ、キレイを長持ちさせるために、以下の点に注意して保管してください。

この用紙は速乾性に大変優れており、用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部に吸着したインクを十分に乾燥させるため、15分ほど放置してください。またその後、十分な乾燥のために更に普通紙など吸湿性のある用紙を重ね、本などで軽く重しをして24時間程度乾燥させてください。

上記の方法で十分に乾燥させた印刷後の用紙は、直射日光、高温・多湿の場所を避けてクリアファイルなどに入れて保管してください。その際、印刷面に普通紙を重ねるとさらに美しく保管できます。

印刷した用紙を室内に飾る際は、上記の方法で十分に乾燥させてから、ガラス、アクリルなどの額に入れてください。より長く、色あせやじみがなく保管できます。

印刷しない用紙について

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早くにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。

それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。