

インクジェット用

紙ベース

半光沢

薄手:0.185mm

光沢をおさえた両面写真用紙

光沢をおさえた質感の写真入りパンフレット、チラシに

特長

- 両面印刷可能な半つやの写真用紙。紙ベースながら自然で落ち着いた光沢感が、写真やグラフィックスを美しく表現。
- 印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、美しい仕上がり。
- 両面を使用した写真入りのチラシやカタログ、パンフレットに最適です。

※エプソンプリンタPX-〇〇シリーズ、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感ができることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはかれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。

※印刷直後の画像はキズがつきやすいので、片側に印刷した後は10分ほど経過した後で、反対側に印刷することをおすすめします。

※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、にじみの生じる恐れがありますので、半日～1日以上用紙を十分に乾燥させ、保管してください。

使用方法

- 1)この用紙は裏表に印刷できます。印刷面がプリンタのノズル側に向くように用紙をセットしてください。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
- 2)用紙は、プリンタにセットする前によくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑るために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしてていねいに取扱ってください。
- 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ gamma補正・各色の濃度などを調節してください。

注意

- 一度に連続して大量に印刷を行う用途にはむきません。
大量に印刷を行う際は、以下の点にご注意の上ご使用ください。
●一度に給紙トレイにセットする枚数は10枚程度にしてください。
●用紙が正常に給紙できなくなった場合、または印字品質が低下した場合、プリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

使用上の注意

- 両面に印刷するときは、画像が裏表で上下逆にならないよう、用紙を差し込む方向に注意して印刷してください。
- 用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。
- 印刷面をごすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一千円したら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置すると、反りが発生する可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。
それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え
その他の補償はご容赦いただきます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

印刷

印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定（例）

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSON写真用紙 / フォトプリント紙 / 光沢紙	きれい / 高精細 / フォト
キヤノン	スーパーフォトペーパー / 光沢紙	きれい / スーパーフォト / 超高品位 / 高品位
hp・ブラザーハイ※2	専用光沢紙 / hpプレミアムフォト用紙	ベスト / 高品位 / 高精細

※1:PX-〇〇シリーズ、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。

※2:hp・ブラザーハイプリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。（モノクロのみの印刷はおすすめしません）

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン	EP-PM・PX-CCシリーズ※、MJシリーズ ※PX-〇〇シリーズ、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インク にも対応。
キヤノン	PIXUS MG-MX・IPシリーズ
hp・ブラザーハイ	Photosmart-Deskjetシリーズ
ブラン	DCP-Jシリーズ、MFC-Jシリーズ

この紙の厚み

0.185mm



MADE IN JAPAN



サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311

東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

BF/AG/MIME_G

※こちらの面にもきれいに印刷できます。

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>