

# インクジェット用 フォト光沢印画紙

## 銀塩写真に迫る質感、フォトプリンタに最適。

### 特長

銀塩写真用印画紙をベースに使用したインクジェット専用紙です。フォトインクを使用するインクジェットプリンタと合わせて使用することで、銀塩写真のような質感のある印刷が行えます。高性能ポリマー層によって高い光沢性、高い発色性を実現しました。しっかりと腰のある厚手(235ミクロン)の用紙です。

### 使用方法

- 1) プリンタ用紙には裏表があります。より白色度の高い光沢のある面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。(裏面では鮮明な発色が得られません。)
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3) オートシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、**普通紙の厚い紙詰まりに類似1枚ずつ給紙してください。**また、厚紙設定のできるプリンタでは、**厚紙設定にした方がよい場合があります。**
- 4) 用紙は1枚ずつ印刷し、印刷後も1枚ずつ取り出して充分インクを乾燥させてください。
- 5) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各種機の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 6) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。

### <印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

### 用紙設定(例)

プリンタ	用紙設定
エプソン	光沢フィルム
キヤノン	1 光沢紙(スーパーフォト/写真)
HP・NEC	2 ① 他フォト用紙 ② フォトプリントシート/フォト紙 ③ 発色紙

注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。

※1) ●キヤノン製フォトインク装着時には画像によっては(ベタ塗りの多い画像など)、標準インク装着時よりも発色濃度が異なったり、色ムラがでることがあります。

2) ●HP・NEC製の顔料系黒インクには対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず上記設定を必ず印刷して必ず印刷した画像を確認することです。黒インクの濃度が低くなります。また、モノクロの高解像度、文字の解像度は適しません。

① HP T110C・720C・880C・895Cx1 NEC Picty 200・900・4000

② HP 694C NEC Picty 200・300・700

③ HP 690・660C・680C・850C及びこれより以前の機種 NEC Picty 80L・100L・110R・100・200

●Apple Macintoshシリーズの機種から、HP製・NEC製のプリンタを使用して印刷される場合、カラー調整用のColor Syncはご使用にならないでください。

●HP製デスクリタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り扱いその他の事項はご確認いただけます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

**裏面** こちらは裏面です。きれいな印刷がされません。

### 使用上の注意

印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。できるだけ印刷面に触らないように注意してプリンタにセットし、印刷後は1枚ずつ取り出して充分インクを乾燥させてください。インクの乾燥時間は、プリンタの種類、使用環境及び印刷画像によって異なります。万年筆や水性ペンで書くことに恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 保管上の注意

印刷後の用紙をより美しく保つために、充分インクを乾かしてください。印刷後の用紙どうしは重ねないようにしてください。重ねて保管する場合には、間にコピー用紙などの普通紙を入れてください。(インクジェット専用紙などのコート紙は不可。)

使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早くにお使いください。

### おすすめプリンタ

EPSON	フォト・マッハジェットプリンタ(PMシリーズ) マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ)
キヤノン	パブルジェットプリンタ(BJCシリーズ・BJシリーズ)
HP	カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ)
NEC	カラーインクジェットプリンタ(ピクティシリーズ)
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ
富士通	カラーインクジェットプリンタ(プリンティアジェットシリーズ)
アップル	スタイルライタ
沖データ	マイクロラインジェットプリンタ
IBM	マイクロパブルジェットプリンタ
シャープ	インクジェットプリンタ

### インクジェット専用紙グレード一覧

印刷面	紙種	光沢度 超光沢 ↑ ↓ マット調	高解像度		中解像度	モノクロ
			1,440dpi	720dpi	360dpi	
片面 印刷	フォト光沢フィルム(JP-KF10AN)	超光沢	☆	☆		
	フォト光沢印画紙(JP-PK10A)	超光沢	☆	☆		
	フォト光沢紙(JP-K20A4)	超光沢	☆	☆		
	フォト光沢紙(マット調)(JP-KC50A)	超光沢	☆	☆		
	スーパーファイン用紙(JP-HC100A)	超光沢	☆	☆		
	厚手用紙(JP-AGA4)	超光沢	☆	☆		
	再生紙(JP-100AR)	超光沢	☆	☆		
	ファイン用紙(JP-S100CA4)	超光沢		☆	☆	
	モノクロ用紙(JP-100A)	超光沢			☆	☆
両面 印刷	薄手(JP-50RVA)	超光沢		☆	☆	
	厚手(JP-RV20AG)	超光沢	(表面) ☆	(表・裏面) ☆	(裏面) ☆	

品番 — **JP-PK10A**

品名 — インクジェット用  
フォト光沢印画紙

価格 — ￥1,150

サイズ — A4(210x297mm)

入り数 — 10枚

重量 — 240 ± 3g/m<sup>2</sup>

厚み — 235 ± 3ミクロン

サンワサプライ株式会社