

光に反射する アイロン転写紙

この度は、サンワサプライのインクジェット用光に反射するアイロン転写紙をご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使って白や淡色のカラーTシャツなどの布に転写することができます。暗いところで車のライトなどの光にあたることで反射するおもしろい用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

ご使用になる前にご確認ください。

この用紙は、インクジェットプリンタで簡単にオリジナルのアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取り扱いが必要です。これらの布と同様に取り扱いわないようご注意ください。インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気を付けていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用いただけますようお願いいたします。また洗濯方法についてはP.7の「洗濯について」の欄をご覧ください。

洗濯耐久性はあげておりますが、洗濯によりにじみや色落ちが生じることがあります。インクは黒・赤・青の順で色移りしやすくなっています。(黒が一番にじみやすい。)くりかえし洗濯をされるものには黒をメインで使わないことをおすすめします。

一度転写したものはがすことは出来ませんので、いろいろな布で試してからご使用ください。失敗しても転写部分のがせる、やり直しのできる「はがせる転写紙」もございます。詳しくは、「JP-TPRHAG」という品番で弊社サイトにて詳細をご覧ください。

ポリエステル100%など対応していない布に転写はできません。対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。対応する布について、詳しくは下記および取り扱い説明書をご覧ください。

▲安全上のご注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

転写できる布

白・淡色の布や、黒や赤など淡色のカラー布で、綿および綿ポリ素材のものに転写できます。

1. 生地素材

綿100%から綿50%・ポリエステル50%の混紡率の綿ポリ素材まで、転写可能です。(ポリエステル50%以上の混紡率、及び綿・ポリエステル以外の混紡生地については、転写不良の起こる可能性があり、お奨めできません。また、対応布以外のものに転写されると、色落ちやにじみ、はがれの原因となります。)ポリエステル50%以上の綿ポリ素材、オゾンなどの化繊布には、化繊用アイロン転写紙「JP-TPRTE」をご利用ください。詳しくは弊社サイトを参照ください。

生地色について



アイロンで熱をかけて転写しても、アイロン転写紙は白色のままなので、下地のTシャツ等の布の色が黒や赤などの濃色でも透けて見えません。下地の色が濃い色でも、転写画像が下地の色にかがらず、キレイです。

2. 生地密度(粗さの目安)



左記の写真(原寸)のように、縦及び横目のいずれか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。(これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、お奨めできません。)

3. 防水加工など特殊な加工がされていないもの

事前に一度洗濯をされる事をおすすめします。

準備するもの

プリントする布地
(綿及び綿ポリ素材)

転写前の洗濯をおすすめします。素材については「転写できる布」をご覧ください。




表面
アイロン転写紙

普通紙

アイロン

セット内容
アイロン転写紙
説明書.....1部



表面が堅めのアイロン台または、壓くて丈夫な台(テーブルやこたつ板などの上)、厚手の紙や布を敷いたもの)

使用方法

1 デザインをします。

好きな画像、イラストを使ってあらかじめデザインをします。その後、アイロン転写紙の表面にそのまま正像でプリントします。

最新の情報、自由に使える画像やイラストなどの素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、
<http://www.sanwa.co.jp/^go/>


ご注意

洗濯耐久性はあげておりますが、洗濯によりにじみや色落ちが生じることがあります。インクは黒・赤・青の順で色移りしやすくなっています。(黒が一番にじみやすい。)繰り返し洗濯をされるものには黒をメインで使わないことをおすすめします。

ワンポイント

白色が簡単に作れる!!

プリンタは白色のインクを持っていないので白色は印刷できませんが、転写紙の「印刷しない部分」がそのまま白色で布地の色の上にある。性質を使って白色を作ることができます。印刷しない部分が下地によって白色に。



2 印刷をします。

デザインした画像をそのまま正像でアイロン転写紙に印刷します。

プリンタについて このアイロン転写紙が使えるのは、下記のプリンタです。

- エ プ ソ ン :フォト・マッハジェットプリンタ (PMシリーズ)
マッハジェット・プリンタ (MJシリーズ)
PM-4000PX、PX-G900-V600、CJ-6000PXなどの顔料系インク不対応
- キ ヤ ノ ン :iPb(インクジェットプリンタ)PIXUS-BJ-C、BJ-Cシリーズ)
- レックスマーク :カラーインクジェットプリンタ
hp・NEC製プリンタでは色落ちが激しいため対応しておりません。

印刷について

- 1) 用紙サイズを必ず「A6」にしてください。(A6サイズがない時は「はがき」サイズを選んでください。その際端の部分が印刷されませんので、デザインにご注意ください。またその時、「フチなし全面印刷」は用紙の端が汚れることがありますので避けてください。)
- 2) 用紙を置いた時、右上のコナーがカットしてある方が表面で印字になります。表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をプリンタに差し込んでください。
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。給紙されにくい時は、用紙の後ろにA6サイズの堅めの台紙を置いてください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差があることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
- 5) 下記の用紙設定に従い、正像プリントします。



画像を反転させないでください

用紙設定・モード設定 (例)

印刷の際は下記の設定モード設定でご使用いただくで良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)	印刷モード
エプソン	専用OHPシート	推奨
キヤノン	OHPフィルム	標準
レックスマーク	OHPシート	ベスト/ノーマル/高品位/標準

注：hp・NEC製プリンタなど上記以外のプリンタには対応しておりません。

ご注意

アイロン転写紙の表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏表を間違えないように。)

アイロン転写紙の右上コナーがカットしてある方が表面です。「はがきサイズ」を選択した時は用紙の周りが汚れやすくなりますので、フチなし全面印刷はしないでください。

用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。

用紙設定でキヤノン、エプソンなどの「シャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。

アイロン
転写紙
表面

3 アイロン転写紙の余白部分を切り取ります。

イラストにそって余白部分をキレイに切ってください。

アイロン転写紙



ご注意

画像に合わせて周囲をきれいに切り取ってください。白く残った部分はすべてそのまま白く転写されてしまいます。

複雑な形にされますと、後ではがしにくくなるのでご注意ください。

印刷後は、20～30分以上乾燥させてから速やかに転写してください。

印刷後はにじみや変色などが生じるおそれがありますので、長時間放置しないでください。

4 アイロン転写紙をゆっくりとはがします。

はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にはがせます。



ご注意


デニム地に転写する時は、転写紙をはがさないでください。P.6の「デニム地に転写する時」の説明をご覧ください。

アイロン転写紙を剥ぎよくはがすとき、アイロン転写紙が伸びるおそれがありますので、はがすときはゆっくりはがしてください。

複雑な形にすると、アイロン転写紙がまるまったり、やぶれたりして、上手く転写できないことがありますのでご注意ください。

5 堅めのアイロン台とアイロン、転写する布、普通紙を用意します。

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリ素材の布、普通紙を用意します。転写できる布についてよく確認の上、作業を行ってください。



注 一度貼るとはがせません！
いらぬ布で試してからお使いください。

ご注意

綿または綿ポリ素材(ポリエステル混紡率は50%まで)の布に転写できます。

防水加工のもの、綿100%のもの、縫い目のある部分への転写には適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。

布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのまま転写すると、洗濯時にはがれやすくなる場合があります。一度洗濯をおこなって転写することをおすすめします。

Tシャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをばしておいてください。

染料の性質上、デニム地に転写する時は、アイロン転写紙の白い部分が青くなる場合があります。通常と異なる転写方法をする必要があります。詳しくはP.6の「デニム地に転写する時」をご参照ください。


6 アイロンをかけます。

プリントする位置にアイロン転写紙を印刷面を上にして置き、普通紙をあてて、両手で体重をかけて上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンをかけます。

デニム地に転写される際は、P.6の「デニム地に転写する時」の欄をご覧ください。

アイロンは両手を使って、全体重をかけて急入りにかけてください。

温度は180(最高温)、ドライにしてください。





ワンポイント Tシャツなどで背中・胸側の両面にアイロン転写するとき。

Tシャツなどで背中・胸側の両面にアイロン転写をするとき、転写紙部分とアイロン台の間に必ず普通紙をひいてください。普通紙がないと、アイロンの熱でアイロン台に直接ふれた転写部分が、アイロン台にはりつくおそれがあります。その際、普通紙は切ってお使いください。

ご注意

アイロンについて
アイロンは約5分間、予熱してください。
スチームの使用はしないでください。
家庭用アイロンでスチーム穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいので、穴のない平らな面を使って転写してください。
コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに発熱してください。

転写について(アイロンがけのコツと注意)
転写する画像の大きさ、印刷内容によって、アイロンをかける時間を変えてください。画像の濃度が濃いもの、また押さえつけるアイロンが小さく転写部分がアイロンからはみ出すときは、アイロンをかける回数と時間を多くしてください。その際、布やアイロン転写紙が焦げないようにご注意ください。
必ず1カ所「20～30秒押し当てつける」作業を2～3回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。
アイロン転写紙の裏表を間違えないようご注意ください。逆に置くときアイロンまたは普通紙についてしまします。
普通紙なしで、直接転写部分にアイロンをかけないでください。転写部分が溶けてしまいます。均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに転写できません。
アイロンが不十分だと色落ちしやすかったり、洗濯時に転写部分がはがれやすくなります。間違えて転写した転写紙の上から、別の転写紙を貼り付けないでください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
加熱中に蒸気および臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラー布は変色する恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
一度転写すると、はがすことはできませんので、慣れるまではいろいろな布で試してからご利用されることをおすすめします。
普通紙について
普通紙に色移りがあるようなら、別の普通紙をお使いください。
アイロンをかけた布が十分に冷めてから、普通紙をはがしてください。

注意!! デニム地に転写する時

デニム地は染料の性質上、通常の方法(P.4の6の方法)でアイロンをかけた後、白い部分が青く染まる可能性があります。デニム地に転写する時は、以下の方法で転写作業を行ってください。
転写紙にアイロンをかける。(予め余白部分を切り取っても可) 熱が十分に冷めてから余白部分を切り取り転写部分をゆっくりとはがす。(一度熱をかけているので周りが少しはがしくなっています。周りが汚くならないよう気を付けてはがしてください。)

5の準備をしてアイロンをかける。
プリントする位置に、アイロン転写紙を印刷面を上にして置き、普通紙をあてて、両手で体重をかけて上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンをかけます。(転写する時の設定温度が低くなっています。アイロンが十分に冷えてから作業を行ってください。ここでアイロンの温度が高いと、転写紙の白い部分が青く染まってしまうです。)

アイロンは両手を使って、全体重をかけた念入りにかけてください。温度は120～130℃でトライしてください。

その他注意事項は5、6および6の「ご注意」をご参照ください。

120～130℃で15～20秒念入りに。

7 できあがり!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、色落ちしにくくなります。またアイロンで加熱・加圧されることでアイロン転写紙の印刷表面に耐水性被膜が形成されるので色落ちしにくくなり、洗濯を繰り返しても色が鮮やかです。

初めは余分なインクが水洗いなどにより多少流れ出てきます。10回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせてくる事があります。(但し、全ての条件に従って印刷・転写されている場合)また、転写時、温度や圧力が不足すると表面面がはがりしてしまいます。徐々に色も薄くなりますのでご注意ください。

色々なアイデアであなただけのオリジナルプリントグッズを作ろう!

ご注意
転写後の布を身につけたまま、海水や水の中に入らないでください。にじみや色落ちが起こることがあります。
転写後のTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れなどに異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
重ね着による色移りなどがありますので、一度洗濯をしてから着用をおすすめします。転写後、半日くらいおいてから洗濯を行ってください。

3 暗いところで、車のライトなどの光に反射します。

明るい所では普通のアイロン転写Tシャツ



暗い所で車などの強い光にあたると、ピカッと反射します

強い光源がないと転写紙自体は光りません。
アイロンのかけ方が不十分だと洗濯後反射する力がおちることがあります。



洗濯について

重要

誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。
下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めてはいますが、インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取り扱いが必要となります。市販されているプリントTシャツなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)
以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。



洗濯時のご注意

つけおきはしないでください。
色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。また、手洗いはしないでください。
漂白剤、柔軟剤は使わないでください。
マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は使わないでください。蒸しく色落ちすることがあります。

注:洗濯耐久性を上げましたが、なるべく汗や雨などに濡れた状態で長時間放置しないでください。にじみが出たり、色移りしていくことがあります。(やむを得ず放置される時は、転写部分が他の布に触れないよう、形を整えてください。色移りを選避することができます。)

転写部分を裏返し、ネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと洗濯後、色落ちすること、また反射する力がおちることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。

冷水で、家庭用洗濯機で弱流にして洗ってください。30℃以上の温水での洗濯は避けてください。

(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)

市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
洗濯後、脱水後は、おじれた状態となり、転写部分が貼り付きやすい状態となりますので、直ちに取り出し、形を整えて晾干してください。乾燥機のご使用はお避けください。

シートの特性上、少しずつ劣化しひび割れが生じることがあります。

洗濯後のアイロンがけについて

洗濯堅牢性に優れていますが、万一転写物の一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度普通紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンをかけた後、転写紙は元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、6を参照ください。(デニム地の際は、P.6「デニム地に転写する時」を参照ください。)
転写した部分にアイロンをかけたときは、必ずその部分に普通紙を置いて行ってください。

使用上の注意

対応布、対応プリンタ、転写方法、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。

ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。

布地に転写されたものはがすことはできませんので、テストをしてから本番の布に転写してください。

また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。

用紙は必要なら取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。(開封後2ヶ月まで)

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がつかからないようにして、水平にして保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早くにお使いください。

開封後、2ヶ月以内に早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、褪色いたしますが、この点についてのお取り扱い等、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に自社の商標又は登録商標です。