- USBインターフェース専用ゲームパッド。(Windows XP・Me・2000・98SE・98専用)
- 連射設定ボタン装備(1～8までのボタンを連射設定可能)。
- 8方向、8ボタン仕様。

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
   ※パソコンの電源を入れたままでも、USBゲームパッドの抜き差しができます。
   ※USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。
   ※USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。
   「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ＞をクリックします。
   ※Windows2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ＞をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ＞をクリックします。
   ※ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのCD-ROMを入れ、「CD-ROMドライブ」にもチェックを入れてください。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ＞をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ＞をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

Windows®98SE・98での設定

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、HID Game Controller 2軸8ボタンゲームパッド※1を選択します。(通常自動的に最適なドライバが選択されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
4. 調整が終了しましたら「適用」をクリックし、「テスト」で正常に調整されているか確認します。

Windows®XP・Me・2000での設定

1. Windows®XP・Me・2000では自動的に「USBヒューマンインターフェースデバイス」が選択され自動的に調整が行われます。※1「プロパティ」をクリックし、「テスト」で動作を確認し、問題がなければ「適用」をクリックし、OKをクリックします。
2. テスト画面で正常に動作しない場合は、「プロパティ」をクリックし、調整を選択します。画面の指示に従って調整を行います。

※ゲームソフト側でもコントローラの調整、設定を行って使用してください。
※接続された本体によってはHID Game Controller 2軸8ボタンゲームパッドが未接続になる場合があります。このような場合はデバイスマネージャーのゲームコントローラーからゲームポートジョイスティックを選び"このハードウェアプロファイルで使用不可にする"にチェックを入れてください。

対応機種

Windows®XP・Me・2000・98SE・98がインストールされたUSB(UNIVERSAL SERIAL BUS)ポートを持つ各社DOS/Vパソコン。※Windows®95では動作いたしません。

注　意

※1　OSによってはコントロールパネルに表示されるコントローラー名が違う場合がございますが、状態にOKが表示されている場合は問題ありません。
※　エミュレータでは正常に動作しない場合があります。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

●ボタン名称

●仕様

インターフェース	USBインターフェース
ボタン	8ボタン
ケーブル長	約1.8m

●コネクタ形状

⚠ 注　意
各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

○ Microsoft® Windows® XP・Me・2000・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
○ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
○ 記載の対応機種等の内容は、2002年1月現在のものです。
○ 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。