



インクジェット用

LB-IP0D2

# iPod shuffleシール

この度は、サンワサプライのインクジェットiPod shuffleシールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は、あらかじめiPod shuffle用にカットしてあるので、インクジェットプリンタで印刷してはまずめで、iPod shuffleにピッタリ貼ることが出来る用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をお読みください。

## 特長

### 貼るもの色について

シールは下地の透けない特殊な紙を使用しているため、iPod shuffleは白ですが、下地が透けてみません。  
白い部分、印刷しない部分は、そのまま白く残るので、白く残したくないときは、白い部分を折らないでください。また白い部分を折りたいときは、印刷しない部分を折ってください。



用紙の特性上、シールをさわると乾燥後も若干ベタベタした感じがありますが、あらかじめご了承ください。

## 使用方法

### 1 デザインをします。

http://www.sanwa.co.jp/paper/ あるいは、  
http://www.sanwa.co.jp/paper/!go!  
対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-IP0D2」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。 特別ソフトがない場合は、無題でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは、「テンプレートBANK」サイトをご覧ください。

#### Wordテンプレートの使い方

**ステップ1** ペーパーミュージアム(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)あるいは、テンプレートBANK(<http://www.templatebank.com/Bank/sanwa.htm>)より、ご使用の用紙のテンプレートをダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください。)

ペーパーミュージアム

テンプレートBANK



#### ダウンロードできるテンプレート

Word2000用  
テンプレート(特約)と  
イラスト付テンプレート

#### ダウンロードできるテンプレート

Word 2000、2003(Office XP)  
文字数: 9、10、11  
Illustrator 8.0 for Windows  
グラフィックズ2.0  
Illustrator 8.0 for Macintosh

#### ステップ2

Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。

ステップ3 文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(予め、イラストのモノなど、画像配置が行えないソフトもありませぬ。)

#### ステップ4

印刷してできあがり!

### 2 印刷をします。

用紙サイズは「はがき」サイズを選んでください。  
実際のシールに印刷する前に、行幅のテストプリントを行って、印刷位置の確認をしてください。(テストプリント用紙は必要に応じて、ご購入してお使いください。) なお、プリンタの使用頻度、使用環境などにより、まれにテストプリント紙と位置を合わせても本巻の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンタの画面の補正をお試しください。また、多量印刷がスムーズなように、シールの裏面に印刷面に文字が入る字遣いをされたいことをおすすめします。  
印刷面はプリンタのメス面にのりように用紙をセットしてください。  
この用紙は、手裏で「裏」を印刷してください。(プリンタの両面印刷のときは裏紙モードで使用してください。また上下方向が向きであるのでプリンタにセットする時はご注意ください。この用紙は挿入方向などの印刷が異なりますので、下図を参照して用紙をセットしてください。



使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差が生じる場合があります。その場合は、各種機の取扱説明書に、濃度調整を行ってください。目的に応じて、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス、ガンマ補正、各色の濃度を必要に応じて調整してください。  
続きは、裏面をご覧ください。➔

### 用紙設定・モード設定(例)

用紙の特性上、写真像を100%再現する高精度な印刷はむきませぬ。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	専用光沢フィルム(EPSN専用ソフト) きれいなスーパーフイン / 最高画質	
キヤノン	光沢フィルム(光沢)プロフィットペーパー きれいなスーパーフイン / 超画質 / 高画質	
hp-NEC 2	HPプレミアムプラスチック用紙 高精細/ベスト/高画質	
レックスマーク 他	光沢フィルム	ベスト/高画質


1:エプソンプリンタ MG-2000、PM-4000PK、PX-V700、GS-6000など、キヤノンのプリンタは対応していません。PK-GS6000-GS20-GS800などのPK-インクには対応していません。  
2:hp-NEC製プリンタの顔料系インクには対応していません。必ず充分の用紙設定を調べてください。  
左記以外のプリンタには対応していません。  
普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、両方向印刷、インク節約モード、両面印刷に必ず対応してください。テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

### 3 十分に乾燥させます。

印刷後はインクが完全に乾くまで印刷面には触れないように、またシール同士を重ねないようにしてください。色移り発生するおそれがあります。シール同士を重ねる場合は、完全に乾いたシールの間に普通紙をはさんでください。(1時間以上乾燥させること、普通紙をはさんでもくづかないります。) 完全に乾いた後でもできるだけ印刷面には触れないようにしてください。

### 4 シールをiPod miniに貼ります。

**ご注意**  
・シールは、インクが完全に乾いてからはがしてください。  
・iPod shuffle本体の水分、油分、ゴミなどをよく取り除いてからご使用ください。側面など曲面には十分に手でシールの上から圧力をかけてください。  
・印刷した部分に長時間触れていると、手の汗や汚れなどが原因となって印刷部分が変色・磨耗する場合があります。予めご了承ください。このシールは、耐水性は弱く、iPod shuffle本体が水に濡れると、大きなダメージを受ける可能性があります。予めご了承ください。  
・直射日光など強い光や熱が長時間当たる場所に貼られた場合、印刷部分が変色・変色することがあります。



シールとiPod shuffleをご用意します。  
iPod shuffleが水や油、汗、赤りなどによって汚れていないこと、インクが十分に乾いていることを確認してください。まわりやウィンドウ部分など余分なシールは予めはがしてください。また、シールとシールにカットして、扱いやすいです。  
シールをはがし、空気が入らないよう気を付けてiPod shuffle本体に押し付けます。ウィンドウなど穴のあいているところでは位置をあわせてください。貼りやすいほう、シールの裏面を向き1/3程度はがして貼ります。  
万が一、空気が入ったときには、その部分をそとはがし、再度貼り直してください。何回も貼り直すと汚くなりますのでご注意ください。貼り付けが簡単になることがありますが、そのときは必ず空気をはがしてください。貼りやすさシールが伸びてしまったりすることがあります。また、このときお気を付けてiPod shuffleを傷つけないようにご注意ください。

### 使用上の注意

このシールを貼ったままiPod shuffle用ケースにiPod shuffleを入れないでください。取り出しにくくなる場合があります。シールの性質上、使用中にiPod shuffleシールの端の部分がはがれたり、印刷内容がたりたりすることがあります。裏面など、十分な厚みのある衣類などにシールが貼られ、圧力が加わると、色移りが生じることがあります。ご注意ください。シールを貼る際は、インクが完全に乾いてからご使用ください。側面など曲面に貼るときは、十分に手でシールの上から圧力をかけてください。剥がれる場合があります。一度貼ったものをプリンタに再セットすることはできませんが、シールには強粘着紙を使用しているため、はがした時にのりが残るおそれがあります。シールを貼らないうちに、印刷した部分に長時間触れていると、手の汗や汚れなどが原因となって印刷部分が変色・磨耗する場合があります。予めご了承ください。耐水性は弱く、iPod shuffle本体が水に濡れると、大きなダメージを受ける可能性があります。予めご了承ください。このシールは、耐水性は弱く、iPod shuffle本体が水に濡れると、大きなダメージを受ける可能性があります。予めご了承ください。直射日光など強い光や熱が長時間当たる場所に貼られた場合、印刷部分が変色・変色することがあります。プリンタに印刷内容が写り込み、各種機器が汚れる可能性があります。印刷したシールを貼ることはプリンタのラベルの機能に属するものでありません。シール面に汚れや指紋が付いたまま印刷を準備することはできません。印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。印刷の際にインクがうまくまわらないことがありますが、用紙が長くなり、シールにならないように取り除いてください。万一、カーネルシールを直してから使用してください。またこの時、角の裏面が剥がれやすくなるおそれがあります。年長学生や水性ペンで書くことにはご注意ください。ご確認の上ご使用ください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外の種類のプリンタは、必ず使用できません。水濡れや直射日光、紫外線などに、印刷部分が変色することがあります。プリンタの種類、印刷モード、インク/ライフ/ソフトなどにより、画像色・画像の精細さが異なる場合があります。用紙は必要なら取り直し、開封後はなるべく早くお使いください。

### 保管上の注意

このシールは湿気を吸いやすい性質を持っていますので、使用する直前に袋から出してください。シールの間に湿気を含ませ、圧力をかけたりしないでください。使用しない場合は必ずペーパーに入れて保管し、以下、湿度60%以下の場所で湿度がつかないよう、水平に保管してください。袋の外に湿気は侵入しにくく、反りが発生しにくい変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、紫外線などの光と、また空気の汚れ、空気がこもる場所を避けて保管してください。印刷した部分に汗や汚れ、指紋などが付かないよう、開封後はなるべく早くお使いください。