



インクジェットプリンタ専用 プリクラ風シール

はがきサイズ
LB-PKJP5

使用方法

用紙設定について

プリクラ風写真シールを作る際、対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライ LB-PKJP5(楕円16面)」を選んでください。もしない場合は、「ヒサゴ CJ871S(楕円 16面)」を選んでください。または、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。

用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印字範囲がずれることがあります。テストプリントを行って、印字範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。

印字について

- 1)用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2)シール面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 3)この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
- 5)シールを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印字が乾いてからシールを貼ってください。
- 6)お好みでシールの上に、シールを保護する透明カバーシールを貼ってください。シールの汚れを防ぎます。印字の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

| | | 用紙設定 | 印刷品位 |
|---------------------|--------------|--------|----------|
| EPSON | PM-750C・700C | 専用光沢紙 | スーパーファイン |
| | その他の機種 | 光沢紙 | スーパーファイン |
| CANON | 標準インク | 光沢紙 | 超高品位・高品位 |
| | フォトインク | 高品位専用紙 | |
| Apple | 標準インク | 光沢紙 | 高品位 |
| NEC | | 専用光沢紙 | 高品位 |
| HP・富士通・レックスマーク・沖データ | | 光沢紙 | ベスト・高品位 |

注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(EPSON)などではご使用にならないでください。

注)HP(NEC)製の顔料系黒インクには、対応しませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定してください。(モノクロ画像、文字の印刷には適しません。Macintoshシリーズから印刷される場合、カラー調整でのColorSyncはご使用にならないでください。)またデスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

使用上の注意

印字前にシールをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

印字面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くのにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。

耐水性には優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

ワープロなど、熱転写プリンタやコピー機、レーザープリンタ、アルプス社製のマイクロドライブプリンタでは使用できません。

本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社