

カラーレーザー用

紙ベース

フォト光沢

厚手:0.185mm

# フォト光沢紙・厚手

増量  
100  
枚入

## 美しいつや感の超光沢タイプ。

### 特長

- 高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙。写真画像も文字も鮮明な印字を実現。
  - 0.185mmと腰のあるしっかりとした厚みです。
  - 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。
- ※裏面はつやなしマットタイプです。

### カラーレーザープリンタ専用設計だから ココが安心!

- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
  - 用紙間の摩擦係数を低減させており、給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
  - 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズがでにくくなっています。
- ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。

### 使用方法

#### 〈印刷について〉

- 1) 「用紙選択」の画面で「A4」サイズを選んでください。
- 2) この用紙に印刷する前にテスト印刷をして印刷位置・範囲の確認をしてください。
- 3) この用紙は両面に印刷できます。表面には光沢があり、裏面はつやなしマットタイプです。各プリンタのマニュアル・指示に従って用紙の裏表・上下方向に注意して用紙を必ず「手差しトレイ」にセットしてください。(カセットにはセットしないでください)
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5) 両面に印刷するときは上下方向・裏表に気を付けて、プリンタに用紙をセットしてください。(複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、一枚一枚手差しで給紙してください)
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。  
用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙種類	印刷モード
エプソン	厚紙	推奨、高品質またはきれい
キヤノン	厚紙	きれい
富士ゼロックス	厚紙	標準、高画質

- ※必ず「手差し給紙」を選び、用紙は「手差しトレイ」にセットしてください。(メーカーによってはMPトレイと表記してある場合があります)
- ※用紙種類で厚紙が複数表示される場合は、用紙の重量を確認の上、各プリンタのマニュアルに従って設定してください。
- ※排紙装置としてフェイスアップトレイが選べるときは、「フェイスアップトレイ」を選んでください。

### 使用上の注意

- 対応プリンタでは、問題なく印刷できますが、プリンタの使用頻度、環境によって予測できないトラブルが生じる場合があります。予めご了承の上、十分にテストいただいた上で、お使いいただけますようお願いいたします。
- この用紙は、中間転写体方式(レーザー方式)の専用紙です。プリンタ方式をご確認の上で使用ください。(方式については各プリンタのマニュアルをご覧ください)
- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。
- ご使用する機種のマニュアルで、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上で使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。
- 厚紙を多く通すと、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンタメーカーにお問合せください。
- プリント時は必ずフェイスアップトレイに切替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。
- 自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないように取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにはむき恐れがありますので、ご確認の上で使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早くにお使いください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。冬季はご使用前に、用紙を暖かい場所に出し、用紙の温度を上げてご使用ください。
- プリンタドライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わる場合がありますが、その都度最適な設定でご使用ください。

### 主なカラーレーザープリンタ 対応機種

#### 主な対応プリンタ

メーカー名	A3カラーレーザー	A4カラーレーザー
エプソン	LP-8800C/8500C/8300C/7800C	LP-V500
	LP-S9000/S7500/S7500PS	
	LP-S7000/S6000/S5000	
キヤノン	LBP9600C/9500C/9100C	LBP7200C/7200CN
	LBP5910/S910F/S610	LBP5400/5300
		LBP5050/5050N
富士ゼロックス	Color Laser Wind 3320PS	DocuPrint C3200A/C3200
	DocuPrint C5450	DocuPrint C2110
	DocuPrint C3540/C3540TD	DocuPrint C1616
	DocuPrint C3360/C3250	DocuPrint C1100
	DocuPrint C3140/C3140TD	DocuPrint C525A
	DocuPrint C3050/C2426/ C2425/C2424/ C2250/C2221/ C2221TD	
	DocuPrint C830/C6835/ CG835 II/LI/Lite	
	DocuPrint C620/C626PS	

※上記のプリンタでも、プリンタの使用状況により、トラブルを起こす場合があります。予めご了承の上、お使いください。

### 使用できないプリンタ

- 「手差し給紙」ができないプリンタ
- 「厚紙モード」の設定ができないプリンタ
- 自動クリーニング機能のないプリンタ

### 保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

- ※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
  - ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。
  - ※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

### 素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>



MADE IN JAPAN

品番 **LBP-KAGNA4-100**

品名 **カラーレーザー用  
フォト光沢紙・厚手**  
 サイズ **A4(210×297mm) 100枚**  
 重量 **186g/㎡**  
 厚み **0.185±0.015mm**  
 白色度 **82%**



508

同山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  
 東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  
<http://www.sanwa.co.jp/>

09/10/JGNK

**裏面** ※こちらは裏面です。こちらにも印刷できます。