



# USB Type-Cイヤホンマイク取扱説明書 ver.1.0

## セット内容

①イヤホンマイク	1個	④イヤービース Lサイズ ······ 2個	
②イヤービース Sサイズ ······	2個	⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部	

③イヤーピース Mサイズ(装着済み) ··· 2個

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-HSTC05BKなど)と上記の番号(①~⑥)と 名称(イヤービース Sサイズなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告ないに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.ip/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

## △警告

- 運転中は使用しないこと。
- ●自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。 運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用 しないでください。
- ●歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。 ●シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
  - △注意
- ●使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を掃なう恐れがあります。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ●このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならない。
- ように気をつけましよう。
- ●イヤホンが肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- ●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- ●本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

#### .スイッチの使用方法



スマートフォンやタブレットではマルチファンクションボタンで下記の操作が可能です。

着信応答/通話終了	1回短押し	曲送り	2回連続短押し
音楽再生/一時停止	1回短押し	曲戻し	3回連続短押し

※すべての機種の動作を保証するものではありません。

## 2.什样

		=					
ヘッドホン			マイクロホン				
形 式	ダイナミック型(ステレオ)		形			式	コンデンサー型
スピーカー		指		i)	性	無(全)指向性	
ユニット直径			周	波	数有	性	100~10,000Hz
	20~20,000Hz		1	ンピ・	ーダ	ンス	2.2±0.2KΩ
インピーダンス	16Ω±15%		Ι,	_		度	-42dB±6dB(OdB=1V/Pa.1kHz
最大入力	3mW	IJL	<u> </u>	73	慼	岌	-62dB±6dB(0dB=1V/ubar,1kH

#### 共涌什样

ケーブル長 約1.2m ブラグ形状 USB Type-C

スマートフォン、タブレット、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome 対応機種 OS搭載パソコン※すべてのスマートフォン、タブレットの動作を保証するものではありません。

### 3.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証 しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いた しますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地里、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 3)お実様で自身による改造または修理があったと判断された場合は 保証期間内での修理もお受けいたしかねます。 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の指書については整計はその音を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
- ごれらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

8)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。 サンワサプライ株式会社

# 

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い Hげ年月日

月

# サンワサプライ株式会社

岡山 サブライヤンター / 〒700-0825 岡山岬岡山市北区用町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札・幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台堂業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633 名古屋営業所/〒453-0015 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL 052-453-2031 FAX 052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TFL 06-6395-5310 FAX 06-6395-5315 広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TFL 082-264-2716 FAX 082-264-2717 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビルTEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078