

プログラブルテンキー取扱説明書

NT-12USV



最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

本体	1台
(プログラブルテンキー)	
取扱説明書(本書)	1枚
ドライバCD-ROM	1枚

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

接続の手順


コンピュータの電源を入れます。Windowsが完全に起動してから、本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。

Windows Vista・XPでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると自動的に認識されます。タスクトレイ(デスクトップの右下)に接続完了のメッセージが表示されます。以上で接続完了です。

Windows 98でご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下のような画面が表示され自動的に認識されます。



本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。
----- 次へ




検索方法を選択してください。
●使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨) ----- 次へ



全てのチェックマーク(✓)を入れずに ----- 次へ
もし、上記の場所でドライバが見つからない場合は、CD-ROMドライブにWindows 98等のCD-ROMを挿入し、CD-ROMドライブ(Q)にチェックマーク(✓)を付け、「次へ」をクリックしてください。

Windows 2000・Meでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下のような画面が表示され自動的に認識されます。



次のデバイス用のドライバファイルを検索します。USBヒューマンインターフェイスデバイス ----- 次へ

ファイルのコピーが開始されます



USBヒューマンインターフェイスデバイス以上でドライバがインストールされました ----- 完了
環境によってウィザードが数回立ち上がりますが、異常ではありません。同じ要領でセットアップを続けてください。

注意

パソコンの機種によってはWindows 98等が起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はできません。パソコンの機種によっては、サブモード(スリープモード・スタンバイモード)後にUSBテンキーを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、このマニュアルを必ずお読みください。

動作環境

各社DOS/V(Windows搭載)ノートパソコン(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種)
Windows Vista・XP・2000・Me・98SE・98

本製品の特長

NT-12USVはソフトウェアをインストールしなくてもNumLockが運動しない簡単接続のタイプです。

メンブレンキーを採用したしっかりとした入力感のテンキーです。

取扱上のご注意

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり変なにおいがしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
置がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
故障や感電の原因となることがあります。
濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となることがあります。
本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障-破損などの原因となることがあります。
本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や機内などの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
故障-感電などの原因となることがあります。
本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
落下により故障-破損の原因となることがあります。
本製品のケーブルや他のUSB機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
故障-破損などの原因となることがあります。
本製品に付属のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、座ではさんだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
落雷により感電する恐れがあります。
本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
差込口を濡れたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
本製品は日本国内用で作られています。日本国外の規格等には準拠していません。

付属のドライバソフトをインストール

付属のドライバソフトをインストールする際は、他のアプリケーション等を全て終了させてから行ってください。

Windowsを完全に起動させ、付属のドライバディスクをCD-ROMドライブにセットしてください。

Windows Vistaの場合(Vista以外のOSでこの画面は表示されません)



インストーラが自動的に起動し左のような画面が表示されます。「Set up.exeの実行」をクリックしてください。クリックの後「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」と表示されます。この場合、「許可(A)」このプログラムを信用します。発行元が分かっているか、このプログラムを以前使用したことがあります。をクリックしてください。



左のような画面が表示されます。日本語を選択し、「OK」をクリックしてください。



左のような画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



左のような画面が表示されます。ドライバのインストール場所を選択し、「次へ」をクリックしてください。



ショートカットの名前を設定します。このままでいい場合、「次へ」をクリックしてください。



左のような画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



以上でドライバインストールの完了です。今すぐ起動する場合「Programmable keypadを実行する」にチェックを入れ「完了」をクリックしてください。

