

SLE-1ALMN・SLE-2ALMN
SLE-3ALMN・SLE-4ALMN manual Black1°

SLE-1ALMN・SLE-2ALMN・SLE-3ALMN・SLE-4ALMN
アラームセキュリティ

特長

- 両面テープでの貼付けやUSBコネクタに取付けるだけで簡単に設置できます。
- 本体とセンサーのどちらかが外れた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。

仕様

- 寿命:アラーム鳴らない状態/約2年(推奨1年半にて交換)
アラーム鳴りっぱなしの状態/約5時間
- ※電池の交換はできません。
- アラーム音量:95dB

内容物

<SLE-1ALMN・SLE-2ALMN>

※センサーの数と形状は製品によって異なります。
SLE-1ALMN…センサー(貼付けタイプ)1個
SLE-2ALMN…センサー(貼付けタイプ)2個

本体×1個
本体貼替え用シール×1枚
SLE-1ALMN…センサー貼替え用シール×2枚(センサー1個分)
SLE-2ALMN…センサー貼替え用シール×4枚(センサー2個分)

<SLE-3ALMN・SLE-4ALMN>

※センサーの数と形状は製品によって異なります。
SLE-3ALMN…センサー(USBタイプ)1個
SLE-4ALMN…センサー(USBタイプ)2個

本体×1個
本体貼替え用シール×1枚

SLE-1ALMN・SLE-2ALMNセンサーの取付方法

スマートフォンやタブレット
など対象物

センサー
はく離紙

- ①センサーのはく離紙をはがします。
※SLE-2ALMNの場合は2つともはく離紙をはがします。
- ②対象物にセンサーを貼付けます。
※SLE-2ALMNの場合は2つのセンサーをそれぞれ対象物に貼り付けます。

SLE-3ALMN・SLE-4ALMNセンサーの取付方法

ノートパソコンなど
対象物のUSBポート

センサー(USBタイプ)を対象物のUSBポートに差し込みます。
※SLE-4ALMNの場合は2つのセンサーをそれぞれUSBポートに差し込みます。
※対象物の電源がOFFでもアラームは作動します。

本体のセット方法

はく離紙
本体
本体
本体
押し込む
スイッチ

- ③本体のはく離紙をはがします。
- ④本体をデスクや什器に貼付けて固定します。
- ⑤本体側面のスイッチをペンなどの先端の尖った物で軽く押し込みます。
「ピッピッ」と音が鳴ればセット完了です。

注意

※セット時に「ピッピッ」と音が鳴らない場合はアラームはセットされていません。センサーと本体がしっかりと貼付けられているかどうか確認してください。

※SLE-2ALMNの場合はセンサーを2つとも貼付けないとアラームが作動しません。

※SLE-4ALMNの場合はセンサーを2つともUSBポートに差し込まないとアラームが作動しません。

アラームの停止方法

本体
リセットスイッチ
リセットスイッチ
ペンなど
リセットスイッチ
<断面図>

- ①本体をデスクや什器からはがします。
- ②ペンなどの先端の尖った物で、本体裏面のリセットスイッチを矢印の方向にスライドします。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 / ノストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区植岡1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078