警告

- 表示された電源電圧以外では使用しない
火災や感電、故障の原因となります。
- 水をつけたり、水をかけない
火災や感電、故障の原因となります。
- 糸くずや可燃性オイル、ガソリンなど可燃物の周辺で使用しない
火災の原因となります。
- ぬれた手でシガープラグや家電機器・器具の電源プラグの抜き差しをしない
火災や感電、故障の原因となります。
- 布などで通気孔をふさがない
故障や過熱して発火する恐れがあります。
- 穴やすき間にピンや針金などの金属を入れない、また、本機の上や近くに水の入った容器や、小さな金属を置かない
中に入った場合は、すぐにシガープラグを抜いてください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しない
感電やショートによる発火の原因となります。
- 機器本体を改造しない
火災や感電、故障の原因となります。
- 電源コードが傷んだら使用しない
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 絶対に機器本体を分解したり、修理しない
感電、故障の原因となります。内部の点検や調整、修理はご依頼ください。
- 指定以外のヒューズを使用しない
指定以外のヒューズや針金等を使用すると、異常過熱や発火の原因となります。ヒューズは必ず同一規格のものと同交換してください。
- 煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない
発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- 重いものを載せない
破損すると火災や感電の原因となります。
- 運転の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に確実に取付誤った取付けは、交通事故の原因となります。
- エアバックの近くに取付けない
万一のとき、エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本機がとばされ、事故やケガの原因となります。

- シガーライターソケットは単独で使う
市販のダブルソケットなどを使用して、タコ足配線や分岐して使用すると、異常過熱や発火の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。
- シガーライターソケットやシガープラグの汚れはよく拭く
接触不良を起こして火災の原因となります。
- シガープラグは確実に差し込む
接触不良を起こして火災の原因となります。
- 万一、この機器を落としたり、破損した場合は、すぐにシガープラグをぬく
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ACコンセントは単独で使う
タコ足配線は異常過熱や発火の原因となります。
- 接続する家電機器、器具の電源プラグの刃のホコリはよく拭く
火災の原因となります。
- 接続する家電機器、器具の電源プラグはACコンセントに確実に差し込む
電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因となります。
- 本機の保護装置が働いたらすぐに使用を中止する
接続している家電機器・器具の破損の原因となります。本機や接続機器を点検し、原因を取除いてから再使用してください。

注意

- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、ホコリや油煙の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因となります。
- エアコンやヒーターなどの温風吹き出し口の近くで使用しない
異常過熱や発火の原因となります。
- 指定された用途以外に使用しない
指定された用途以外に使用すると本機や接続している家電機器・器具の破損の原因となります。
- 移動させるときは、シガープラグや接続している家電機器・器具の電源プラグを抜く
コードに傷がつき、火災や感電の原因となります。
- 無人状態では使用しない
事故の原因となるばかりでなく、車の盗難やバッテリー上がりの原因ともなります。
- 車から離れるときは、電源が切られていることを確認する
シガーライターソケットに常時電源が供給されている車種の場合、バッテリー上がりの原因となります。ご使用にならないときはシガープラグを抜いてください。
- シガープラグや接続している家電機器・器具の電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない
コードに傷がつき、火災や感電の原因となります。必ずシガープラグや電源プラグを持って抜いてください。
- お手入れの際は、シガープラグを抜く
感電の原因となります。
- 合計消費電力が7.5W近くの機器を接続する場合、使用時間は20分を目安としてください。
- テレビ、ラジオ、CD/MDプレーヤー、MP3プレーヤーなど接続した場合、映像や音声にノイズが出る場合があります。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに掲載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。

警告

警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を負う可能性があります。

注意

注意を無視した取扱いをすると、使用者が傷害や物理的損害をこうむる可能性があります。

絵記号について

- 記号は注意を促す内容であることを告げるものです。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- 記号は行為を強制したり指示を告げるものです。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
保証書をご提示いただけない場合。
所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保証書

サンワサプライ株式会社

型番		TAP-DAV75WK	
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間		1年間	お買い上げ年月日 年 月 日