

交換 / 作業

UPS-750UXN/UPS-750UX 内蔵バッテリー交換

次のバッテリー交換作業は、コールドスワップ及び、ライン運転時のホットスワップを兼用しています。

No	位置及び手順	内容
1		<ol style="list-style-type: none">1. フロントパネルのネジを空回りするまで緩めて下さい。2. フロントパネルを上へスライドさせてください。3. フロントパネルを手前に引いて取り外してください。 フロントパネル裏下側の凸部がバッテリー押さえ板の凹部に嵌っています。
2		<ol style="list-style-type: none">4. バッテリーコネクタを外してください。5. バッテリー押さえ板のネジを外してください。6. 押さえ板を上へスライドさせ外してください。7. 押さえ板を手前に引いて取り外してください。
3		<ol style="list-style-type: none">8. 内蔵バッテリーユニットの取っ手を持って引き出してください。9. 新しいバッテリーユニットを向きを合わせて挿入してください。10. 上記7項以前の作業を逆の手順で実施してください。(手順7. →1.) バッテリーコネクタ接続時に一瞬コンデンサへの突入電流で「パチッと火花」が出ることがあります。 表示ケーブルの挟み込みにご注意ください。11. 作業終了後、UPS正面のMUTEボタンを3秒間押し続け手動バッテリーテストを実行ください。 BATTERY LEDが点灯した場合、バッテリーが未接続の状態です。再度、確認してください。 尚、正常にバッテリーテストが実行されても負荷率によって30分程度要する場合があります。