

Windowsパソコンでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンと本製品を接続します。
 - 【注意】パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。
※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しく終了しない場合があります。
- ③USB Type-Cコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



カードリーダーの確認

■ Windows 10でリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

カードリーダー / メディアの挿入・取出し

■メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

- 【注意】メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

■メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピューター」をクリックします。
- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取出し」をクリックします。
- ④メディアをスロットから取出します。

- 【注意】メディアを無理に引き抜かないでください。接続しているメディアを再度押し込むと、出できます。

カードリーダー / 各種メディアの使い方

■デジカメで撮影した画像を見る

- ①カードリーダーにメディアを挿入します。メディアを挿入するとLEDが点灯します。
- ②コンピューターの中にあるリムーバブルディスクのアイコンをクリックします。
- ③リムーバブルディスクの中に「DCIM」というフォルダがでてきます。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。
 - ※一枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用すると「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。



- ④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダがでてきます。
 - ※フォルダはメーカー機種によって異なります。
- ⑤このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。



- 【注意】あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。
 - 携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
 - 動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

USB機器の接続・取外し

■USB機器の接続

本製品を接続後、USBポートにUSB機器を接続し使用できます。

■USB機器の取外し

接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。

- ①本製品に接続しているUSB機器を取外します。(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)
- ②パソコンから本製品を取外してください。

- 【注意】●USB機器を接続したまま、本製品を取外さないでください。
●USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取外してください。
▲USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。

本製品の取外し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

■パソコンの電源が入っている場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了します。
 - 【注意】本製品を取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。
- ②タスクトレイまたは通知領域のインジケーターにあるアイコンをクリックします。
 - 【注意】アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。
- ③リムーバブルディスクの取出しをクリックしてください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。
- ④「安全に取外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取外してください。



Macパソコンでの使用方法

接続方法

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②パソコンのUSB Type-Cポートに、本製品のケーブルを接続します。
 - 【注意】USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USB Type-Cポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。
- ③これでインストールは完了です。
 - ※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

正しくセットアップできたら確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

- ※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。
- ※画像は、OSによって若干異なります。
- ※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



メディアの挿入・取出し

■メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

- 【注意】メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

■メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。

- ※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



USB機器の接続・取外し

■USB機器の接続

本製品を接続後、USBポートにUSB機器を接続し使用できます。

■USB機器の取外し

接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。

- ①本製品に接続しているUSB機器を取外します。(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)
- ②パソコンから本製品を取外してください。

- 【注意】●USB機器を接続したまま、本製品を取外さないでください。
●USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取外してください。
▲USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。

本製品の取外し

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSB Type-Cポートから本製品のUSB Type-Cケーブルを抜き取ります。

- 【注意】本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトウェアダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1	TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8	TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8	TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル	TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 アカサマビル	TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル	TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百百貨ビル	TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078