



### ⚠ 取り扱い上のご注意

本製品をご使用の際にはコーヒーなどをこぼしたりしないよう充分に気をつけてご利用ください。また、ご使用中にケーブルをひっかけてカップを倒したりしないように気をつけてください。 火災や感電や火傷、故障の原因となることがあります。

本製品をご使用後は高温になっております。ご使用後も取扱にはご注意ください。 火災、故障の原因となることがあります。

本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。 落雷により感電する恐れがあります。

本製品を分解したり、改造したりしないでください。 火災や感電、故障の原因となることがあります。

濡れた手で本製品に触らないでください。 本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。

本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようしてください。 火災や感電、故障の原因となることがあります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。 故障・破損などの原因となることがあります。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。 故障・感電などの原因となることがあります。

本製品の上に重いものを置いたりしないでください。 火災や故障の原因となることがあります。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。 滝下により故障・破損の原因となることがあります。

本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。 故障・破損などの原因となることがあります。

本製品のケーブルやACアダプタのケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。 またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。 火災や故障の原因となることがあります。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 定期的にバックアップを取りなどの対策をあらかじめ行ってください。