

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の変領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**取扱説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



開き方

① 背もたれを後側へ、足置きを前側へ開きます。

背もたれ

足置き

② 最後まで広げます。
※脚が最大まで広がっていることを確認してください。

脚

チェアの品質表示

構造部材：フレーム部/スチール
張り材：布 (PVC 70%、ポリエステル 30%)

▲ 使用上の注意 ▲

- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

角度調整方法

① 左右のレバーを上げてロックを解除します。
② 背もたれを前側へ、足置きを下側へ任意の位置まで動かします。
※脚が縮まないように注意してください。
③ 左右のレバーを下げてロックします。

レバー

脚

▲ 注意 ▲
可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。

たたみ方

① 左右のレバーを上げてロックを解除します。
② 背もたれを前側へ、足置きを後側に動かして、たたみます。
③ 左右のレバーを下げてロックします。

レバー

▲ 注意 ▲
可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。