

最初に  
ご確認ください。

必ず  
ご確認ください。

- 三脚本体 ..... 1個
- 専用キャリングケース ..... 1個
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 特長

- 4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
- クイックシュー付きなので三脚とカメラの脱着がワンタッチで可能です。
- 3WAY雲台でカメラの角度調整(パン・チルト)、縦・横位置調整が可能です。
- 水平の確認に便利な水準器を装備しています。
- カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
- 移動時の持ち運びに便利な専用キャリングケース付きです。

## 仕様

伸縮段数	4段(レバー式ロック/3ヶ所)
収納縮長	380mm
最大地上高	1095mm(エレベータ部/240mm)
最低地上高	380mm
耐荷重	1.5kg以下
カメラ取付けネジ	一般的なUNC1/4インチネジ
材質	アルミ、他
重量	634g
付属品	専用キャリングケース

## ⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- 本製品は1.5kg(耐加重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 本製品に機器を取付けたまま移動しないでください。想定以上の力が加わり、機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 機器を取付ける際は脚を確実に開脚してください。開脚が不十分のまま機器を取付けると、転倒して機器の破損や人に怪我を負わせる原因となることがあります。
- 各ストッパー、ネジ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

## 使用方法

### <脚の開脚・伸縮>

- ①ステーがパイプの一番下に止まるまで開脚してください。  
※開脚が不十分のまま機器を取付けしないでください。
- ②レバーを上げるとロックが外れて、脚を伸縮することができます。  
※上の段から順に伸ばしてください。縮める際は下の段から順に縮めてください。  
※確実にロックしてから使用してください。



### <エレベータの昇降>

- エレベータ固定ノブをゆるめて高さを調節してください。  
※パイプを回転させることで、昇降の動きを調節できます。  
※確実にロックしてから使用してください。



### <クイックシューの使用(カメラの取付け)>

- ①クイックシュー固定レバーを引くとクイックシューを取外すことができます。
- ②カメラにクイックシューを取付け、三脚に確実に取付けてください。



### <雲台の使用(カメラの取付け)>

- ①ハンドルを回転させてゆるめると、上下角度調節が可能です。
- ②パン固定ノブをゆるめると左右角度調節が可能です。
- ③カメラ台固定ノブをゆるめると縦・横位置調節が可能です。  
※確実に固定してから使用してください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社