

スピーカーバッグ

このたびはスピーカーバッグをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

セット内容:バッグ(スピーカー内蔵)、取付ブラケット、ゴムスペーサー×2、ボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書

1. 使用上の注意

本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。ご使用前に、安全に設置できるかを必ずお確かめの上、ご使用ください。しっかり取付けできない場合は、ご使用をお控えください。部品のガタつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。万一、携帯電話・iPhone・PDAや、バッグ内の荷物等が落下して破損しても弊社は一切の責任は負いかねます。本製品の可動部に手や足などを挟まないように十分ご注意ください。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

2. 自転車への取付け方法

取付ブラケットをハンドルに取付けます。



ボルトで固定します。六角レンチ(5mm)は別途ご用意ください。



ベルトを締め付けます。



ボルトにワッシャを通して締め付けます。

バッグを取付けます。カチッと音がするまで差し込んでください。



ブラケット上部のボタンを押すと、バッグを取外できます。



3. 使用方法

バッグ内部の電池ケースに単三乾電池を2本入れてください。バッグ内にあるオーディオケーブルを音楽プレーヤーの出力端子に接続してください。バッグ内の電源スイッチを入れ、音楽プレーヤーを再生するとスピーカーから出力されます。