

200-PDA019 自転車対応スピーカーバッグ 取扱説明書

この度は弊社商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容:スピーカーバッグ本体、取付けブラケット、スプーサー、取扱説明書

ご使用前に

- ※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ※本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- ※本製品を用途以外で使用しないでください。
- ※ご使用前に、安全に設置できるかを必ずお確かめの上、ご使用ください。
- ※しっかり取付けできない場合は使用しないでください。
- ※部品のがたつきやゆがみ、脱落など異常がある場合は使用しないでください。
- ※万一、携帯電話・携帯音楽プレーヤーなどバッグの内容物が落下して破損しても弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ※本製品は完全防水仕様ではありません。
- ※本製品を高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- ※本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- ※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ※運転中など注意力が必要な状況では操作、使用しないでください。
- ※本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- ※本製品を濡れた手で触らないでください。
- ※異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。
- ※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

使用方法

- バッグを開け、単四乾電池 2 本をセットします。※＋の向きを正しく入れてください。
- 音楽プレーヤーの出力端子に付属のケーブルを差し込み、音楽プレーヤーを再生させネットに収納します。



※使用時はファスナーを閉めてください。

- 電源ボタンでスピーカーの電源をオンにし、音量ボタンで音量を調節します。



※本製品の電源・音量ボタンはスピーカーの電源・音量用です。音楽プレーヤーとは連動しておりませんのでご注意ください。(本製品の電源ボタンで音楽プレーヤーの電源をオン・オフすることはできません)

※音が出ない時は音楽プレーヤー自身の音量をチェックしてください。

自転車への取付け方法

- 取付けブラケットのネジを外します。ストッパーはネジの反対側へ回転させてください。



※ネジを止めているナットを紛失しないよう注意してください。

- 取付けブラケットをネジとナットでハンドルに取付けます。ネジがハンドルの前側に来るようにしてください。
※スペーサーを間に挟んでください。



- バッグ底面の突起を取付けブラケットに差し込みます。ボタンのあるほうが手前になります。
※カチッと音がするまで確実に差し込んでください。正常に取付けるとバッグは回転可能です。



- バッグを外す時は、取付けブラケットのストッパーを押しながらバッグを引き抜きます。

