

エプソン IC80/70 クリーニングカートリッジ取扱説明書(品番: 300-E80CL)

本製品は、印字不良やインクが固まって詰まってしまったヘッドや、不具合となったヘッドの機能を回復するためのものではありません。印刷中に擦れやドット抜けが発生したときに使用して、その症状を緩和し、回復を促すためのものです。また効果が表れない場合もあり、その時は使用を中止してください。

【セット内容】

- ・クリーニングカートリッジ(全色共通)
- ・クリーニング液(15ml)



【対応プリンタ】

EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB
806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3
EP-707A/708A/777A/807AB/807A/807AW/808AB/808AR/808AW
907F/977A3/978A3

【作業手順】

① 注入口プラグを外します。



② クリーニング液ボトルのキャップを外します。



③ クリーナー液を注入します。
(ボトル分全て注入します。)



④ 注入口プラグを差し込みます。
(強く押し込んでください。)



⑤ カートリッジをホルダーから外します。



⑥ カートリッジをプリンタに装着します



【※注意】カートリッジには IC チップが付属されていない為、“認識出来ません”のエラーが表示されますが、カートリッジは装着したままにしてください。

これで作業完了です。半日～1日クリーナーカートリッジを装着したままにしてください。(プリンタの電源は OFF で構いません。)
時間経過後に、インクの入ったカートリッジを再度装着して(※1)、ヘッドクリーニング・ノズルチェックで印字不良解消したか確認します。
状況変わらない場合は、再度、クリーナーカートリッジを半日～1日装着してみてください(※2)。

【※1】クリーナーカートリッジ取り外しの際、下図の様にプリンタのツメを押しながら、カートリッジを持ち上げてください。



【※2】クリーニングカートリッジ・クリーニング液使用後は、供給口にホルダーを装着して直射日光の当る所、及び高温多湿の場所を避けて、涼しい所で保管してください。

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。
つめかえインクサポートセンター
Tel: 0120-968-268
Mail: inksupport@kitamuraamfg.com