

400-CLN005 多機能フロアデスク 取扱説明書

この度は多機能フロアデスクをご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容: デスク本体、USB ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

使用前にはボリュームを小さくしてください。突然の大音量はスピーカーを破損する恐れがあります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

使用方法

付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートと接続します。

デスクの“POWER ON”ボタンを押すと、電源が入り自動的に認識され、

パソコンの音がデスクのスピーカーから出力されるようになります。

音が出ない場合

1.Windows の場合: 「コントロールパネル」 「サウンドとオーディオデバイス」

Mac OS X の場合: 「システム環境設定」 「サウンド」

で、“C-Media USB Audio”に設定してください。

2.音量をご確認ください。

3.オーディオジャックにオーディオケーブルが差し込まれている場合、オーディオケーブルの入力が優先され、パソコンの音は出力されません。

オートモード

パソコンと USB ケーブルで接続し、デスクの“POWER ON”ボタンを一度押して電源を入れると、「オートモード」状態になります。

スピーカーから音が出力される時には自動的にクーラーのファンが停止し、スピーカーの出力が 10 秒以上無いと自動的にファンが回転します。

マニュアルモード

「オートモード」状態で、デスクの“FAN ON/OFF”ボタンを押すと、「マニュアルモード」になります。

“FAN ON/OFF”ボタンでファンを回転・停止させることができます。

パワーセーブモード

パソコンとUSB ケーブルで接続し、最初にデスクの“FAN ON/OFF”ボタンを押すと、「パワーセーブモード」になり、ファンが回転を始めます。
「パワーセーブモード」ではスピーカーは使用不可能になり、クーラーとしてのみ使用可能です。

その他の音楽プレーヤーとの接続

デスク裏面の電池ケースに単 1 型乾電池 4 本を取付けてください。
付属のオーディオケーブルで、音楽プレーヤーの出力と接続し、再生してください。
プレーヤーの音がデスクのスピーカーから出力されます。
ファンは回転しません。

仕様

サイズ・重量	645 × 375 × 380mm (天板厚さ 40mm) ・5kg (本体のみ)
ケーブル長	0.8m
電源	USB 経由: DC 5V 乾電池: 5.5V (単 1 型乾電池 × 4)
消費電力	6.6W (瞬間消費電力: 70W)
ファン	回転数: 1500r.p.m ファンサイズ: W80 × D80 × H15mm ノイズレベル: 25dBA 最大風量: 28CFM × 2
スピーカー	実用最大出力: 10W (5W + 5W) サブウーファー部 10W ロードインピーダンス: 4