

400-CLN009 ノートクーラーパッド 取扱説明書

この度はノートクーラーパッドをご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容:クーラーパッド本体、USB ケーブル、ソフトケース、取扱説明書

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

ノートパソコン以外の物に乗せないでください。

使用方法

クーラーパッド本体底面のスタンドにより、2段階の角度調節が可能です。

クーラーパッド本体にノートパソコンを乗せてください。

付属の USB ケーブルでノートパソコンの USB ポートと接続します。

ミニ USB コネクタをクーラーパッド本体に、USB A コネクタ 2 つをノートパソコンに接続します。







ノートパソコンには 2 つのコネクタを両方接続してください。1 つだけだと正常に動かない場合があります。

必ずノートパソコン本体の USB ポートに接続してください。

クーラーパッド本体タッチパネル部 LED が赤く点灯し、待機状態になります。

この時点で USB ハブ機能は使用可能です。

タッチパネル使用方法

-  電源ボタン...電源の ON・OFF を行います。電源 ON で LED が青く点灯し、ファンが回転を始めます。
-  FAN ボタン...右側にある液晶表示  にファンの回転数を表示します。
-  TEMP ボタン...右側にある液晶表示  に温度を表示します。
-  LOCK ボタン...2 秒以上長押しすることで、タッチパネル部のロック・ロック解除を行います。



- ・ **AUTO** AUTO ボタン...自動モード・手動モードを切替えます。自動モードではファンの回転数を自動で設定します。



- ・ **- FAN SPEED + FAN SPEED** ボタン...手動モードの時、ファンの回転数を調節します。

メディアプレイヤー操作部



- ・ ...メディアプレイヤーを起動



- ・ ...戻る



- ・ ...再生



- ・ ...進む



- ・ ...音量アップ



- ・ ...音量ダウン

仕様

サイズ・重量	380 × 350 × 50mm・1.2kg(本体のみ)
ファン	サイズ:70 × 70 × 15mm 回転数:1000 ~ 1600rpm(6段階調節) 寿命:4万時間 ノイズ:15 ~ 20.5dBA
インターフェース	USB 2.0/1.1 (最大 300mA)
USB ハブ	3ポート
電源	DC 5V(USB 経由)
生産国	中国