USBトラックボール



この度は、USBトラックボール「400-MA094」(以下本製品)をお買い 上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の 使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しておりま す。ご使用の前によくご覧ください。

読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがござ

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りない ものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

●トラックボール本体 …… 1台 ●取扱説明書・保証書(本書)…1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩 などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を 繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがありま す。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに 操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。

また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身 体に負担が掛からないように心がけてください。

安全にご使用していただくために

本製品は通常の使用においては、きわめて安全ですが、使用上の注意を 守って正しくお使いください。

- ●製品を分解したり、改造したりしないでください。
- ●0℃~40℃の気温環境でお使いください。
- ●本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- ●保証規定を読み、正しくお使いください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。



パソコンの電源を入れOSを起動します。



トラックボールが使えるようになります。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。

■対応OS

Windows 10.8.1.8.7.Vista.XP

macOS 10.12, Mac OS X 10.4~10.11


※機種により対応できないものもあります。

※この文章に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれの メーカーの登録商標です。

3.仕様

サイズ	W114.2×D157.2×H53mm
重量	約254g
ボールサイズ	直径約45mm
ケーブル長	約1.8m
インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠
コネクタ	USB(Aタイプコネクタ)
分解能	1200カウント/インチ
読み取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン

4.各部の名称とはたらき(Macでは一部の機能がで使用いただけません)



①トラックボール ………指で回転させて、ポインターを操作します。

②ホイール (スクロール) … インターネットやWindows上のドキュメント 画面をスクロールさせる際、このホイール を前後に回転させて上下スクロールを可能

■スクロールモード

インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモード を使用する際、このボタンをクリックしボールを前後左右に少し動か すと、自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、 ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム

ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、 MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とは ウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながら ホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- ●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、 倍率が 上がります。
- ●「Ctrl キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率 が下がります。

③左ボタン・④右ボタン … 左ボタンは通常クリック、ダブルクリック に使われます。また右ボタンはWindows でのアプリケーションごとに設定されて いるマウスの動きも行ったり、ポップアップ メニューの表示をすることもできます。

<ボタン同時押し機能>


・②、③、④を約5秒同時押しすると、カーソルの動きを止めることが できます。

再び②、③、④を約5秒同時押しすると、トラックボール操作でカー ソルが動きます。

・ホーム画面のアイコン上で②、③を同時押しすると、トラックボール 操作のみでアイコンを移動後、③を押すとアイコンを離します。

5.トラックボールの接続

- ※注意:トラックボールを接続する前に他のアプリケーション等を終了し ておくことをお薦めします。
- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- ②本製品を、パソコンのUSBポートに接続します。



③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するため のウィザードが起動します。

(Windows 10.8.1.8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

〈Windows 7の場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。| 「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にイン ストールが完了します。

〈Windows XPの場合〉

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備が できました。」と表示されて、自動的にインストールが完了します。



Windows 7以降のパソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

インターネットに接続されたWindows 10.8.1.8.7のパソコンで、 マウスを接続してもしばらく認識しない場合があります。 このような場合、初期USB機器接続時のドライバのインストール中、 Windowsが最新ドライバを自動的に検索する機能が働いている場合が

使用可能なマウスやタッチパッド・タッチパネル操作で、下記解決方法を お試しください。

■最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。 (このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウィンドウをクリックすると、ドライバのインストール状況が確認できます。 ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示され、しばらく 検索が続きます。



■解決方法

【1】使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなど でネットワークから切り離してください。

【2】Windowsのドライバインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用の OSの項目をご覧ください。

- ①<Windows 10.8.1.8の場合>
- (変更後は元に戻されることをお薦めします)
- ・画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。
- 「コントロールパネル」を選択します。



「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開きます。



①<Windows 7の場合> (変更後は元に戻されることを お薦めします)

・「スタートメニュー」を開き、 「デバイスとプリンター」を開 きます。



②<各OS#诵>

使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックします。



③表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックし



④「いいえ」を選択し、「コンピューター上で…」か「Windows Updateか ら…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。 その後、USB機器の接続を行ってください。



【3】Windows Updateの検索をスキップする。


ドライバインストール時の状態表示ウィンドウ内で、(「最新ドライバを自 動検索している時に表示されるウィンドウ」を参照)「Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップするしをクリックします。 すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかり

場合によっては、解決できないことがあります。




6.トラックボールの清掃方法


①ボール固定具を矢印方向に回してから上方向に取外します。



- ②トラックボールを取外します。
- ③綿棒などでトラックボールやトラックボールの接触面などのホコリを 取除きます。



- ●光学センサー部分を掃除する際は、センサーを傷つけないよう してください。・ クリーニングの際、水気のある物を使用してクリーニングしな いでください。
- ④トラックボールを置き、ボール固定具の大きな突起を溝に合わせて はめ込み、矢印方向に回して固定します。



フ.「故障かな…」と思ったら

Q.トラックボール(マウスカーソル)が動かない。

- A. 本製品が正しくUSBポートに接続されているか確認してください。 ("5.トラックボールの接続"参照)
- A. 本製品がUSBデバイスとして認識されているか確認してください。 ("Windows 7以降のパソコン使用時に、マウスを接続してもしばら く認識しない場合の対処法について"参照)

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

A. トラックボールの動きがスムーズでない場合、ボール部分のクリー ニングをしてみてください。("6.トラックボールの清掃方法"参照)

Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→ 「詳細設定」で「スムーズスクロールを使用する」のチェックを外して

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択 するとスクロールの動きがおかしくなった。

- A. 1.ハイカラーモードを選択してください。
 - 2.トゥルーハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間が

このため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

8.保証規定・保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証して おります。
- 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修 理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店まで お持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常雷圧その他の外部要因による故障及び 損傷の場合。
- ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、 保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害に ついては弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損に ついての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機 器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設 備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。 これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じ ても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の ご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

				7	ソワザ	プライ	株式会		
保証書	型 番: 400-MA094		シリ	アルナン	vr—:				
お客様・お名前・ご住所・TEL									
販売店名・住	Pr · TEL								
保証期間 6ヶ	月 お買い上げ年月日		年	月	日				

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381