



タッチパッドの操作

本製品のタッチパッドで以下の操作が可能です。




マウスカーソルの移動

1本指でパッド内を移動します。



左クリック

1本指でタップします。




ダブルクリック

1本指でダブルタップ
(2回タップ)します。




右クリック

閉じた2本の指でタップします。



スクロール


2本の指で上下にスライドします。



進む・戻る (ブラウザのページ)


2本の指で左右にスライドします。

右ヘスライド/進む
左ヘスライド/戻る



ズームイン・ズームアウト

3本の指で上下にスライドします。



ブラウザ・メールソフトの起動

3本の指で左右にスライドします。

右ヘスライド/メールソフト起動
左ヘスライド/webブラウザ起動