

400-SP004 振動スピーカー 取扱説明書

この度は振動スピーカーをご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容:スピーカー本体、オーディオ USB ケーブル、取扱説明書

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

運転中など注意が必要な状況では使用しないでください。

お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。

本製品を濡れた手で触らないでください。

不安定な場所に設置しないでください。

使用前にはボリュームを小さくしてください。突然の大音量はスピーカーを破損する恐れがあります。

異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

使用方法

付属ケーブルの USB ミニ B コネクタをスピーカー本体に接続します。

付属ケーブルの USB A コネクタをパソコンの USB ポートなど、電力を供給できる USB ポートに接続します。

USB からの電源供給が無いとスピーカーは作動しません。

付属ケーブルの 3.5mm ミニプラグを音楽プレーヤー・パソコンなどの出力端子に接続します。

スピーカー本体を机の天板などに設置します。(文字があるほうが上になります)

底面がぴったり貼り付くように設置してください。

音楽プレーヤー、パソコンなどから音声を出力すると、天板がスピーカーとなり音が鳴ります。

音量調節は音楽プレーヤー・パソコン側で行ってください。

仕様

サイズ・重量	W50 × H50 × D55mm・235g(スピーカーのみ)
標準出力	2W
スピーカー部	1 個(モノラル)
使用温度範囲	0 ~ 50
ケーブル長	1.5m
ケーブル形状	3.5mm ステレオミニプラグ(音源側)、USB A コネクタ オス(電源側) USB ミニ B コネクタ オス(スピーカー側)
電源	USB 供給