




電源タップ 取扱説明書

この度は、電源タップ「700-TAP079シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

絵表示の意味

-  **警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
-  **注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
-  **注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告


- 定められた電源電圧(AC100-125V)で使用してください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のプラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けしないでください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
▲感電やけがの原因となります。



- 水のかかるところでは使用しないでください。
トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
▲感電や漏電する恐れがあり危険です。



- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
▲感電の恐れがあります。




- 接続する機器は合計で1500W以下で使用してください。
▲容量を超えると発熱、発火の恐れがあります。



- コードは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。
▲発熱して発火の原因になります。



- コードが傷ついたまま使用しないでください。
▲ショート、火災の原因になります。



- プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。
▲ショート、火災の原因になります

1.仕様

定格容量	15A・125V(1500Wまで)
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口数	2P・10個口
電源コード長	2m
差込口間隔	45mm 1箇所58mm
仮固定穴間隔	142mm
サイズ	W260xD42xH27mm
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品

2.特長

- 差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。
- ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。
- ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
- トラッキング火災予防に効果がある絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
- 壁などに仮固定できるフック穴付きです。

注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去するようにしてください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部には指などで直接触らないでください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を保管するときには、ご購入時と同じ状態で保管してください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおったりしないでください。
▲製品が傷ついたり、熱がこもりたりして火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- サウナやこたつの中など温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
- タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。
※点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5690 FAX.086-235-2381 CD/BC/MODaZ