



GS1-128 の読取り設定

| 読取り OFF   | 読取り ON   |
|---|--|
|  |  |