

# 高性能2次元バーコードリーダー (DPM対応) オプションコード

## ■コードの設定方法

- 1 コードリーダーをパソコンに接続します。
- 2 下記の[設定を開始する]コードをスキャンして、セットアップモードに入ります。

### 【設定を開始する】



- 3 本書の中から設定したいコードをスキャンしてください。  
※設定一覧をご覧ください。
- 4 設定を保存するため、下記の[設定を終了する]コードをスキャンします。

### 【設定を終了する】



以上でコードの設定は完了です。

#### 設定コードが読み取れないときは

設定コードを読み取る際は、本書を折り曲げたりなどして、読み取りたい設定コード以外のコードを隠してスキャン部にかざしてください。  
間違えて他の設定コードを読み込む場合があります。  
間違えて他の設定コードを読み込んだ場合は、「初期設定に戻す」の設定コードを読み込むと販売時の状態に設定を戻すことができます。

## ■設定一覧

\*のついているバーコードはデフォルト設定です。

### 【読み取り方式設定】

手動\*  
(スキャンボタンを押す  
ことで読み取り可能)



自動  
(オートで読み取り可能)



### 【LED設定】

白→赤→青\*  
(スキャンボタン長押しで  
色が順番に変化します)



白色



赤色



青色



### 【読み取り音設定】

読み取り音ON\*



読み取り音OFF



### 【キーボード設定】

英語\*



日本語



### 【読み取り設定】

全てのコードの読み  
取りを可能にする



全てのコードの読み  
取りを不可にする



全ての1次元コードの  
読み取りを可能にする



全ての2次元コードの  
読み取りを可能にする



改行する\*



改行しない



TAB入力



### 【日本語QR(SHIFT-JIS設定)】

エクセルやメモで使用する場合



ワードで使用する場合



※文字化けなどが起こる場合は、「キーボード設定」の「日本語」を読み込ませてください。  
※文字によっては出力できない場合があります。

### 【コード設定】

- ・「Enable」…読み取り可能にする
- ・「Disable」…読み取り不可にする
- ・「\*」…初期設定

#### UPC-A

Enable\*



Disable



#### UPC-E

Enable\*



Disable



チェックディジットを  
送信する\*



チェックディジットを  
送信しない



## EAN-8

Enable\*



Disable



チェックディジットを  
送信する\*



チェックディジットを  
送信しない



## EAN-13

Enable\*



Disable



チェックディジットを  
送信する\*



チェックディジットを  
送信しない



## Bookland EAN

Enable



Disable\*



## ISSN EAN

Enable



Disable\*



## Code 128 / GS1 -128

Enable\*



Disable



## Code 39

Enable\*



Disable



Full ASCII 変換  
Enable



Full ASCII 変換  
Disable\*



チェックディジットを  
送信する



チェックディジットを  
送信しない\*



## Code 93

Enable



Disable\*



## Codabar

Enable



Disable\*



スタート・ストップ  
キャラクタを送信する



スタート・ストップ  
キャラクタを送信しない\*



Enable Plessey



Disable Plessey\*



## MSI

Enable



Disable\*



## Interleaved 2 of 5

Enable\*



Disable



## Data Matrix

Enable\*



Disable



## QR

Enable\*



Disable



## Micro QR

Enable



Disable\*

