

# 液晶パソコンフィルター ND シリーズ取扱説明書

## NDシリーズ

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

最新ネットワーク情報はここにアクセス! <http://www.sanwa.co.jp/>

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### 1. はじめに

この度は液晶パソコン用フィルター NDシリーズ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

フィルター×1枚	フィルムアタッチメント×6個	両面テープ×1本	フィルター専用クリーナー×1本	取扱説明書×1枚
----------	----------------	----------	-----------------	----------

### 2. 使用上の注意

気温50℃以下でご使用ください。  
パソコンに装着後、フィルターをを外す際、フィルムアタッチメントが変形する恐れがありますので取扱いにご注意ください。  
両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。  
フィルター表面を強くふいたり、固いものでこすると傷がつく恐れがありますので、ていねいにお取扱いください。  
フィルターの端や角でケガをしないようにご注意ください。

接触等により、フィルターを落下させないようにご注意ください。  
液晶画面は圧力、衝撃に弱いので、強く押さないでください。  
小さなお子様がフィルムアタッチメント等を飲み込まないようにご注意ください。  
「NDシリーズ」は液晶パソコン専用フィルターです。その他の用途には使用しないでください。  
品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良が発生した場合、新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

### 3. フィルターの取付け方法(ディスプレイの電源をオフの状態でご取付けてください。)

#### フィルムアタッチメントで取付ける場合

- 1 フィルムアタッチメントを外しておきます。
- 2 ディスプレイ画面の汚れを落とします。
- 3 フィルター裏面(保護フィルムに「画面側」と印刷)の保護フィルムをはがします。
- 4 フィルター裏面をディスプレイ画面にのり面に押しつけてセットします。
- 5 表面の保護フィルムをはがします。
- 6 リケイ紙をはがしたフィルムアタッチメントの接着部をディスプレイの筐体(枠)部分へ、非接着部がフィルターへかぶさる様に左右2カ所ずつ図の位置に貼付けて取付け完了です。
- 7 うまく固定できない場合、大型サイズのディスプレイへ取付ける場合、ノートパソコンの開閉時にフィルターがずれる場合は 部分へフィルムアタッチメントを取付けてください。

・17.0～19.0型のデスクトップ用のディスプレイ  
・16型以上のノートパソコン  
・ノートパソコンの開閉時にフィルターがずれる場合

#### フィルムアタッチメントで取付けできない場合(両面テープでの取付け方法)

上記フィルムアタッチメントでは取付けができない場合があります。その場合は、付属の両面テープをお客様の好みの長さにカットして、保護フィルムをはがしたフィルターの裏面側の4角に貼り、両面テープを液晶ディスプレイにのり面に押しつけて貼付けてください。

### 4. お手入れについて

フィルターのお手入れは、付属のフィルター専用クリーナー(6ml)をティッシュ、もしくは柔らかい布に含ませてふいてください。  
フィルター専用クリーナー、又は市販の液晶ディスプレイクリーナー以外のクリーナー、酸性及び、アルカリ性の洗剤や薬品等でふかないでください。

#### 材質

フィルター	アクリル
フィルムアタッチメント	ポリエチレンテレフタレート(PET)

#### 製品廃棄時のご注意

各地域の規則に従い、プラスチック廃棄物等の区分をして処理してください。

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
本書は古紙含有率70%の再生紙を使用しております。

## サンワサプライ株式会社

2009.2現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5316  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8076  
金沢 / TEL.076-222-8384