

USBワイヤレスゲームパッド コードレスなのでらくプレイできます。  
2軸12ボタン仕様  
USBインターフェース(Windows2000・Me・98SE・98専用)

## 接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBワイヤレスゲームパッドのレシーバーをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。  
パソコンの電源を入れたままでも、USBゲームパッドの抜き差しができます。  
USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。  
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照してください。
3. レシーバーを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。  
次へ>をクリックします。  
Windows2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。  
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのCD-ROMを入れ、「CD-ROMドライブ」にもチェックを入れてください。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ>をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされしたら、「完了」をクリックします。
9. ゲームパッドに電池を入れ準備します。電池はゲームパッド左側グリップ部のフタを開け、  
- の表示に合わせて入れてください。

## Windows®98SE・98での設定

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、USB Wireless Pad 1  
を選択します。(通常自動的に最適なドライバが選択されます。)
3. OKが表示されしたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
4. 調整が終了したら「適用」をクリックし、「テスト」で正常に調整されているか確認します。

## Windows®2000・Meでの設定

1. Windows®2000でMeは自動的に「USB Wireless Pad 1」が選択され自動的に調整が行われます。  
「プロパティ」をクリックし、「テスト」で動作を確認し、問題がなければ「適用」をクリックし、OKをクリックします。
2. テスト画面で正常に動作しない場合は、「プロパティ」をクリックし、調整を選択します。画面の指示に従って調整を行います。  
ゲームソフト側でもコントローラの調整、設定を行って使用してください。  
接続された本体によっては USB Wireless Pad が未接続になる場合があります。このような場合はデバイスマネージャのゲームコントローラからゲームポートジョイスティックを選び「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」にチェックを入れてください。


## 注 意

- 1 OSによってはコントロールパネルに表示されるコントローラ名が違う場合がございますが、状態にOKが表示されている場合は問題ありません。
- 2 電池はアルカリ電池をご使用ください。

使用可能時間/連続使用:約25時間  
/待機時間:約400時間

## ボタン名称・仕様・コネクタ形状


**ボタン名称**



**仕様**

インターフェース	USBインターフェース
ボタン	12ボタン
レシーバー(コード長)	約1.8m

**コネクタ形状**



USBコネクタシリーズA

**注意**

各ボタンの機能は使用するソフトウェアによって異なります。また12ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

本ゲームコントローラでゲームソフトウェアによっては対応しない場合があります。USBゲームコントローラが対応しているかどうかご確認ください。