

# マルチグリップ

## JY-P38U 取扱説明書

### はじめに

この度はJY-P38Uシリーズゲームコントローラをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。このコントローラは、ドライブ・アクション・フライト、3つのモードがあります。Windows搭載パソコンで動作するアクションゲームやシミュレーションゲームなどに対応しています。

本製品はUSBを利用していますので、ポートに差し込むだけで使えます。

**ドライブモード（グリーン）**：アナログコントロール、16ボタン、8方向マルチアングルビュー、アナログステアリングコントロール

**アクションモード（レッド）**：デジタルコントロール、16ボタン、8方向マルチアングルビュー、スロットル

**フライトモード（オレンジ）**：アナログコントロール、16ボタン、8方向マルチアングルビュー、スロットル、アナログラダー（方向舵）コントロール

ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みください。また、お手元に置きいつでも参照できるようにしておいてください。

### ドライブモード

グリーンのランプが点灯します。ドライブゲームに最適です。



1  
3

2  
4

### アクションモード

レッドのランプが点灯します。格闘、スポーツゲームなどに最適です。



### フライトモード

オレンジのランプが点灯します。フライトシミュレーターに最適です。



## 各部説明



5  
7

## 機能説明のつづき

### 連射設定ボタン

連射の設定が可能です。以下の方法で、どのボタンでも連射に設定することが出来ます。  
1. 連射設定ボタンを押したままで、連射モードにしたいボタンを押します。  
2. 連射設定ボタンを離します。

### 連射解除ボタン

連射モードに設定されたボタンを解除するボタンです。  
1. クリアボタンを押したままで、連射モードから解除したいボタンを押します。  
2. クリアボタンを離します。

## 接続方法

1. パソコンの電源をONにして、Windows®を起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。  
パソコンの電源を入れたままでも、USBゲームパッドの抜き差しができます。  
USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。  
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へをクリックします。  
Windows®XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へをクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へをクリックします。  
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのCD-ROMを入れ、「CD-ROMドライバ」にもチェックを入れてください。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。  
次へをクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へをクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

## 特長 & 機能説明

あらかじめ3種類の設定を用意していますので、どんなゲームでも快適に楽しんで頂けます。  
ターボ機能付アクションボタン(8個)  
アナログミニスティックで、ジョイスティックのようにスムーズな360度コントロールが可能。  
精密なデジタル方向パッドで、デジタルコントロールが可能。  
スロットル・ラダー(舵)/アナログスティックを使えば、フライトシミュレーションゲームやレーシングゲームで、思うままに操ることが出来ます。  
エルゴノミックデザインなので疲労も少なく、存分にゲームを楽しんでいただけます。

### デジタル方向パッド

アクションモードでは、方向コントロールに使用します。他のモードでは、パッドを押したり回したりすることで、フライトシミュレーションゲームのハットスイッチとして使用できます。

### アナログスティック

方向のコントロールまたはマルチアングルビューとして使用できます。フライトとドライブモードでは、360度の動作が可能です。スティックを離すと自動的にセンターに戻ります。アクションモードでは、マルチアングルビュー(色々な角度から見ることに)に対応しています。

### アクションボタン

パッド前面に6つ、側面には2つのボタンとトリガーがあります。各ボタンの機能はゲームによって異なります。各ゲームのマニュアルをご参照ください。

### スロットルコントロール

フライトシミュレーションゲームなどで、スピード(スロットル)コントロールが可能です。

### ラダー(舵)

パッドの側面のトリガーを使用します。フライトシミュレーションゲームなどで、飛行機を正確に操作するための機能です。ドライブモードでは加速・減速機能として使用できます。(ラダー右を使用します)

### シフトボタン

キーボードのシフトキーと同様です。シフトボタンを押したままの状態では最大16ボタンまで使用できます。シフトボタン併用時は1ボタンが9ボタンになります。

### モードセレクト

モードを切り替えます。LEDがグリーンに点灯していればドライブモードが、レッドならアクションモードが、オレンジならフライトモードが、それぞれ選択されています。ゲームに適切なモードを選んでご使用ください。

6  
8

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報  
ドライバのダウンロード  
よくある質問(FAQ)  
各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



ご質問、ご不明な点がございましたら、  
ぜひ一度、当社Webをご覧ください。

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市青葉区曙町1-6-37 宝栄ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078  
金沢 / ☎076-222-8384