

持ちやすい12ボタン仕様のゲームパッドです

デジタル・アナログの切替えができます

アナログスティック付きなので、オンラインゲーム、ドライブゲーム、3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます

すべてのボタンに連射設定が可能です

マクロ機能付きで、複数の連続する操作をまとめて1つのボタン(5～8ボタン)へ登録できます。連続操作が必要な格闘ゲームに最適です

#### 接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSBハブポートに接続します。  
USBハブに接続する場合は、USBハブのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。  
Windows<sup>®</sup>XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。  
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ>をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

#### 設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントロール」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。  
Windows 2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。

#### 動作環境

Windows<sup>®</sup>98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。  
Windows 95では動作いたしません。

#### ボタン名称・仕様・コネクタ形状



#### 連射設定方法

ボタン1～12を連射ボタンとして設定することができます。TURBOボタンを押したままの状態ですべてのボタンに連射設定を行います。上記操作で任意のボタンを連射ボタンに設定することができます。連射機能を解除する場合は、CLEARボタンを押したままの状態ですべてのボタンに連射設定を行います。

#### 保証規定

1. 保証期間内(お買上げ日より6ヶ月間)に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたします。保証書を商品に添えてお買上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
5. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### 保証書

この製品は厳重な品質管理および検査を経てお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には本保証規定により修理いたします。  
修理はお買上げの販売店に必ず保証書を提示のうえご依頼ください。  
本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>XP・Me・2000・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。  
その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載の対応機種等の内容は、2006年9月現在のものです。  
本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**注意**  
各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また12ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

品番 **JY-P70U**シリーズ  
品名 **USBゲームパッド**