Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス SANWA



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 はじめに
- 2. 健康に関する注意
- 3. 警告
- 4. 注意
- 5. 対応機種·対応OS
- 6. マウスの接続手順
- 7. 特長
- 8. 各部の名称とはたらき
- 9. マウスの準備(電池の入れ方、電源のON・OFF)
- 10. ペアリング操作 Windows 8.1・8・7の場合
- 11. ペアリング操作 Mac OS Xの場合
- 12. 故障かな…と思ったら
- 13. 保証規定

1.はじめに

この度は、Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確 認できるようにしておいてください。

2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛か り痛みや痺れを感じることがあります。

そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。 マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によ っては医師に相談してください。

また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛から ないように心がけてください。

3.警告

■テレビ/ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのパソコン機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、 FCC-15章の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC-15章は居住環境にお いて防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障 害が発生する場合があります。

ご使用のパソコンシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を 切ることでご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のパ ソコン、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

ご使用のパソコンシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のい ずれか、あるいはいくつかを組合わせてお試しください。

- ●テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。
- ●テレビまたはラジオから離れた場所にパソコンを設定し直してください。
- ●テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにパソコンを接続してください。
- ●状況に応じ、テレビ/ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

■注 音

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規 の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

4.注意

取扱説明書

- ●本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害 については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません
- ●本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外 でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められ る環境下で使用しないでください。
- ●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わ るシステムでは使用しないでください。
- ●飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- ●ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。

Bluetoothについて

- ●本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用 されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免 許を要しない無線局)が運用されています。
- ●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営 されてないことを確認してください。
- ●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合に は、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■良好な通信のために

- ●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距 離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能な場合があります。
- ●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発す る機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接 続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- ●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下した り接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

5.対応機種・対応OS

■対応機種

Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Bluetoothアダプタを接続、インストールしている機種

■対応OS

Windows 8.1.8(64bit/32bit).7(64bit/32bit).Vista(64bit/32bit).XP(SP2), Mac OS X(10.3以降)

- ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及び Finderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能 です。横スクロールはアプリケーションを問わず使用できません。また、ホイールボタン押下 げによる動作はサポートしません。
- ※Mac OS X 10.7(Lion)以降の場合、OSの仕様上、スクロール方向が上下反対になって いる場合があるため、スクロールが逆になります。通常のスクロール方向へ設定したい場 合は、「システム環境設定」→「マウス」→「スクロール方向:ナチュラル」にあるチェックを 外してください。
- ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録 商標、商標です。

6.マウスの接続手順

対応OSを確認します。 します。

マウスに付属の乾電池を パソコンの電源を入れ、起 入れ、電源スイッチをONに 動します。Bluetoothのペ アリング操作を行います。



詳細は各項目をご覧ください。

7.特長

本製品は、Bluetooth規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続ができ ます。2.4GHz RF対応なので電波障害を受けにくく、半径約10mの範囲で通信が可能です。 本製品は、ブルーLEDセンサーエンジンを搭載しており、高い読取り性能を実現し、光沢感の あるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

8.各部の名称とはたらき

本製品にはホイールコントロール(ホイールが回転し、スクロールなどの操作が行える)機能が あり、簡単に画面をスクロールすることができますので、マウス操作がより楽に行えます。 本製品にはMicrosoft IntelliMouse互換機能がありますので、MS Office 97のように IntelliMouse機能に対応しているソフトウェアで、幅広いナビゲーション(スクロール・オート スクロール・ズームなど)が行えます。



 ①ホイール(スクロール)ボタン ……… インターネットやWindows上のドキュメント画面を スクロールさせる際、このホイールを前後に回転さ せて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード

インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、 このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールし ます。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。 ■ズーム

ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。
 [Ctrl]キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
 ●「Ctrl]キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
 ●「Ctrl]キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

- ③電池カバー ………………………………………このカバーを取外して、電池を入れます。
- ④電池カバーボタン ………………………………………このボタンを押すと、電池カバーが外れます。
- ⑥電源スイッチ …… マウス本体の電源をON・OFFします。
- ⑦ペアリングボタン…………………………このボタンを押してペアリング操作をします。

■ペアリングモード

マウス裏面のペアリングボタンを押すと、ペアリングモードに入ります。 ペアリング操作に関しては10~11.ペアリング操作をご確認ください。

■スタンバイモード

マウスを操作中にマウスを動かさない状態がほんの少し続くと、スタンバイモードになります。マウスボタンを押すかマウスを動かすと、すぐに復帰します。

■スリープモード

マウスを動かさない状態が約10分続くと、スリーブモードになります。マウスを動かすかボタンを押すと、マウスが復帰して動作可能になります。

※注意:マウスがスリープモード状態になった際は、必ずマウスのボタンを押して 復帰させる必要があります。その際、復帰まで数秒間かかります。

9.マウスの準備(電池の入れ方、電源のON・OFF)

1.マウス裏面の電池カバーボタンを押すと、表面の電池カバーが外れます。



9.マウスの準備(電池の入れ方、電源のON・OFF)(続き)



4.マウス裏面の電源スイッチをONにし、ペアリングボタンを押すとホイールボタンの隙間の ペアリングLEDが赤色に点滅し、ペアリングモードに入ります。



10.ペアリング操作 Windows 8.1・8・7の場合

1.マウス裏面の電源スイッチをONにして、ペアリングボタンを押すとホイールボタンの隙間 のペアリングLEDが赤色に点滅し、ペアリングモードになります。 (接続先がない状態で電源をONにした場合は、自動的にペアリングモードになります)



※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているデバイスでの例です。外付けの USB Bluetoothアダブタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

■Windows 8.1の場合 -

2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。

【チャームの表示方法】 マウス、およびタッチバッドを使用できる 場合はマウスカーンルを右上もしくは左 下に固定、タッチバネルの場合は右画面 外側から内側に向かってスワイプすると 表示されます。



3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



4.左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。



5.Bluetoothを「オン」にし、「Bluetooth Mouse」が表示されたら、クリック、またはタッチ してペアリングします。数秒後、インストールが完了します。※1



■Windows 8の場合

2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。

e \sim 0 :: 00 14 証 2 0 * 14:36 水曜日

3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



4. 左のメニューにある 「デバイス」をクリック、またはタッチします。 ※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」 をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。



5.右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップし、「Bluetooth Mouse」が見つかったら、選択してペアリングを完了させます。※1



■Windows 7の場合 -

2.タスクバー左下の「Winsowsボタン(スタートボタン)」をクリックし、「デバイスとプリンター」 を選択します。



3.左上の「デバイスの追加」をクリックします。



4. [Bluetooth Mouse]が見つかったら、選択し、右下の「次へ」を選択します。 その後ペアリングが行われ、完了です。※1

	Real Real Property and the second sec
このコンピューターに追加するデバイスの選択	
新しいデバイスは絶刺検索され、ここに表示されます。 Bisatroth Monte	
Bioetooth R77X	
	((N))==>±+>

10.ペアリング操作 Windows 8.1・8・7の場合(続き)

※1:ペアリング操作、および待ち時間中にタイムアウト(ペアリング、インストール)が 完了しない場合

パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバのインストール 設定」が自動更新になっている場合、接続中にHIDドライバのアップデート検索が行われ、ペアリ ング有効時間を過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新 を一時的に止めて再設定してください。

します。

1.スタートメニューから「デバイスとプリンタ」を 2.「デバイスのインストール設定」をクリック クリックし、「デバイス」の項目にある本体に該 当するアイコンを右クリックします。



3.「いいえ、実行方法を選択します」を選択 し、「常に…」以外の項目のどちらかをチェッ クし、「変更の保存」をクリックします。



- 4.以上の手順を終えて、再度ペアリング設定 を行います。一度ペアリング、接続設定が 完了すれば、この設定は元に戻しても問題 ありません。手順1から再度設定を行い、 元に戻してください。

■本製品をWindows 7以降で使用されている際、「突然接続ができ なくなる」・「切断される」症状について Windowsの仕様上、Bluetoothの電源が一定時間を過ぎるとオフになるという機能が設

- 定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更 し、再度ペアリングをやり直してください。
- ※この設定変更により、Bluetooth機器、および本体バッテリーの消耗の早さが変わる場 合があります。ご了承ください。
- ①パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。
 ※デバイスマネージャーの開き方はOSのバージョンや各フォルダの表示方法によって 異なります。ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

た テバイス マネーシャー	0.64	Cores -	-	- x - a - x -
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) へルプ(H)				
** #10100 ml #4				

- ②デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth無線」の項目がありますので、その中の Bluetoothデバイスドライバの欄を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用され ているパソコンによって名称が異なります。 代表的なものは「FOXCONN」「BROADCOM」などがあります。
- ③「電源の管理」タブをクリックし、その中にある「電力の節約のために、コンピューター でこのデバイスの電源をオフにできるようにする」の項目のチェックを外します。

FOXCONN-T77H114-	-BCM2070
]電力の節約のために、コンピュー	ターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする(A)
このデバイスで、コンピューターの	スタンバイ状態を解除できるようにする(0)
	OK キャンセル

| 11.ペアリング操作 Mac OS Xの場合

1.マウス裏面の電源スイッチをONにして、ペアリングボタンを押すとホイールボタンの隙間 のペアリングLEDが赤色に点滅し、ペアリングモードになります。 (接続先がない状態で電源をONにした場合は、自動的にペアリングモードになります)

■Mac OS X 10.9の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリッ クし、「"Bluetooth"環境設定を開く…」を 選択します。



3.「Bluetooth」が表示されます。デバイス名 に「Bluetooth Mouse」が表示されたら [ペアリング]をクリックしてください。



4.設定完了です。Bluetoothマウスが使用可 能になりました。



■Mac OS X 10.6.8の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリッ クし、「Bluetoothデバイスを設定…」を選



5.設定完了です。Bluetoothマウスが使用可

3. [Bluetooth設定アシスタント」が表示されます。

デバイス名に「Bluetooth Mouse」が表示 されたら「続ける」をクリックしてください。

お使いのアパイスがリストに表示されたら、選択して"熱ける"をクリックし てください。リストに表示されない場合は、デパイスの電源が入っていて検 出可能な状態であることを確認してください。詳しくは、お使いのアパイス に対賞するマニュアルを参照してください。

4. ["Bluetooth Mouse」の登録を設定中。」 の表示が出ます。



(別のデバイスを設定)

能になりました。

■Mac OS X 10.5の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリ ックし、「Bluetoothデバイスを設定…」を 選択します。



4. 「マウス」を選択し、「続ける」をクリックし ます。







5. [Bluetooth Mouse」が見つかったら、「続け る」をクリックして次のステップに進みます。



11.ペアリング操作 Mac OS Xの場合(続き)

Mac 6.「マウス 示され;	: OS X 10.5の場合(続き) を登録しています」というメッセージが たら、「続ける」をクリックしてください。	表 7.設定完了 可能になり	です。Bluetoothマウスが使用 りました。	
000	Bluetooth 設定アシスタント	000	Bluetooth 設定アシスタント	
Bluetooth マウス設定		8	設定結果	
0	マラスを登録しています		お祝いウンビューテア Blannooth マクスが使用できるように設定さ 作者した。	
	8#477C#7LTU#F.		これらの設定に変更がある場合は、この設定アシスタントを使って 設定し直してください。 別のPパイスを設定 長る 第7	

一度接続が確立すると、リセット等を行わない限り、本製品とパソコンの接続は永続的に維持されます。

12.「故障かな……」と思ったら

- Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。
- A. 1. ペアリングが切れていないか確認してください。(手順10参照)
- 2. 電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源スイッチがOFFになって いないか確認してください。(手順9参照) 3. 電池の残量が空になっているかもしれませんので、電池を交換してみてください。(手順9参照)
- Q. マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。
- マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。 A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入り ます。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

- A. ブルーLEDセンサーは非常に高性能なセンサーですが、鏡などの光を反射する素材や、ガラス など透明な素材の上でご使用になると、マウスカーソルがスムーズに動かない場合もあります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング性能が低下する場合があります。
- Q. Internet Explorerでスムーズにスクロールできない。 A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で、「ス ムーズスクロールを使用する」のチェックを外してください。
- Q. Windowsのディスプレイモードをトゥルーカラーにすると、スクロールの動きがおかしくなった。 A. ハイカラーモードを選択してください。トゥルーカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時 間がかかるため、スピードコントロールの動きが遅くなります。
- 13.保証規定

1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所 定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理に表記にしたとき買い上りの施 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 ①保証書をご提示いただけない場合。 ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合

- ③ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 ⑤天変地裏、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 ⑤実変地裏、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 ⑤譲渡や中右販売、オークション、転売などでご購入された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 ④ 本製品の故場、またはその使用によって生いた直接、間能の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 5)本製品を使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
 6)本製品と使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空学目機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やジェスムなどへの組み込みや使用は意思されよのと切りません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 7)体理で体験なみ軽減、ため、お客様ので自由となわます。

9)保証書は日本国内においてのみ有効です。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北/、条西4-1-1 バストラルビルN8 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633 TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 BF/AE/YHDaNo



(R6) (M7)