

9 機器との接続方法(続き)

Windows 10

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 「設定」をクリックしてください。



- 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。

- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。



- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。



- しばらくすると「MA-SBTBL197」が表示されるのでクリックしてください。



- 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。



- 「MA-SBTBL197」が表示されていることを確認してください。



Windows 8.1・8

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
- 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。




【チャームの表示方法】マウス、およびタッチ/ペッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくは左下に固定、タッチ/ペッドの場合は右下画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。

- 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。



Windows 8.1の場合

- 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチしてください。



- Bluetoothを「オン」にし、しばらくすると「MA-SBTBL197」が表示されます。クリック、またはタッチしてペアリング(接続)してください。



Windows 8の場合

- 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチしてください。※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。



- 右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップしてください。しばらくすると「MA-SBTBL197」が表示されます。クリック、またはタッチしてペアリング(接続)してください。



macOS 13・12・11, macOS 10.13~10.15

※画像は、macOS 11の画面です。

- アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。
- 接続済みに変ったらペアリング(接続)は完了です。



- 「MA-SBTBL197」が表示されるので「接続」をクリックしてください。



- ※「Bluetoothオフ」になっている場合は「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。マウスの検出が始まります。

- 接続済みに変ったらペアリング(接続)は完了です。



- マウスの設定は「システム環境設定」のマウスから設定をしてください。



Chrome OS

- 設定をクリックしてください。
- 設定の中のBluetoothをクリックして「オン」してください。



- しばらくすると「MA-SBTBL197」が表示されるのでクリックしてください。



- 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。



Android

- Androidの機器側のBluetooth設定をONにしてください。
- Bluetoothの検出が始まり、Androidの機器側に「MA-SBTBL197」が検出されたら選択して、接続してください。

※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

iPadOS・iOS

- 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「iPadOS・iOSでのマウスの接続方法」にアクセスし、「Bluetooth接続の場合」をご確認の上、ペアリング(接続)を行ってください。



iPadOS・iOSでのマウスの接続方法

▶ <https://cat.sanwa.jp/549>

10 ボタン割り当て機能を使用する

※Windowsのみ対応

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

ボタン割り当てソフトのインストール方法

- 弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバ)」をクリックしてください。



※左図WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-SBTBL197)を検索してください。



※左図WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 「ドライバー一覧」をクリックしてください。
- ご使用の機器のOS(バージョン)の枠内にある「ダウンロードページ」をクリックしてください。
- ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロードする」をクリックしてください。
- ソフト(ドライバ)使用許諾についての契約が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックしてください。
- ダウンロードした「[SANWA_SUPPLY_Mouse_UTILITY.exe]を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックしてください。
- インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでソフトのインストールは完了です。

ボタン割り当て

- 本製品をパソコンに接続の上、「[SANWA_SUPPLY_Mouse_UTILITY]」を起動します。
- 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「[SANWA_SUPPLY_Mouse_UTILITY]のご紹介」にアクセスし、弊社WEBサイトを参考に、ボタン割り当て設定を行ってください。



SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介
▶ <https://cat.sanwa.jp/576>

■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。




※上記は割り当て可能な機能の一部です。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

11.故障かな...と思ったら

- Q. パスコードを求めらる。
A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。

- Q. Bluetoothマウスが突然動かなくなる。
A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することによって回復できる可能性があります。



- Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。
A. 1. ペアリング(接続)が切れていないか確認してください。
2. 電源の切り替えスイッチが切れているか確認してください。
3. マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源がOFFになっていないか確認してください。(*6ご使用前の準備参照)
4. 付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんが、新しい電池に交換してください。(*6ご使用前の準備参照)

- Q. マウスをしばらく操作しないと、動き始めた際に少し時間がかかる。
マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。
A. 本製品は、電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。
Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。
A. 1. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
2. 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。

- Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。
A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?
取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。
Q. ペアリング(接続)し直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。
A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。
Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。
A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなどの機器があればそちらでもお試しください。
Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。
A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバの更新がないか確認し、再度お試しください。

12.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

切り取った保証書をこちらに
綴りテープで貼り付けて保管ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

岡山サプサイセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプサイセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西 4-1-1 パストラルビル8B TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0852 仙台市青葉区南 1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中区栄 1-6-18 OUE MEX TEL.06-4634-0301 FAX.06-4634-0303
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区京東 4-5-36 ONE'S新大塚スクエア TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6316
広島営業所 〒733-0828 広島県広島市南区京橋町 7-18 新井ビル TEL.082-264-2717 FAX.082-264-2717
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-3 博多八重ビル TEL.082-471-6721 FAX.082-471-6076

OD/AS/KIDaHk

最新の情報はWEBサイトで

<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細
情報はこちら!
スマホで読み込む
だけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応策
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。