

SKB-WL34BK SKB-WL34W

ワイヤレスキーボード 取扱説明書

この度は、ワイヤレスキーボード「SKB-WL34シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいた だき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱 いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わっ たあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①キーボード	③単三乾電池(テスト用) 1本
②レシーバー1個	④取扱説明書·保証書(本書) 1部
※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①-	~④)と 名称 (レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意

- ●航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるので使用しないでください。 ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変な
- においがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上 げの販売店又は、弊社までご連絡ください。 ●雷がなっている時に、本製品に触れないでください。
- ●田川ゆつしいの時に、平殺面に触れないでくたさい ▲ 茨爾に上り感電する現めがモリナナ
- ▲落雷により感電する恐れがあります。 ●本制日のカバーを問けたり、八部にたいアイ
- ●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 ▲故障や感電の原因となることがあります。
- ●流1いこナビや彩面に触りはいどくにさい。
 ▲木制具がパンコンに接続キャナンスロート
- ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- ●本製品のレシーバーを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きして ください。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ●本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。

2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用 する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・ 科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許 を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認して ください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

安全にご使用していただくために

- ●製品を分解したり、改造しないでください。
- ●0℃~40℃の気温環境でお使いください。
- ●本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- ●保証規定をよく読み正しくお使いください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。 また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

快適な使用方法

- ●手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- ●手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- ●肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- ●15分間タイプする度に、1~2分休憩をとってください。
- ●腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- ●画面を見るときは、心持ち目線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- ●窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルターを装着することをオススメします。

1.特長

- ●電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計で、最大10m離れた場所からでも動作可能です。
- ※電波干渉のない場合に限る。
- テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボードです。
- ●標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載しています。
- ●1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計です。
- ●キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷です。
- ●しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用しています。
- ●USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
- ●キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備しています。 ※防水機能はありません。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

- 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を 保証している機種

■対応OS

Windows 10.8.1.8.7



1 2 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 SANUA 2.4GHz Wireless System Print Scroll Pause Esc F1 F2 F3 F4 Insert Home End 半角/ 全角 漢字 ^う% え& ぉ ! ゃ (ゅ) う5え6ぉ7ゃ8ゅ9 Num Lock Ш # あ【\$ よ ! を Delete * / ぬ2 ふ3 あ4 よ0 わ Λ ¥ 1 _ ほ \sim 9 Q W E い R Т U 0 Ρ ۲ ٥ 7 8 Y I Enter PgUp ₩ ~ @ Home い す F t PgUp た か h な Ιī せ 7 4 + * Caps Lock 英数 A S D F G Ιн Κ + PgDn 5 J J 4 6 は き ま Ø Ŋ れ け 1 む + ħ ٢ -1 1 3 Ζ \supset X С V В N M < ? 2 • 0 1 仓 仓 3 , ね る め ١ End ŧ PgDn 0 ð ひ み 1 Z ŧ Enter カタカナ ひらがな ローマ字 0 • Ξ ◀ ▼ ► Alt Ctrl Ctrl Alt 無変換 変換 Ins Del

裏 面



1 電池収納カバー 単三乾電池を1本使用します。

- 電池を入れた直後は赤色にLEDが数秒間高速に点滅します。 2 **電池残量LED** 電池残量が少なくなると赤色LEDが点滅します。
- 3 **スタンド** キーボードの角度調節ができます。



4.電池について

電池残量LEDについて



電池残量LED ・電池残量が少なくなるとLEDが点滅します。

電池挿入方法

キーボード表面の電池収納カバーを開けて、下図の向きで単三乾電池を1本挿入します。



5.キーボードのセットアップ

- 1.パソコンのUSBポートを、確認してください。
- (多くのパソコンではUSBのアイコンがついています) 2.パソコンの電源が入っている状態(Windowsが完全
- に起動した後)で、パソコンのUSBポートにレシーバー のUSBコネクタを接続します。 2.「新しいルードウェアの追加ウィザード」の東京が現わ
- 3.「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現われます。
- 4.必要なドライバーは数分で、順次自動的にインストー ルされます。
- ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が画面から 消えた後もしばらく(約1分程度)インストールは続いています。ハードディスクの動作が安定するまで、 お待ちください。
- 5.以上でUSBレシーバーの認識完了です。





Windows 7またはWindows 10・8.1・8パソコン使用時に、 キーボードを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

インターネットに接続されたWindows 7やWindows 10・8.1・8のパソコンで、 キーボードを接続してもしばらく認識しない場合があります。 このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、 Windowsが最新ドライバーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。 使用可能なマウスやタッチパッド・タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に右記のよう なメッセージが出ます。

(このウィンドウは、設定に関係なく表示されます) ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインス

トール状況が確認できます。 ここで、「Windows Updateを検索しています…」

と表示され、しばらく検索が続きます。

	図 1 般台 わら り 二二 1
ドライバー ソフトウェアのインス	th−µ
テバイス ドライバー ソフトウェア	をインストールしています
USB Composite Device	√使用する意情ができました
USB スカデバイス	◆ 使用する事情ができました
USB Composite Device	JERIZER/TOPLA
Wireless Mouse	OWindows Update EMELTUET
Wireless Mouse	OWINDOWS Update EBERUTURT
ドライバー リフトウェアを Window	Subserverse the Barate Barriston and State
τ.	

■解決方法

【1】使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネット ワークから切り離してください。

[2]Windowsのドライバーインストール設定を変更する。

下記、手順1は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目を ご覧ください。

1.<Windows 7の場合>

(変更後は元に戻されることをおすすめします) ・「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を 開きます。



1.<Windows 10.8.1.8の場合> (変更後は元に戻されることをお薦めします)
 ・画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。
 ・「コントロールパネル」を選択します。

10794 70794072

ディスクの管理(A) コンピューラーの管理(G) コマンド ブロンプト(C) コマンド プロンプト(C) コマンド プロンプト(C)	・「ハードウェアとサ とプリンター」を閉	ウンド」内の「デバイス ^開 きます。
	職 3240-6 286	- D X
タスクマネージャー(1)	← → ~ ↑ № > 20+0-8 /188	<i>م</i> ۵ <i>ب</i>
ユントロール パネル(P) エクスノローフー(k) 検索(S) フケイルを多を指定して実行(P)	コンピューターの設定を調整します システムとセキュリティ コンヒッーラーが影響器 コンヒッテークが影響器	田辺のは、カナジッ・ エーデー アカウント ダ アカウントの新知ら定実
3/mm/h4/07#####47/P/05/00	パックアップと変元 (Windows 7) 問題の発見と解決	7.70F9/00029412
522/hy37(D)	キットワークとインターネット インテーマトーの構成 キットークの生活をシスクの音楽 ホーパーコン=キャーロマスオジョンの選択	
	1-F9172995F 201022702-000	コンピューターの簡単操作 SIZの原系の長さ

<各0S共通> 2.使用しているパソコンのアイコンが出ますので、 右クリックします。



3.表示されるメニュー内の「デバイスのインストール 設定」をクリックします。

4.「いいえ」を選択し、「コンピューター上で・・・」か 「Windows Updateから・・・」を選択し、「変更の保 存」をクリックして完了です。その後、USB機器の 接続を行ってください。

【3】Windows Updateの検索をスキップする。

ドライバーインストール時の状態表示ウィ ンドウ内で、(「最新ドライバーを自動検索し ている時に表示されるウィンドウ」を参照) 「Windows Updateからのドライパーソフト ウェアの取得をスキップする」をクリックし ます。

すると、自動的に検索がストップしますが、 完了するまでに時間がかかります。場合に よっては、解決できないことがあります。

デバイス ドライバー ソフトウェア	をインストールしています
USB Composite Device USB 入力デバイス USB 入力デバイス USB Composite Device Wireless Mouse Wireless Mouse	✓ 使用する濃値ができました ✓ 使用する濃度ができました ✓ 使用する濃度ができました ✓ 使用する濃度ができました ○ Windows Update を検索しています… ○ Windows Update を検索しています…
ドライバー ソフトウェアを Window す. Windows Update からのドライバー	rs Update から取得すると、時間がかかる場合がありま ソフトウェアの取得をスキップする

6.仕様 _ 数 109 + _ 表 示 + 日本語109配列 インターフェース USB HID1.1準拠 コネクタ形状 USB Aコネクタオス キースイッチ メンブレン キーピッチ 19mm※文字キー以外は除く キーストローク 4.0±0.2mm 動 作 力 55±5e EП 刷 方 式 レーザー印刷 ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式 質 ABS樹脂 材 使 用 電 池 単三乾電池×1 846時間 040時间 ※バッテリーの寿命はアルカリ乾電池使用時の弊社想定使用時間です。 使用方法や環境(温度・電池性能)によって大きく異なります。 連続動作時間 連続待機時間 約3年 380H 使用可能日数 消 流 書 雷 2 6 m A 信 範 囲 诵 約10m※使用環境により異なります 防水防塵規格 なし レシーバーサイズ・重量 W14.1×D18.6×H6.0mm·2g キーボードサイズ・重量 W392.8×D124.4×H28mm·440g 付 属 品 レシーバー(受信機)、単三電池1本(キーボードテスト用)、取扱説明書

8.保証規定

- - .火のような場合は保証期間内でも有償修理にな! (1)但証書たる根本にもだけない根本
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理
- もお受けいたしかねます。 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその
- 4. 今変面の政障、またはての使用によって生した単接、間接の損害については弊社はその 責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

0.1k証言は円光15いにしませんので、大切に保留 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ	株式会	社
型 番: □SKB-WL34BK	□SKB-WL34W	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所	• TEL			
販売店名、分配、工口				
蚁元后石。[王列。] CL				
担当者名				
	保証期間 6ヶ月 る	お買い上げ年月日 年	:月	日

7.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を 把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種	メーカー名 (型 番(C P U ()))
0 S	()
同時に使用して いる周辺機器		
接続概略図 —	~	
故障・不具合の (例:3日間に	頻度 いつも ・ 時々 1回)	
故障・不具合の3 (例:特定の『	現象 A』キーの入力ができない)	
故障·不具合の (例:特定のア	発生条件 いつも ・ この条件のとき プリケーション「○○○」を使用した時)	

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら! ■サポート情報 ■Q&A(よくある質問) ■ソフトダウンロード ■各種対応表

■ソフトダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

◎山サブライセンター デア00-0825 個山県岡山馬池 EBT-10-0.1 TEL086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-6856 東京都島川区南大井6-5-8 EL03-5763-0011 FAX.036-763-0033 札幌営販所7660-0808 札幌市北窓北入泉各-1-1 パストラルビル8 TEL011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙営営販所7683-0058 社協市支援 FSG 個-16-37 TM仙台ビル TEL022-267-4638 FAX.022-267-4633 名地営営販パモ33-0015 A5 品目 市中15 単南 16 - 7カ ジヤマビル TEL082-453-2031 FAX.022-453-4534 大阪営業所7632-003 大阪市淀川区営廠4-5-36 セントラル輸大版ビル TEL066-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所7612-0011 福岡市博多区博多駅前-3-3博多人店治ビル TEL082-471-6721 FAX.082-471-8078