

SW-KVM2HHC SW-KVM4HHC

HDMI対応パソコン自動切替器 取扱説明書



この度は、HDMI対応パンコン自動切替器「SW-KVM2HHC」、「SW-KVM4HHC」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にあり がとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。 ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容(SW-KVM2HHC)

①切替器本体
②ACアダプタ1個
③パソコン接続ケーブル 2本
④取扱説明書·保証書(本書)1部
※欠品や破損があった場合は、品番(SW-KVM2HHC)
と 上記の番 号(①~④)と名称(ACアタフタなど)を お知らせください。

セット内容(SW-KVM4HHC)	
①切替器本体	1台
②ACアダプタ	1個
③パソコン接続ケーブル	4本
④取扱説明書·保証書(本書)	1部
※欠品や破損があった場合は、品番(SW-KVM4H	HC)
と上記の番号(①~④)と名称(ACアダプタなど)	を
お知らせください。	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

■安全にお使いいただくためのご注意
・注意 ····································
・お手入れについて
■取扱い上のご注意
■本書について
■本書の表記について4
■本製品の特長4
■必要な八ードウェア環境
 ・対応パソコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・対応OS
■各部の名称と働き6
・フロントパネル
・バックパネル
■本製品の使用方法
 ・接続する前に
・接続例
・ポート番号の割当て
・ホットプラグ
・終了と再起動
■基本操作
・ボタン切替え
■ホットキー操作
・ホットキーによるポートアクセス
・ホットキーモードの起動
・ホットキーによる切替え操作
・ポートのダイレクト切替え一覧表
・オートスキャン
■ホットキーセッティングモード
・ホットキーセッティングモードを有効にするホットキーを変更する 12
・ボート切替えのホットキーを変更する
・使用キーボードを変更する
・ホットキーの設定を確認する
・USBをリセットする
・ホート切替え時のヒーフ音を止める
・ホート切替えホットキーを無効にする
・ホットギーの設定をナノオルトに戻す
・ティ人ノレイエミュレーション機能を使用する
・ 手動ホート選択機能を変更する
・キーホードとマワスをリセットする
・ホットキーセッティンクセード一覧

■Macキーボードエミュレーション	
■仕様	18
■トラブルシューティング	19
■保証規定・保証書	20

安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

●取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
●次のような場所では使用しないでください。
①直射日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生する場所
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて
 ①清掃するときは電源を必ずお切りください。
 ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 ③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。(切替え時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜けなど)

本書について

この取扱説明書ではSW-KVM2HHC・4HHCの取付けや接続方法、操作方法について説明しています。 本書の構成については下記をご覧ください。

- ●はじめに ………… 本製品の特長や機能の紹介、またフロント・バックパネルについて説明します。
- ●導入 ………… 本製品の接続や設定方法などについて説明します。
- ●ホットキー操作 …… 本製品のホットキー操作について説明します。
- ●付録 ………… 本製品についての技術情報およびその他の重要事項についてまとめてあります。

本書の表記について

[]	入力するキーを示します。例えば【Enter】はエンターキーを押します。 複数のキーを同時に押す場合は、【Num Lock】+【ー】のように「+」を表記してあります。 同時ではなく順番に押す場合は、【K】→【Enter】のように「→」を表記してあります。
1	番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。
	●印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。
A	重要な情報を示しています。

本書では、以下の表記を使用します。

KVM キーボード・マウス・ディスプレイのこと
オーディオ スピーカー・マイクのこと
USBハブ フロントパネルのUSBハブポート、バックパネルのUSBハブポートのこと

本製品の特長

●1組のキーボード・マウス・ディスプレイで複数のパソコンを切替え可能

●最大解像度1920×1200(WUXGA)対応

HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画 面出力にも対応します。

●ディスプレイエミュレーション機能搭載

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVM に保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わる という問題が発生しません。

●HDCP対応

HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 ●USB2.0ハブを2ポート搭載

USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切替 えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他 のパソコンで作業をする、ということも可能です。

●スピーカー、マイクの共有可能

スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイク は別々に切替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認す ることが可能です。

●フロントパネルにスピーカー・マイクポートを搭載

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

- ●KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替可能
- ●キーボードエミュレーション機能搭載

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切替えなくても完全起動が可能です。

●ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応

●マウス・キーボードのみの接続も可能

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)

●ソフトウェアのインストール不要

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

●オートスキャン機能搭載

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。

必要なハードウェア環境

■対応パソコン

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ (USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種※1)

■対応OS

Windows 10.8.1.8.7.Vista·XP(32/64bit,各Editon対応) Windows Server 2016·2012(R2)·Windows Server 2008(R2)·Windows Server 2003(R2) macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11以降 Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。

各部の名称と働き



SW-KVM4HHC フロントパネル



b d b b b b b b b b b b	

2

SW-KVM2HHC バックパネル



	1回 2回 3回	押すと、KVMのみを選択したポートに切替えます。 押すと、アナログオーディオのみを選択したポートに切替えます。 押すと、USBハブのみを選択したポートに切替えます。		נ⊂() ליד
①ポート選択ボタン	2秒以上長押しすると、KVM・USBハブ・オーディオすべてを選択したポートに 切替えます。 ポート選択ボタン1と2を同時に2秒以上長押しすると、オートスキャンを開始し			②コン オ-
	ます	°		372
	上段	がKVMボートLED、下段がUSB LEDです。		HD
		点灯時(暗いオレンジ色)		@U5
		▶ポートに接続されたパソコンの電源が入っています。		(5)雷;
	K	点灯時(明るいオレンジ色)		0.0.
	Ň	▶対応ポートがKVMコントロールで選択されています。		ดเข
@LED		点滅時		<u>س</u>
		▶対応ポートがオートスキャンモードでアクセスされています。		
	U S B	点灯時 ▶対応ポートにUSBハブが接続されています。		
③コンソール オーディオポート	コンソールで使用するマイクとスピーカーを接続します。			
④USB2.0ハブポート)USB2.0ハブポート USB2.0対応の周辺機器(プリンター・スキャナなど)を接続します。			
		6		

①コンソール マウス・キーボードポート	マウス・キーボードを接続します。
②コンソール オーディオポート	マイク・スピーカーを接続します。
③コンソール HDMIポート	HDMIケーブル(別売り)を使用し、ディスプレイを接続します。
④USB2.0ハブポート	USB2.0対応の周辺機器(プリンター・スキャナなど)を接続します。
⑤電源ジャック	付属の電源アダプタを接続します。
⑥パソコンポート	付属の接続ケーブルを使用し、パソコンを接続します。 各ポートは、マイクジャック・スピーカージャック・USB Bコネクタ・ HDMIコネクタで構成されています。

7

本製品の使用方法



①キーボードとマウスを、本製品バックパネルのコンソールマウス・キーボードポートに接続します。



②HDMIケーブル(別売り)を使用し、ディスプレイを、本製品バックパネルのコンソールHDMIポートに接続します。

③メインで使用するマイクとスピーカーは、本製品フロントパネルのコンソールポート(オーディオ)に接続します。 ※フロントパネルに接続したマイクとスピーカーは、バックパネルに接続したものよりも優先されます。

④パソコンポートのHDMIポートにHDMIケーブルを接続してください。
 付随しているマイク・スピーカーのコネクタも、それぞれ同じグループのマイク・スピーカージャックに接続します。



⑤ケーブルのもう一端は右図(P.9)のように接続します。

⑥付属のアダプタを使用し、本製品の電源ジャックとコンセントを接続します。

⑦USB機器は本製品フロントおよびバックパネルのUSBハブポートに接続します。

⑧パソコンの電源をONにします。

■接続例 …… 図はSW-KVM2HHCの接続例です。パソコンを2台まで接続・制御できます。





接続例:その他



9

本製品の使用方法(続き)

■ポート番号の割当て

本製品の各ポートには、ポート番号が割当てられています。ポート番号はバックパネルのパソコンのポートに明記されています。

パソコンのポートのポートIDは、そのパソコンを接続したポート番号に対応します。例えば、ポート2に接続されたパソコンのポートIDは2になります。

ポートIDは、KVM・USB・オーディオのコントロールをホットキーによって切替える時に使用します。

■ホットプラグ

本製品はUSBホットプラグに対応しています。本製品に接続された機器は、電源を入れたままUSBポート に接続・取外しができます。

■終了と再起動

本製品の電源を切ったり再起動さる場合は、以下の手順に従ってください。 ①本製品の電源をOFFにします。 ②本製品バックパネルからKVM(キーボード・マウス・ディスプレイ)ケーブルを取外します。 ③本製品から電源アダプタを取外します。 ④10秒経過してから、KVMケーブルを再び接続します。 ⑤本製品に電源ケーブルを再び接続します。

基本操作

本書では、以下の表記を使用します。

KVM ………… キーボード・マウス・ディスプレイのこと オーディオ ……… スピーカー・マイクのこと USBハブ ……… フロントパネルのUSBハブポート、バックパネルのUSBハブポートのこと

■ボタン切替え

切替器前面のポート選択ボタン(SELECTED)を押して切替えてください。

●ポート選択ボタンを1回押してすぐに離す。

→KVMのみを選択したポートに切替えます。オーディオ・USBハブは切替わりません。

●ポート選択ボタンを2回押す。

→オーディオのみを選択したポートに切替えます。

- ●ポート選択ボタンを3回押す。 →USBハブのみを選択したポートに切替えます。
- ●ポート選択ボタンを2秒以上長押しする。
 →KVM・オーディオ・USBハブのすべてを、選択したポートに切替えます。
- ●ポート選択ボタン1と2を同時に2秒以上長押しする。 →オートスキャンを開始します。

ホットキー操作

■ホットキーによるポートアクセス

ホットキーによって、キーボードからのコマンド入力で切替器を操作できます。

■ホットキーモードの起動

ホットキーによる全ての操作は、まずHKM(ホットキーモード)を起動してから行います。 ホットキーモードは、[Scr Lock]キーを2回連続で押すと起動します。

■ホットキーによる切替え操作

ホットキーモードになると、[Num Lock] と[Caps Lock] のLEDが交互に点滅します。 この状態で「コマンド」キーを入力し、[Enter] キーを押します。 以上で「コマンド」キーに対応した切替え操作を行うことができます。

■ポートのダイレクト切替え一覧表

ホットキー	機能
[Scr Lock][Scr Lock][Enter]	KVM、USB ハブ、オーディオのすべてを次のポートに切替えます。 SW-KVM2HHC : ポート1→ポート2 または ポート2→ポート1 ※1 SW-KVM4HHC : ポート1→ポート2→ポート3→ポート4→ポート1
[Scr Lock][Scr Lock][K][Enter]	KVMコントロールのみを次のポートに切替えます。 USBハブおよびオーディオは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][U][Enter]	USBハブのみを次のポートに切替えます。 KVMコントロールおよびオーディオは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][S][Enter]	オーディオのみを次のポートに切替えます。 KVMコントロールおよびUSBハブは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][Enter]	KVM、USB ハブ、オーディオのすべてを選択したポートに切替えます。 ※1
[Scr Lock][Scr Lock][n][K][Enter]	KVMコントロールのみを選択したポートに切替えます。 USBハブおよびオーディオは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][U][Enter]	USBハブのみを選択したポートに切替えます。 KVMコントロールおよびオーディオは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][S][Enter]	オーディオのみを選択したボートに切替えます。 KVMコントロールおよびUSBハブは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][K][U][Enter]	KVMコントロールおよびUSBハブを選択したポートに切替えます。 オーディオは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][K][S][Enter]	KVMコントロールおよびオーディオを選択したポートに切替えます。 USBハブは現在のポートのままです。
[Scr Lock][Scr Lock][n][U][S][Enter]	USBハブおよびオーディオを選択したポートに切替えます。 KVMコントロールは現在のポートのままです。

※表中の[n]は、パソコンのポートID(1~4)を表しています。実際の操作時は、切替え対象となるポートIDを入力してください。

※1 KVM・USBハブ・オーディオがそれぞれ別のポートを選択していても、このホットキーによってすべて同じ選択ポートに切替えられます。

ホットキー操作(続き)

■オートスキャン

ー定の間隔で自動的にKVMコントロールを切替えることができます。この機能によって、スイッチを毎回手動で操作することなく、KVMに接続されたすべてのパソコンの状態をモニタリングできます。ホットキー操作については下表をご覧ください。

ホットキー	機能
[Scr Lock][Scr Lock][A][Enter]	オートスキャンモードを有効にします。 KVMコントロールが5秒間隔で切替わります。
[Scr Lock][Scr Lock][A][n][Enter]	オートスキャンモードを有効にします。 KVMコントロールが指定した間隔(n=1~99秒)で切替わります。

●オートスキャン有効時、オートスキャンで使用する操作以外のキーボード入力は無効になります。

- ●オートスキャン時、ディスプレイの表示内容がポートごとに切替わりますが、キーボード・マウス・USBハブは切替わらず、オートスキャン開始時に選択されていたポートのままです。
- ●オートスキャンモードを終了するには、[Esc]または[スペース]キーを押してください。

ホットキーセッティングモード

ホットキー(キーを押す組合せ)によって本製品をキーボードから直接コントロールできますが、そのホット キーを変更(カスタマイズ)することもできます。ホットキーをカスタマイズするには、すべてホットキーセッ ティングモードを有効にしてから行います。ホットキーセッティングモードは次の手順で有効にします。

① [Num Lock] キーを押したまま、

② [-] (マイナス)キーを押し、すぐに離します。
 □ 以下、この動作を [Num Lock] + [-] と表記します。
 ③ [Num Lock] キーを離します。

ホットキーセッティングモードが有効になると、

● [Caps Lock] と [Scr Lock] の LED が 交互に 点滅します。

●通常のキーボードおよびマウス機能は無効になり、ホットキー対応のキーストロークだけが有効となります。 ●[Esc]キーを押すと、ホットキーセッティングモードを終了します。

以下、いろいろなカスタマイズをご紹介します。

■ホットキーセッティングモードを有効にするホットキーを変更する

ホットキーセッティングモードを有効にするデフォルトの操作キーは [Num Lock] + [-] ですが、この組合せがパソコンで起動中のアプリケーションのものと競合する場合があります。 これを避けるため、 [Ctri] + [F12] という操作に変更することができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[H]	ホットキーセッティングモード起動キーストロークを循環式に変更する。 [Num Lock]+[–] ▶ [Ctrl]+[F12] ▶ [Num Lock]+[–]

このホットキーを再度押すと、デフォルトの [Num Lock] + [-] に戻ります。

■ポート切替えのホットキーを変更する

ポート切替えに使用するデフォルトの操作キーは [Scr Lock] の2度押しですが、この組合せがパソコン で起動中のアプリケーションのものと競合する場合があります。 これを避けるため、 [Ctrl] の2度押しに変更することができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[T]	ポート切替えに使用するキーを循環式に変更する。 [Scr Lock] [Scr Lock] ▶ [Ctrl] [Ctrl] ▶ [Scr Lock] [Scr Lock]

このホットキーを再度押すと、デフォルトの[Scr Lock]2度押しに戻ります。

■使用キーボードを変更する

本製品のパソコンのポートはデフォルトでパソコン(Windows、Linuxなど)向けに設定されており、コン ソールとして使用するキーボードもPC/AT互換キーボードを想定しています。

Macを接続した場合でも、PC/AT互換キーボードでMacの特殊キー操作が行えるよう設定できます。 また、Mac用キーボードを接続して使用することもできます。

以下の設定をする場合、まずキーボード設定を行いたいポートを選択しておきます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[F2]	Macキーボードエミュレーションを有効にします。 PC/AT互換キーボードで、Macの特殊キー操作ができます。
[Num Lock]+[−]→[F10]	Mac用キーボードを使用する場合は、こちらを選択します。

■ホットキーの設定を確認する

現在のホットキー設定を確認することができます。

テキストエディタ、メモ帳を開きます。
 ホットキーセッティングモードを有効にします。
 [F4]キーを入力します。

④ クリップボードに現在のホットキー設定情報がコピーされます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[F4]	現在のホットキー設定情報をクリッブボードにコピーします。

■USBをリセットする

USB機器がコントロールできなくなったときは、以下の操作でリセットできます。

ホットキー	機	能
[Num Lock]+[−]→[F5]	USB機器をリセットします。	

12

ホットキーセッティングモード(続き)

■ポート切替え時のビープ音を止める

ポート切替え時、デフォルトではビープ音が鳴りますが、これを止めることができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[B]	ポート切替え時のビープ音を鳴らす、または止める。 循環式に変更します。

このホットキーを再度押すと、ビープ音を鳴らす設定に戻ります。

■ポート切替えホットキーを無効にする

ポート切替えに使用するデフォルトの操作キーは【Scr Lock】の2度押しですが、これを無効にすることができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[X]→[Enter]	ポート切替えに使用する[Scr Lock]の2度押しを無効にする。 循環式に変更します。

このホットキーを再度押すと、ポート切替えホットキーが有効になります。

■ホットキーの設定をデフォルトに戻す

ホットキーの設定をすべてデフォルト(工場出荷時の状態)に戻すことができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[R]→[Enter]	ホットキーの設定をすべてデフォルト(工場出荷時の状態)に戻す。

■ディスプレイエミュレーション機能を使用する

本製品は、接続されたディスプレイのメーカー名などさまざまな情報を読込み記憶する、ディスプレイエ ミュレーション機能を搭載しています。この機能を使用するには以下のホットキーを押します。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[D]	ディスプレイエミュレーション機能を利用し、ディスプレイ情報を記憶する。

■手動ポート選択機能を変更する

ポート選択ボタンを押したときの動作を、代替設定に変更することができます。

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[S]	フロントバネルのポート選択ボタンを押したときの動作を代替設定に変更します。 再度押すとデフォルトの設定に戻る、循環式のホットキーです。

【代替設定の動作】

●ポート選択ボタンを1回押すと、KVM・USBハブ・オーディオすべてを選択したポートに切替えます。

- ●ポート選択ボタンを2回押すと、オーディオのみを選択したポートに切替えます。
- ●ポート選択ボタンを3回押すと、USBハブのみを選択したポートに切替えます。
- ●ポート選択ボタンを2秒以上長押しすると、KVMのみを選択したポートに切替えます。
- ●ポート選択ボタン1と2を2秒以上長押しすると、オートスキャンを開始します。

※デフォルトの動作はP.6「各部の名称と働き」をご覧ください。

■キーボードとマウスをリセットする

USB2.0に対応していないOSが起動しているパソコンを接続すると、キーボードやマウスが反応しなくなる場合があります。このような場合は、キーボードとマウスをリセットしてください。

ホットキー	機	能
[Num Lock]+[−]→[F1]	キーボードとマウスをリセットします。	

ホットキーセッティングモード(続き)

■ホットキーセッティングモード 一覧

ホットキー	機能
[Num Lock]+[−]→[H]	ホットキーセッティングモード起動キーストロークを循環式に変更する。 [Num Lock]+[−] ▶ [Ctrl]+[F12] ▶ [Num Lock]+[−]
[Num Lock]+[−]→[T]	ポート切替えに使用するキーを循環式に変更する。 [Scr Lock] [Scr Lock] ▶ [Ctrl] ▶ [Scr Lock] [Scr Lock]
[Num Lock]+[−]→[F2]	Macキーボードエミュレーションを有効にします。 PC/AT互換キーボードで、Macの特殊キー操作ができます。
[Num Lock]+[−]→[F10]	Mac用キーボードを使用する場合は、このホットキーを押してください。
[Num Lock]+[−]→[F4]	現在のホットキー設定情報をクリップボードにコピーします。
[Num Lock]+[−]→[F5]	USB機器をリセットします。
[Num Lock]+[−]→[B]	ポート切替え時のビープ音を鳴らす、または止める。 循環式に変更します。
[Num Lock]+[−]→[X]→[Enter]	ポート切替えに使用する[Scr Lock]の2度押しを無効にする。または有効にする。 循環式に変更します。
[Num Lock]+[−]→[R]→[Enter]	ホットキーの設定をすべてデフォルト(工場出荷時の状態)に戻す。
[Num Lock]+[−]→[D]	ディスプレイエミュレーション機能を利用し、ディスプレイ情報を記憶する。
[Num Lock]+[−]→[S]	フロントバネルのポート選択ボタンを押したときの動作を代替設定に変更します。 再度押すとデフォルトの設定に戻る、循環式のホットキーです。
[Num Lock]+[-]→[F1]	キーボードとマウスをリセットします。

Macキーボードエミュレーション

コンソールがPC互換キーボード (101/104キー) でも、エミュレーション機能によりMacキーボードの特殊キーを入力できます。対応は下記の表を参照してください。

PC互換キーボード	Macキーボード
[Shift]	shift
[Ctrl]	control
ji i	æ
[Ctrl] [1] ※	4
[Ctrl] [2] ※	٩)
[Ctrl] [3] ※	◄)))
[Ctrl] [4] ※	
[Alt]	alt
[Print Screen]	F13
[Scroll Lock]	F14
	=
[Enter]	return
[Backspace]	delete
[Ctrl]	F15

※ [Ctrl] キーを押してすぐに離し、その後フルキー側の数字キー [1] ~ [4] を押して離してください。

仕様

品番	SW-KVM2HHC	SW-KVM4HHC		
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パ (USB Aコネクタ メス、H	ソコン、Apple Macシリーズ DMI出力を持つ機種※1)		
対応キーボード	USBキーボー	-ド ※1·2·3·4		
対応マウス	USBマ	ウス ※3		
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載してし	るテレビ・パソコン用ディスプレイ		
対応解像度	最大解像度1920×1200(WUXGA)、	1920×1080(フルHD)まで表示可能		
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラ ※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナ	ラグ対応スピーカー・マイク ログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。		
対応OS	Windows 10·8.1·8·7·Vista·XP(32/64bit, 各Edition対応) Windows Server 2016·2012(R2)·Windows Server 2008(R2)·Windows Server 2003(R2) macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11以降 Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)			
インターフェース	<パソコン用> ディスブレイ:HDMI(タイブA)メス×2 キーボード・マウス・USB2.0/\ブ:USB Bコネクタ メス×2 スピーカー::3.5mmステレオミニジャック×2 マイク:3.5mmステレオミニジャック×2 <コンソール用> ディスブレイ:HDMI(タイブA)メス×1 キーボード:USB Aコネクタメス×1 マウス:USB Aコネクタメス×1 スピーカー::3.5mmステレオミニジャック×2 マイク:3.5mmステレオミニジャック×2 USB2.0/\ブ:USB Aコネクタメス×2	<パソコン用> ディスブレイ:HDMI(タイブA)メス×4 キーボード・マウス・USB2.0/\ブ:USB Bコネクタ メス×4 スピーカー::3.5mmステレオミニジャック×4 マイク:3.5mmステレオミニジャック×4 <コンソール用> ディスブレイ:HDMI(タイブA)メス×1 キーボード:USB Aコネクタメス×1 マウス:USB Aコネクタメス×1 スピーカー::3.5mmステレオミニジャック×2 マイク:3.5mmステレオミニジャック×2 USB2.0/\ブ:USB Aコネクタメス×2		
切替方式	本体ボタン切替、ホットキ-	ー切替、オートスキャン切替		
切 替 音	ビープ音 ON	·OFF設定可能		
電源	ACアダプタ(D	C5.3V 2.4A)		
消費電流	最大0.61A	最大0.69A		
動作時温度·湿度	0~50℃ 湿度85%	· %以下(結露なきこと)		
保管時温度·湿度	−20℃~60℃ 湿度9	0%以下(結露なきこと)		
サイズ	W200×D74.5×H42mm	W260×D74.5×H42mm		
付属品	パソコン接続ケーブル(1.8m)×2、 ACアダブタ(DC5.3V 2.4A)×1、 取扱説明書(保証書付き)	パソコン接続ケーブル(1.8m)×4、 ACアダブタ(DC5.3V 2.4A)×1、 取扱説明書(保証書付き)		

※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。

キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックバッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。

※3 Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスには非対応です。

※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

トラブルシューティング

SW-KVM2HHC・4HHC トラブルシューティング

Q) MacとWindowsの混在環境でコンソールにMac用キーボードを使用したい。 A) 取扱説明書P.13の「使用キーボードを変更する」を参照してください。

Q) ワイヤレスキーボードマウスセットを使用したい。

A) USBレシーバーを切替器バックパネルの「キーボード接続ポート」に接続しご使用ください。

- Q) ポート切替時にディスプレイ解像度が変わってしまう。
- A) ディスプレイエミュレーション機能を使用しディスプレイ情報をKVMに記憶させてください。 詳しくは取扱説明書P.14の「ディスプレイエミュレーション機能を使用する」を参照してください。
- Q) USBデバイスが認識しない。
- A) スキャナーや複合機プリンタなど一部の機種では機器の認識がしにくい場合があります。 USBケーブル長を短くしてお試しください。

 Q) ディスプレイはパソコンに直接接続した状態でキーボード・マウスのみを切替えたい。
 A) 可能です。ディスプレイは直接パソコンに接続した状態でキーボード・マウスのみ切替器としても ご利用可能です。

免責

●本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

- ●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、 車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり保管したりしないでください。

保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修 理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

⑥譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。

④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

うか製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器 やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかな る責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型	番		SW-KVM2HHC •	SW-KVM4HHC			
シリ	リアルナンノ	К—					
+`	お名前						
の 客 様	ご住所	Ŧ					
				TEL			
	販売店名·	·住所·TEL					
販売店							
				担当者名			
保調	証期間	1年		お買い上げ年月日	年	月	日

最新の情報	はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/
	本製品の詳細情報はこちら! スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!
	弊社サポートページはこちら! ■サポート情報 ■Q&A(よくある質問) ■ソフトダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。
ご質問、ご不明	月な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。
 「 よ取扱説明書の内 最新の情報は、弊神 →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	容は、予告なしに変更になる場合があります。 ±WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。 プライ株式会社 verti
,,,,,,	