

SDカードリーダー付き USB2.0ハブ取扱説明書

USB-HCS307BK USB-HCS307W

# SDカードリーダー付き USB2.0ハブ



木取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.ip/)をご覧ください

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 サンワサプライ株式会社

### 目次

- 1.はじめに
- 2.動作環境 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) ·警告 注音
- ・お手入れについて 4.取扱い上のご注意
- 5.特長

6.各部名称と働き

- Windows
- 7.Windows 10・8.1・8・7・Vistaへのインストール 8.Windows XP(SP1以降)・2000(SP3以降)へのインストール ・正しくセットアップできたか確認する 9.メディアの挿入・取出し ・メディアの挿入 ・メディアの取出し パソコンの電源が切れている場合 パソコンの電源が入っている場合

#### 10.各種メディアの使い方 11.本製品の取外し

・パソコンの電源が切れている場合 ・パソコンの電源が入っている場合 ●Apple Macシリーズ 12.Mac OS X(10.0以降)へのインストール

- ・正しくセットアップできたか確認する 13.メディアの挿入・取出し ・メディアの挿入
- ・メディアの取出し パソコンの電源が切れている場合 パソコンの電源が入っている場合
- 14.本製品の取外し
- 15.什様
- 16.保証規定

### 1.はじめに

この度はSDカードリーダー付きUSB2.0ハブUSB-HCS307BK・Wをお買い上げいただ き、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わ ったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 2.動作環境

- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
- Annle Macシリーズ、ソニー PlayStation®3 ※USBボートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBボートの動作を保証している機種。
- <USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~ 12Mbps)にのみ対応します>
- ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されてお り、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0規格に対応している必要があります。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

### ●対応OS

Windows 10.8.1.8.7.Vista·XP(SP1以降).2000(SP3以降)、 Mac OS X(10.0以降)

- ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)で は動作しません。
- ※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の3ポートの合計値が320mA以内の 場合に限り使用可能です。 ※接続した周辺機器の消費電流合計値が320mA以上の場合、正常に動作しないことがあ
- わます ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器につ いてはUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
- ※全てを同時に使用することはできません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。

### 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

#### ■警告

- ーーー 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。 ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 (飲み込んだりする危険性があります)

#### ■注意

- 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。 ●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります) ●次のようなところで使用しないでください。 〕直接日光の当たる場所
- ②湿気や水分のある場所
- ③傾斜のある不安定な場所 ④静電気の発生するところ
- ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所 ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
- (火傷の恐れがあります)
- ■お手入れについて 〕清掃する時は電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかいたで拭いてください。
   ③シンナー・ペンジン・ワックス等は使わないでください。

### 4.取扱い上のご注意

- ●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべ
- てバックアップ(MO,FD等)をしてください。 ●メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてくださ
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。 ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

### 5.特長

- ●最新規格に対応したSDカードリーダーとUSB2.0ハブが1つになっており、省スペース に設置できます。
- ●コネクタケーブルを本体に固定できるので持ち運びにも大変便利です。
- ●ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやゲーム機での使用に最適です。
   ●USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps) モード全てに対応しています。従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
- ●ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
- ●SDXC 256GB、SDHC 32GB対応です。



6.各部名称と働き

#### 【コネクタの固定方法】 コネクタロック部を本体のコネクタロック穴にはめ込みます。



### Windows 7.Windows 10・8.1・8・7・Vistaへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。 接続するだけで簡単に使えます。 ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

②パソコンのUSBポートに本製品のケーブルを接続します。



③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストール は完了です。



#### Windows 10・8.1でリムーバブルディスクを表示させるには

#### デスクトップからアクセスする場合・

①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。 ②左側に「PC」が表示されるのでクリックします。 ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

#### Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには ■デスクトップからアクセスする場合 -

①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。 ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックします。 ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

Windows	
7.Windows 10.8.1.8.7.V	/istaへのインストール
■ ■スタート画面からアクセスする場合	
チャームを呼び出し、検索をクリックし	スタート
α y ₀	
Dアプリを選択して一覧画面から 「コンビューター」をクリックします。	7700         4 min
〕コンピューターが開き、 「リムーバブルディスク」が表示されま す。	No         2/G→+         80           (i)         (i)         +         H         1/G→+           (i)         (i)         +         H         1/G→+         1           (i)         (i)         +         +         1         1           (i)         (i)         +         +         1         1           (i)         (i)         +         +         1         1
メディアが挿入されていない状態 では「リムーバブルディスク」のア イコンは表示されません。	170%     18.828.488     10 - 56 7 (2) (0)     10 - 66 7 (2)     10 - 66 7 (2)

A75

#### Windows 7・Vistaでリムーバブルディスクを表示させるには ■デスクトップからアクセスする場合

▲ Windows Vistaでは「コンピュー タレと表示されます。	<ol> <li>デスクトップにある「コンピュー ター」をクリックします。</li> <li>(2)「コンピューター」が開き、「リムーバ ブルディスク」が表示されます。</li> </ol>	
	▲ Windows Vistaでは「コンピュー タレと表示されます。	

Windows 8.Windows XP(SP1以降)・2000(SP3以降)へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。 接続するだけで簡単に使えます。 ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。 ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。



→ USB/バブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USB 注意 ポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダブタで電源供給できないUSB/バブ は使田できません。

③USBコネクタを接続すると自動的にインストールが行われます。

Windows XPをご使用のお客様

ご使用のバソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスバック1以前の場合「高 速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイ に表示されます。 サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイ に表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSB ポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合

### 正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のア イコンが追加されていることを確認します。 ※アイコンは1つしかでません。

※メディアを挿入するとLEDは青色に点滅します。













#### 9.各種メディアの挿入・取出し

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。 注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体や メディアを破損する恐れがあります。

#### メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合-パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

#### ■パソコンの電源が入っている場合 -

●Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合 -

①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーション をすべて終了します。 ②[スタート]→[コンピュータ]をクリックします。

Windows 10では[PC]、Windows 8.1.8.7では[コンピューター]、 Vistaでは「コンピュータ」と表示されます。

③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」 をクリックします。 ④メディアをスロットから取出します。

メディアを無理に引き抜かないでください。 接続しているメディアを再度押し込むと、出てきます。

#### ●Windows XP(SP1以降)・2000(SP3以降)の場合 -

①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーション をすべて終了します。

②「スタート」→「マイコンビュータ」をクリックします。

③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」 をクリックします。

④メディアをスロットから取出します。

注意 アクセス中に、本製品からメディアを取出すと、データが破壊されたり、消失する 恐れがあります。

### Windows

#### ■ 10.各種メディアの使い方

#### ■デジカメで撮影した画像を見る

 カードリーダーにメディアを挿入します。 メディアを挿入するとLEDが点灯します。 0.1 Det Cost ID Gern. ②マイコンピュータの中にあるリムーバ 01100

ブルディスクのアイコンをクリックしま

Windows 10では「PC」、Windows 8.1・8・7では「コンピューター」、 Vistaでは「コンピュータ」と表示されます。

③リムーバブルディスクの中に「DCIM」 というフォルダがでています。これは 「デジカメで撮影された画像が入って いるフォルダ」として、どのデジカメで も共通です。

※一枚のメディアをフォーマットせず、色々な デジカメで使用すると「DCIM」フォルダの

ーカー別のフォルダが作成されま す。

④ [DCIM] フォルダをクリックすると、 メーカー特有のフォルダができます。

※フォルダはメーカー・機種によって異な

ります。

⑤このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグし て希望のフォルダに移動してください。

### 注意

・あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があ ります。

・携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の 取扱説明書をご覧ください。

・動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラ の取扱説明書をご覧ください。



### 11.本製品の取外し

■パソコンの電源が切れている場合 パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

■パソコンの電源が入っている場合 ①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーション をすべて終了します。

注意 本製品を取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。 ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消 失する恐れがあります。

5000

< 121 34



注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

③メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイ ストを選択します。

▲ Windows 10-8.1-8-7の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリック してください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。

④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコ ンから取外してください。

#### ○Windows 10・8.1・8ではコンピューターの画面からも同作業ができます。

リリムーハフルティスクをク リックし「ドライブツール」 の管理タブをクリックしま	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
す。 ②「取り出す」をクリックしま す。	U HALIS B FLO-F B FLO-F B FLO-F B FLO-F B FLO-F B FLO-F B FLO-F B FLO-F B COM B COM	• 16-17 (20 PH/10) • 16-1		
③本製品をパソコンから取外してください。	# 100-0- 10000 - 61001gr	1		

### Mac 12.Mac OS X (10.0以降)へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。 ①パソコンの雷源を入れ、Mac OSを記動させます。 ②パソコンのUSBポートに、本製品のケーブルを接続します。



▲ バソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。 よく確認して接続してください。

注意

にしてください。

に接続する場合は、必ずセルフ パワーモードで使用して、USB

ポートに電源が供給できる状態

ACアダプタで電源供給できな

いUSBハブは使用できません。

③これでインストールは完了です。 ※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

#### 正しくセットアップできたか確認する



※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

■10.7以降の場合 — Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」を



Mac

### ■ 13.メディアの挿入・取出し

#### メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。 注意メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体や メディアを破損する恐れがあります。

### メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合 -パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

#### ■パソコンの電源が入っている場合 -

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロッ プし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認 後、メディアを取出してください。 ※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。

#### ■10.7以降の場合

から取外します。

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の 横の矢印をクリックします。本製品をUSBポート

Service Lances NO NAME



# 14.本製品の取外し

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認して から、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

注意本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべ て終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を 取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

## 15.仕様

インターフェース			ース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通	信	速	度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論值)
⊐	ネ	ク	タ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
ス		ッ	٢	SDメモリーカード・マルチメディアカードスロット×1
電			源	バスパワー
供	給	電	流	最大320mA(3ボート合計)
消	費	電	流	動作時:180mA(MAX) スタンバイ時:150mA(MAX)
サ	1	ſ	ズ	約W93×D27.7×H10mm(本体部)
重			量	約24g(本体のみ)
ケ	- 7	ブル	長	約7cm

#### 対応メディア

MMC micro®1

※対応メディアは2015年12月現在のものです。 (詳しくはWEBサイトをご確認ください)

SDXCメモリーカード UHS-I/II*2	256GBまで
SDXCメモリーカード Class4/6/10	256GB#で
SDHCメモリーカード Class2/4/6/10	32GBまで
SDメモリーカード(Ver.1.1)	2GB <sub>ま</sub> で
SDメモリーカード(Pro High Speed)	2GB <sub>ま</sub> で
SDメモリーカード	2GB <sub>ま</sub> で
SDメモリーカード Class2/4/6/10	2GB <sub>ま</sub> で
Wii用 SDメモリーカード	2GB <sub>ま</sub> で
miniSDHCカード Class2/4/6*1	4GB#で
miniSDカード®1	2GB#で
microSDXCカード Class10 UHS-I*1.2	128GBまで
microSDHCカード Class2/4/6/10*1	32GBまで
microSDカード※1	2GB <sub>ま</sub> で
T-Flash <sup>®1</sup>	2GB <sub>ま</sub> で
マルチメディアカード	512MBまで
RS-MMCカード	128MBまで
RS-MMC 4.0	512MBまで
MMC Plus	E10MD ==

※1:別途専用のアダプタが必要です。(専用アダプタは別売です) ※2:11HS-I・IIの高速転送には対応していません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリーブ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。

1GB±で

### 16.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内 で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて お買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。 ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  ④故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ©天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 ⑥天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお 受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を 自わないものとします。
- (5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたし かわます

6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる 設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は 意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じ ても弊社はいかなる責任も負いかねます

7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

### サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田	町1-10-
TEL.086-223-3311 FAX.086-	223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大	井 6 - 5 - 8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5	763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バスト	・ラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990	)
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝	【栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633	}
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カ	ジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033	3
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪	反八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315	5
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2 TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078	!博多相互ビル
B8/4	

BG/AB/MODaSz



最新の情報はWEBサイトで!!	http://www.sanwa.co.jp/
■サポート情報	■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード	■各種対応表
	など、最新情報を随時更新しています。
ご質問、ご不明な点などがござい	ましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。



@ 07917 81

-

1000

- 21192

. 0. 3 Par Davi II-