

LANアダプタ内蔵 3ポートUSB2.0ハブ

USB-HLA306series

取扱説明書



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1|はじめに
- 2 本製品を安全にご利用いただくためのご注意 ・警告
- ・注意
- ・お手入れについて
- 3 仕様
- 4 対応機種・対応OS
 ・対応機種
 ・対応OS
- 5 各部の名称と働き
- 6 接続・使用方法 ・Windows 10、8.1、8の場合
- ・Windows 7、Vista、XPの場合
- ・macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11の場合
- 7 保証規定

1.はじめに

この度は、LANアダブタ内蔵3ボートUSB2.0ハブ(以下「本製品」と 表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品をご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、 お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

■ 2.本製品を安全にご利用いただくためのご注意

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの 原因となります。

・分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。

・水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 ・小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
 (飲み込む恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与える ことがあります。

・取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
 ・動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 () 直接日光の当たる場所

- ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
 ・
 ・<
- ③傾斜のある不安定な場所
- ④ 静電気の発生する場所
- ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所

・長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

●お手入れについて

- ① 清掃するときは電源を必ずお切りください。
- 2 機器は柔らかい布で拭いてください。
 ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。
- シシンテー・ペンシン・リックス等は使わないでくたさい。

3.仕様

USBハブ部 インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)

通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

コ ネ ク タ USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 雷 源 バスパワー

 電源
 バスパワー

 供給電流
 歳

 最大300mA(3ポートハブ合計)

```
LANポート部
規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
```

通信モード フルデュブレックス/ハーフデュブレックス アクセス方式 CSMA/CD

ポート構成 RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T) 電源電圧 5V

共通仕様





属 品 ** CDドライブのないパソコンでのドライバインストールに ついては弊社WEBサイトよりドライバをダウンロードし、 ドライバのインストールを行ってください。

4.対応機種・対応OS

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、 Apple Macシリーズ

- ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を 保証している機種。
- (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度
 (1.5~12Mbps)にのみ対応します。>

**USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが 必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

■対応OS

Windows 10(64bit/32bit)、8.1(64bit/32bit)、8(64bit/32bit)、 7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)、XP(SP1以降) macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11 **Windows 10、8.1、8はドライバのインストールの必要はありません。

5.各部の名称と働き



6.接続・使用方法

パソコンを完全に起動し、使用中のアブリケーションを全て終了します。 ※アブリケーションが起動しているとドライバのインストールが正しく 終了しない場合があります。

■Windows 10、8.1、8の場合

接続するとドライバが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使いいた だけます。

■Windows 7、Vista、XPの場合

まだ本製品は接続しないでください。

最初にドライバのインストールをしてください。 ■Windows 7、Vista、XPのインストール方法

①付属のCD-ROMを本体にセットします。 ※光学ドライブがない機種は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/) にてドライバをダウンロードしてください。サンワサブライ株式会社→ ダウンロード→ソフト→(ドライバ)→USB-HLA306

 ②「自動再生」ウィンドウが表示されます。「Setup.exeの実行」をクリック します。



③ドライバがインストールされます。

※ウィンドウが消えますが、インストールは継続されています。 [InstallShield Wizardの完了]と表示されるまでパソコンの操作をせず にそのままお待ちください。



6.接続・使用方法 (続き) (Windows)

④「InstallShield Wizardの完了」と表示されたら「完了」をクリックします。



⑤本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。

⑧正常にインストールできた場合は「コンピュータ」→「システムのプロ バティ」→「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダブター」に 「ASIX AX88772B USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」が 表示されます。

⑦本製品のLANポートにLANケーブルを接続し、LINK/Actランブが 点滅することを確認してください。

以上で本製品のインストール・取付けは完了です。

6.接続・使用方法 (続き) (Mac)

■macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11の場合

まだ本製品は接続しないでください。 最初にドライバのインストールをしてください。

①パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。 アプリケーションが起動しているとドライバのインストールが正しく 終了しない場合があります。

②付属のCD-ROMを本体にセットします。

※光学ドライブがない機種は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/) にてドライバをダウンロードしてください。サンワサプライ株式会社 →ダウンロード→ソフト→(ドライバ)→USB-HLA306

③「SETUP」CD-ROMが表示されます。

SETUPを開いてください。



④「Mac」フォルダを開いてください。



1

Setu

⑥OS10.4の方はMac OS X 10.4を、 10.5~10.11、macOS 10.12~10.13の方はAX88772Cを クリックしてください。



AX88772C_772B_ Mac OS X 10.4 772A_7...20171130

⑥AX88772.dmgを開いてください。



⑦AX88772_v〇.〇.〇を開いてください。



6.接続・使用方法 (続き) (Mac)

⑧インストーラ画面になります。「続ける」をクリックしてください。

うこそれR8072 USB Ethennet Adapter Dhone (ンストーラヘ このソフトウェアをインストールするために必要な手能が意思されま す。

⑨インストール先に問題がなければ「インストール」をクリックしてください。



11インストールが完了したら「再起動」をしてください。



⑫パソコンが完全に起動したら本製品をUSBポートに接続してください。

③「アッブルメニュー」→「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。自動的に「USB Ethernet」が作成された場合は本製品のLANボートにLANケーブルを接続してください。「USB Ethernet」が表示されない場合は、画面左下のサービス名一覧より「+」(追加)をクリックし、インターフェースで「USB Ethernet」を選択し「作成」をクリックします。

④「適用」をクリックし、本製品のLANポートにLANケーブルを接続してください。LINK/Actランプが点滅することを確認してください。

以上で本製品のインストール・接続は完了です。

7.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
- 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償 修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店ま でお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及 び損傷の場合。
- ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、 保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損 についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や 機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とす る設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりま せん。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害など が生じても弊社はいかなる責任も負いかわます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様 のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。



最新の情報はWEBサイトで!! https://www.sanwa.co.jp/ ■サポート情報 シップトダウンロード ■Q&A(よくある質問) ■2種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

周山サブライセンター/ 〒700-0825 周山県周山市北区田町1-10-1 TEL086223311 FAX.0862235123 東京サブライセンター/ 〒140-8566 東京都島川区南大井6-5-8 TEL035785001 FAX.0862235123 地営業所小508-00698 札晴石北区 北長通4-11, 1x2, 5カルビハ松 TEL0118113486 FAX117158890 地営業所小508-00698 札晴石北区 北長通4-11, 1x2, 5カルビハ松 工長型業務小508-0015 各古国市中区海町1-6-37室米地ビル、TEL0224502031 FAX.0824352935 大阪運業所小532-00015 株司国市中区海町1-4-56末取1/千化ビル、TEL0224502031 FAX.08243595315 大阪運業所小532-00012 福岡市路安区海峡小天地5-002878号相近とり、TEL0224719217 FAX.0824312935



ver.1.0