

# TVコンバータ切替器 取扱説明書

VGA-TVC





万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## はじめに...

この度は「TVコンバータ VGA-TVC」(以後、本製品と表記)をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、 パソコン画面(映像)をテレビ等に出力するための製品です。

本マニュアルは、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。 なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

目	次
1	特長
	仕様
2	接続部の名称
3	接続方法 Sビデオケーブルによる接続 映像用ケーブル( RCA )による接続 コンポーネント映像ケーブルによる接続
5	パソコンの設定 解像度とリフレッシュレートの設定
6	一般的なDOS/Vパソコンの設定変更方法
8	表示画面位置の調整 各種ボタン説明
9	トラブルシューティング

パソコンの映像出力を変換(コンバート)し、テレビ等に出力することができます。 PCゲームなどを大画面のテレビでプレイすることができます。 パソコンで編集したDVD映像などをテレビで見ることができます。 テレビを使用して手軽にプレゼンテーションが行えます。 映像(RCA)出力、Sビデオ出力、コンポーネント映像(YPbPr)出力をサポート。 XGA(1024×768ドット)解像度をサポート。

## 仕様

対応パソコン	HD(3WAY)15pin VGAコネクタを持つDOS/Vパソコン及びMac ただし、USBポート( Aコネクタ )を装備し、1つ以上の空があること
対応OS	Windows XP・2000・Me・98SE・98及びMac OS
最大解像度( DOS/V ) 最大解像度( Mac )	1024×768ドット( 85Hz ) 1024×768ドット( 75Hz )
垂 直 走 査 周 波 数 水 平 走 査 周 波 数	60Hz ~ 100Hz( VGA ) 31.5KHz ~ 68.7KHz( VGA )
インターフェース (入力用)	Dsub( HD 3WAY )15pinオス×1
イン タ ー フ ェ ー ス (出力用)	Dsub(HD 3WAY)15pinメス×1 映像用出力端子メス(録)×1 コンポーネント映像用端子(録)と共用しています。 Sビデオ用出力端子メス(黒)×1 コンポーネント映像用端子メス(緑・青・赤)×各1
対応 信号	NTSC/PAL
A / D コ ン バ ー タ	8bits×3[167000色]
消費 電力	最大:440mA
動作電圧	3.3V
電源	USBポートより供給
外形サイズ	W51.1×D102.4×H22.0mm
重量	170g
付 属 品	コンパータ本体×1 映像用ケーブル(緑)×1(1.5m) コンポーネント映像用ケーブル(青)×1(1.5m) コンポーネント映像用ケーブル(赤)×1(1.5m) Sビデオケーブル×1(1.5m) 取扱説明書×1

## 接続部の名称



コンバータ(本製品)をパソコンと家庭用テレビに接続します。接続方法は3種類ありますので、接続しやすい方法を選んで接続してください。

Sビデオケーブルによる接続・・・・・テレビのSビデオ端子に接続します。



コンポーネント映像(YPbPr)出力とSビデオ出力は同時に使用できません。

接続方法

映像用(RCA)ケーブルによる接続・・・・・・・映像入力(RCA)端子に接続します。



コンポーネント映像ケーブルによる接続・・・コンポーネント映像入力端子に接続します。



## パソコンの設定

ケーブルの接続後、パソコンとテレビの電源を入れてください。 パソコンのモニタ、テレビに正常に画像が映っている。 各種ボタンの説明(8ページ)へ

PCモニタやテレビに何も表示されない。 コンバータとパソコン、テレビの接続方法を再確認してください。

PCモニタには映るがテレビの画像が乱れている。(ちらつく) 「解像度とリフレッシュレートの 設定」(5ページ)をご覧ください。

テレビに表示されている画像の位置がずれている。 「表示画面位置の調整」(8ページ)をご覧 ください。

## 一般的なDOS/Vパソコンの設定変更方法

1)Windowsの「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選びます。



#### 2)表示されたウインドから 「画面」をダブルクリックします。

#### 🔯 コントロール パネル \_ 🗆 × ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) お気に入り(A) ヘルプ(H) -← → → → E. メ 🗈 🕄 👓 切り取り コピー 貼り付け 元に戻す 囲表示 × ご 剤除 プロパティ -アドレス(1) 🗟 コントロール パネル -Ð -P. real 23 32EデトODBC Adobe ガンマ Find Fast Java Plug-in RealPlayer ユーティリティ 1.3.1 コントロール パネル ----V 2 G, コントロール パネルを使うと、コ ンピュータの設定を好みに応じ て変更できます。 インターネット Symantec アプリケーション LiveUpdate の追加と削除 ゲームコントロ キーボード アイコンを選択すると、その説 明が表示されます。 3 9**2** S ネットワーク ハードウェアの 追加 サウンド システム テレフォニー Microsoft ホームページ テクニカル サポート 50 Aa S 0 マルチメディア 7929 202 パスワード フォント .... 3 é. 1 モデム ユーザー ユーザー補助 画面 メール : •••• 12 30 Y ■ 字 地域 電源の管理 日付と時刻 変換中の文字 列の色 ヨマイ コンピュータ

### 解像度とリフレッシュレートの設定

本製品は以下の周波数に対応しています。ご使用になるパソコンのVGA出力設定を下記表のよう に設定してから接続してください。設定方法につきましては各パソコンの取扱説明書をお読みにな るかパソコンの製造元のにお問い合わせください。

#### サポート周波数

VGAディスプレイモート	*	
[対応解像度]	[リフレッシュレート(Hz)]	
740×440	70	
640×480	60,70,72,75,85,100	
800×600	60,70,72,75,85,100	
1024×768	60,70,72,75,85	
Macディスプレイモード		
Macディスプレイモート	é	
Macディスプレイモート [対応解像度]	: [ リフレッシュレート( Hz ) ]	
Macディスプレイモート [対応解像度] 740×480	: [リフレッシュレート(Hz)] 67,117	
Macディスプレイモート [対応解像度] 740×480 800×600	: [リフレッシュレート(Hz)] 67,117 95	
<u>Macディスプレイモート</u> [対応解像度] 740×480 800×600 832×624	: [リフレッシュレート(Hz)] 67,117 95 75	
<u>Macディスプレイモート</u> [対応解像度] 740×480 800×600 832×624 1024×768	<sup></sup> [リフレッシュレート(Hz)] 67,117 95 75 75	

3)「画面のプロパティ」が表示されますので、「設定」をマウスでクリックして下さい。すると下図のような画面が表示されます。ここの「画面の領域」で解像度の設定・確認ができます。



4)リフレッシュレートの設定は、前の画面の 「詳細」をクリックします。そこで表示された画面から、 「アダプタ」を選んでください。すると次のような画面が表示され、「リフレッシュレート」の設 定/確認ができます。





## 表示画面位置の調整

テレビに表示される画面の位置がずれている場合はコンバータ本体の「画面位置調整ボタン」でス クロールさせ、調整してください。(下図参照)



## トラブルシューティング

Q1)テレビ等の出力機器に映像が表示されない。

以下のことを確認してください。

1.テレビ等のビデオ入力、Sビデオ入力の設定が正しくされているかどうか。

2.パソコンの出力周波数が合っているかどうか。(5ページ参照)

3.ノートパソコンをご使用の場合、ノートパソコンの外部出力がオフになっていませんか? ノートパソコンの外部出力をONにしてください。(詳しくは各パソコンメーカーにご確認 ください。)

4.USBポートは接続されていますか?

本製品は電源をUSBポートより供給しています。USBポートに必ず接続してください。

- 5.正しく接続できているかどうか確認してください。
- Q2)テレビ等の画像が乱れる。
- 以下のことを確認してください。
- 1.パソコンのモニタ出力がサポート解像度になっていることを確認してくだい。(5ページ)

2.ケーブル断線の可能性もあります。可能であれば他のケーブルでお試しください。

Q3)テレビの画像位置がずれている。

1.画面位置調整ボタンで位置を調整できます。(8ページ参照)

Q4)ワイド型テレビに表示させると上下が切れてしまう。

通常、パソコンに接続されているディスプレイは横4:縦3比率のサイズになっています。一方ワ イドテレビは縦16:横9比率になっています。したがって通常の状態では画面のサイズにぴった り合わせることはできません。

- 1.パソコン側の解像度を16:9に対応するモードに変更する。 この場合、テレビ側は正しく表示されますがディスプレイが通常の4:3であれば横長に表示されるか正しく表示されない状態が発生します。
- 2.テレビ側の表示モードを変更する。

ワイド型テレビには必ず複数の画面モードが存在します。メーカーによって異なりますが、 ノーマルモードやフルモードなどにあわせることで画面を全て表示することができます。詳し くはテレビの取扱説明書に記載してありますのでそちらをご覧ください。 この現象では一般の地上波テレビ放送やゲーム機の画面、4:3用に撮影されているビデオな どでも起こる現象で、なんら不具合ではございません。

Q5)画面の文字がにじむ

コンピュータ用ディスプレイで使用されているRGB出力と比較し、テレビで使用されているコン ポジットビデオ出力・S端子出力・コンポーネント出力で出力できる解像度は低く、本来の解像度 では表示できません。そのため一般的なゲーム・プレゼンテーション・DVDムービーの字幕であ れば閲覧できますが、表計算ソフトや文字入力ではにじみに埋もれてしまう可能性があります。 ご了承下さい。