

- ④[OK]をクリックし、コントロールパネルを終了します。

## 6.接続方法(続き)

### ■ Windows XPの場合

⚠ 本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。本製品に接続した機器から音を出す場合は、下記の設定を行ってください。マイクとしてのみご使用の場合は、別の再生デバイスを選択してください。

① [スタート]ボタンから[コントロールパネル]をクリックします。

② [サウンドとオーディオ デバイス]をクリックします。



③ [オーディオ]タブをクリックします。

④ 「音の再生」と「録音」の「規定のデバイス」からそれぞれ「USB Microphone」を選択します。  
※この時、それぞれの[音量(V)][消音(O)]をクリックして、音量とミュート(消音)にチェックが入っていないことを確認してください。

⑤ [OK]をクリックし、コントロールパネルを終了します。

### ■ Mac OS Xの場合

⚠ 本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。本製品に接続した機器から音を出す場合は、下記の設定を行ってください。マイクとしてのみご使用の場合は、別の再生デバイスを選択してください。



① アップルメニューから[システム環境設定]をクリックします。

② [サウンド]をクリックします。

③ [出力]と[入力]のリストの中から、それぞれ「USB Microphone」を選択します。  
※この時、それぞれの[音量]と[消音]にチェックが入っていないことを確認してください。

④ 左上の をクリックし、サウンドのプロパティを終了します。

## 7.Skypeの設定

⚠ 本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB Microphone」が表示されます。本製品に接続した機器から音を出す場合は、下記の設定を行ってください。マイクとしてのみご使用の場合は、別の再生デバイスを選択してください。

① Skypeのメイン画面で、[ツール]メニューから[設定]をクリックします。

② [オーディオ設定]をクリックします。

③ Skypeで使用するマイクとスピーカーを本製品にするために、  
① 「マイク」から「USB Microphone」を選択します。  
② 「スピーカー」から「USB Microphone」を選択します。

④ Skypeの呼び出し音(着信音)を設定します。  
・呼び出し音(着信音)を本製品に接続した機器から鳴らす場合  
「呼び出し中」から「USB Microphone」を選択します。  
・呼び出し音(着信音)をパソコンのスピーカーから鳴らす場合  
「呼び出し中」からパソコン本体のスピーカーを選択します。

⑤ [保存]をクリックします。

これでSkypeの設定は完了です。

## 8.トラブルシューティング

Q1) USBハブに接続できますか？

A1) 本製品を接続する際にはパソコン本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付きのUSBハブ(セルフパワーハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニタのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q2) 本製品に接続した機器から音が出ないで「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A2) OSの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。本製品を優先するよう設定変更してください。

### Windows 8.1・8・7・Vistaの場合

1. 本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「コントロールパネル」を開く。  
※Windows 8.1・8の場合は、カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。  
2. 「ハードウェアとサウンド」から「サウンド」を開き「再生」「録音」項目において再生するデバイスを「USB Microphone」に設定する。この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルと「」「ミュート(消音)」になっていないことを確認してください。

### Windows XPの場合

1. 本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く。  
2. 「マルチメディア(サウンドとマルチメディア)(サウンドとオーディオデバイス)」を開き「オーディオ」タブ内の「音の再生」「録音」項目において優先するデバイスを「USB Microphone」に変更する。この時「音量」タブ内の「ミュート」にチェックが入っていないかも確認してください。

### Mac OS Xの場合

1. 本製品をパソコンに接続した状態で「システム環境設定」を開いて、「サウンド」の「出力」「入力」の「USB Microphone」を選択してください。この時「音量」の「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

Q3) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとしたら音が出ない。

A3) A2)を参考にOSの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切替わります。  
※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

Q4) Skype通話の音声は本製品に接続した機器から、音楽はパソコン本体のスピーカーから再生されない。

A4) A2)を参考にパソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定します。また、Skypeの「ツール」→「設定」→「オーディオ設定」→「スピーカー」を「USB Microphone」に設定します。

## 9.保証規定・保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保 証 書

サンワサプライ株式会社

品番	400-MC009		
お 客 様	お名前		
	〒		
	ご住所	TEL	
販 売 店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BE/AI/JMDaNo